

Philips
Sistema Micro Hi-Fi

MP3/WMA

MCM720



Música Digital com USB Directo

num Estilo Sofisticado e com Grande Som

Especialmente concebido para quem aprecia a tecnologia e o estilo mais recentes, o sistema exala elegância e qualidade. Com USB directo, pode reproduzir e controlar remotamente os seus ficheiros MP3/WMA a partir do seu leitor portátil.

Prazer de audição ilimitado

- Reproduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW
- Desfrute de música MP3/WMA a partir dos seus dispositivos USB portáteis

Enriqueça a sua experiência sonora

- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
- Dynamic Bass Boost para graves profundos e prolongados
- Incredible Surround™ para maior prazer sonoro
- 2x50 W RMS e 2x100 W de potência musical

Comece o dia à sua maneira

- Sintonização digital de 40 estações predefinidas para mais conveniência
- Despertar e Temporizador
- Deck de cassetes lógico

Som e aspecto de excelente qualidade

- Altifalantes elegantes em madeira

PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Som

- **Potência de saída:** Potência musical de 2x100 watts
- **Potência de saída (RMS):** 2 x 50 W
- **Melhoramento do Som:** Incredible Surround, Controlo de Som Digital, 4 modos, Dynamic Bass Boost

Altifalantes

- **Altifalante Principal:** 2 sentidos, Sistema de Altifalantes de Graves, Woofer de 4", Tweeter piezoeléctrico, Grelhas de altifalantes amovíveis

Reprodução de Áudio

- **Suporte de Reprodução:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD WMA
- **Modos de Reprodução de Discos:** 20 Faixas Programáveis, Repetir/um/tudo/programa, Reprodução Aleatória
- **Tipo de Carregamento:** Topo
- **Tecnologia Deck de Cassetes:** Logic
- **Modos de Reprodução de Cassetes:** Controlo Electrónico de Velocidade, Paragem Automática Completa, Contador da cassette
- Suporte de identificação ID3

Gravação de Áudio

- **Suporte multimédia de gravação:** Cassete
- **Melhoramento de Gravação de Cassetes:** Gravação Sincronizada de CDs, Temporizador: gravar do sintonizador, Nível de Gravação Automático

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- **Bandas do Rádio:** FM estéreo, MW
- Sintonização digital automática
- **RDS:** Nome da Estação, Texto Rádio, Relógio RDS
- **Estações pré-sintonizadas:** 40
- **Melhoramentos do Sintonizador:** Memorização Automática

Conectividade

- **Entrada Aux:** Entrada
- **Auscultadores:** 3,5 mm
- **Outras ligações:** Antena FM, Antena MW
- **USB:** Anfitrião USB

Conveniência

- **Alarmes:** Alarme com CD, Despertador com Rádio, Alarme de cassette, Temporizador
- **Relógio:** No ecrã principal
- **Standby para Poupansa de Energia:** 1 watt
- **Tipo de Ecrã:** Ecrã VFD

Acessórios

- **Acessórios Incluídos:** Antena FM/MW
- **Telecomando:** 21 teclas

Dimensões

- **Dimensões do conjunto (L x A x P):** 175 x 252 x 305 mm
- **Dimensões do altifalantes principal (L x A x P):** 170 x 252 x 214 mm
- **Dimensões da embalagem (L x A x P):** 528 x 351 x 400 mm
- **Peso incl. Embalagem:** 10.8 kg

Produtos em destaque

USB Directo para reprodução de música em MP3/WMA

Basta ligar o dispositivo à porta USB do sistema Hi-Fi Philips. A sua música digital é reproduzida directamente a partir do dispositivo. Partilhe os seus momentos preferidos com família e amigos.

Incredible Surround™

Incredible Surround é uma tecnologia áudio da Philips que melhora drasticamente o campo sonoro para total concentração do ouvinte no som. Ao utilizar um desvio de fase electrónico de tecnologia avançada, o Incredible Surround mistura os sons da esquerda e da direita, aumentando a distância virtual entre os dois altifalantes. Esta ampliação melhora bastante o efeito estéreo e cria uma dimensão sonora mais natural. O Incredible Surround oferece uma experiência surround total com maior profundidade e amplitude do som, sem precisar de mais altifalantes.

Controlo de Som Digital

O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz, Rock, Pop e Classic para optimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto - através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.



Data de publicação
2007-12-07

Versão: 3.0

12 NC: 9073 100 13092
EAN: 87 10895 93816 7

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* Música com Gestão de Direitos Digitais não suportada.