

Philips
Sistema de Cinema em
casa Compacto



CTS4000



Seduzido pelo design e rodeado pelo som

com o sistema completo de cinema em casa

Aprecie a magia do cinema em espaços mais pequenos com este sistema compacto. Com uma base para iPod universal, um subwoofer integrado e Cinema Sound, este sistema rodeia-o de som e vídeo de qualidade com melhoramento HDMI 1080p.

Ver e ouvir

- Cinema Sound para uma experiência de som mais ampla e envolvente
- Subwoofer integrado para graves incríveis sem fios
- FullSound™ para dar vida à sua música MP3
- HDMI 1080p com melhoramento para Alta Definição - obtenha imagens mais nítidas

Ligação em tempo real

- Reproduz vários formatos de discos e multimédia
- Base integrada para iPod para reprodução com controlo no ecrã
- Ligação USB e MP3 para todos os dispositivos portáteis
- Design compacto que se adapta a qualquer lugar, sempre disponível

Utilização

- Unidade única extraordinária para um som fantástico sem confusões
- Saída digital HDMI para ligação fácil com um único cabo

PHILIPS
sense and simplicity

Destaques

Cinema Sound

O Cinema Sound proporciona som dinâmico através de um sistema de unidade única e uma experiência sonora inigualável em qualquer tipo de espaço. Utilizando uma mistura cuidadosamente calculada de processamento matricial, psicoacústica e posicionamento de controlador preciso, o Cinema Sound fornece um campo sonoro que é significativamente ampliado, proporcionando ao ouvinte som envolvente – não implicando qualquer tipo de desordem.

Subwoofer integrado

Um subwoofer integrado proporciona todos os tons graves essenciais para uma grande experiência sonora, quer esteja a ver um filme ou a ouvir um CD de música. As notas mais graves são ricas e nítidas, garantindo um entretenimento sensacional com a intensidade e exuberância esperadas. Embora garanta uma experiência sonora a toda a força, o subwoofer integrado não implica qualquer confusão,

oferecendo-lhe as vantagens de um sistema de entretenimento completo sem ter que deixar a sala em desordem. Assim, é só apreciar o espaço e o som.

FullSound™

A inovadora tecnologia FullSound da Philips restaura fielmente os detalhes sonoros da música em MP3 comprimida, enriquecendo significativamente e melhorando o som, para que possa apreciar a música em CD sem quaisquer distorções. Com base num algoritmo de pós-processamento de áudio, o FullSound combina os reconhecidos conhecimentos da Philips na reprodução musical com o poder da última geração do Digital Signal Processor (DSP). Como resultado são obtidos graves mais cheios, com mais impacto e profundidade e clareza das vozes e dos instrumentos. Redescubra a música em MP3 comprimida num som realista que lhe tocará a alma e dará movimento aos seus pés.

Base integrada para iPod

Uma base integrada permite-lhe reproduzir filmes, música e fotografias através do seu iPod. Além disso, pode controlar o iPod e percorrer o seu conteúdo no ecrã do televisor utilizando o telecomando do sistema de cinema em casa. Dispensando cabos e ligações incómodas, a base integrada proporciona entretenimento portátil com grande facilidade.

HDMI para ligações AV simples

HDMI significa High Definition Multimedia Interface (interface multimédia de alta definição). Trata-se de uma ligação digital directa que consegue transportar o vídeo digital de alta definição, assim como o áudio multicanais digital. Ao eliminar a conversão para sinais analógicos está a proporcionar imagens perfeitas e som de qualidade, completamente isentos de ruído. HDMI é totalmente compatível com DVI (Digital Video Interface).



Especificações

Imagem/Visualização

- Melhoramento de imagem: Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Melhoramento de vídeo (720p, 1080i/p)

Som

- Potência total (RMS): 50 W
- Frequência de resposta: 180 Hz ~ 18 kHz/+3 dB Hz
- Relação sinal/ruído: > 60 dB (valor A)
- Melhoramento do som: Modo Nocturno
- Sistema de som: Dolby Digital, DTS, MPEG2, Estéreo, Cinema Sound
- Definições do equalizador: Acção, Clássico, Concerto, Jogos, Notícias, Festa, Rock

Conectividade

- Ligações frontais/laterais: Ligação à base, Tomada de saída dos auscultadores de 3,5 mm, USB de alta velocidade
- Ligações posteriores: Entrada DC 12 V, Entrada AUX, Saída de vídeo composto (CVBS), Saída HDMI, Ligação MP3

Reprodução de vídeo

- Formatos de compressão: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV
- Suporte de reprodução: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD vídeo, CD/SVCD vídeo
- Sistema de reprodução discos de vídeo: NTSC, PAL

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: Dolby Digital, DTS, MP3, MPEG2 Multicanais, PCM, WMA
- Suporte de reprodução: CD áudio, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unidade flash USB

Reprodução de fotografias

- Formato de compressão de imagens: JPEG
- Melhoramento de imagem: Virar fotografias, Rodar, Apresentação de diapositivos com música, Zoom
- Suporte de reprodução: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unidade flash USB

Alimentação

- Consumo de energia: 22 W
- Consumo de energia em modo de espera: < 1W
- Fonte de alimentação: Transformador CA/CC, 100-240 V CA, 50/60Hz

Acessórios

- Acessórios incluídos: 2 x pilhas AAA, Adaptador CA-CC, Cabo de vídeo CVBS, Cabo HDMI, Manual de início rápido, Cabo RCA-SCART, Telecomando, Folheto de garantia mundial, Cabo de entrada de linha MP3, Manual do utilizador

Dimensões

- Peso do produto: 2,6 kg
- Dimensões do produto (L x A x P): 273 x 172 x 273 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 385 x 254 x 330 mm



Data de publicação
2012-01-13

Versão: 6.0.9

12 NC: 8670 000 38743
EAN: 87 12581 41042 1

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com