

Philips Cineos
Σύστημα Home Cinema
DVD/SACD με τούιτερ
νεοδυμίου τύπου Ribbon

CINEOS

HTS9800W



HDMI



Η απόλυτη κινηματογραφική εμπειρία

Με εξαιρετική ποιότητα ήχου

Σχεδιασμένο με τέχνη και ακρίβεια, αυτό το σύστημα οικιακής ψυχαγωγίας σας υπόσχεται ασύγκριτη εμπειρία εικόνας και ήχου. Ο μοντέρνος σχεδιασμός της που ταιριάζει με οποιαδήποτε Flat TV ενσωματώνεται στην εσωτερική διακόσμηση του σπιτιού σας χάρη στη δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο και τις ασύρματες λειτουργίες.

Ασυναγώνιστη απόδοση εικόνας και ήχου

- Κινηματογραφικός ήχος 6.1 Dolby Digital EX surround
- Έξοδος HDMI για ψηφιακό video υψηλής ευκρίνειας και ψηφιακό ήχο
- Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας για βελτιστοποιημένη ανάλυση έως και 1080i
- Τούιτερ νεοδυμίου τύπου Ribbon για πεντακάθαρο ήχο
- Πολυκαναλικό SACD για απόλυτη μουσική απόλαυση

Ενσωματώνεται στο χώρο σας

- Με τα ασύρματα πίσω ηχεία έχετε λιγότερα καλώδια στο χώρο σας
- Λεπτός και ευέλικτος σχεδιασμός με προαιρετική δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο
- Εξαιρετικά λεπτά επίπεδα ηχεία που ταιριάζουν με το χώρο σας



PHILIPS
sense and simplicity

Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- **Λόγος διαστάσεων:** 4:3, 16:9
- **Μετατροπές D/A:** 12 bit, 108 MHz
- **Βελτίωση εικόνας:** Υψηλής ευκρίνειας (720p, 1080i), Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας, Αύξηση δειγματοληψίας εικόνας

Ήχος

- **Μετατροπές D/A:** 24 bit, 192 kHz
- **Συχνότητα απόκρισης:** 30-50000 Hz
- **Λόγος σήματος προς θόρυβο:** >95 dB
- **Σύστημα ήχου:** Στερεοφωνικό, Dolby Digital EX, DTS, Dolby Prologic II, Dolby Digital
- **Ενίσχυση ήχου:** Ψηφιακός ενισχυτής Τάξης "D", Έλεγχος πρίμων και μπάσων, Νυκτερινή λειτουργία
- **Ισχύς (RMS):** 3x125W (Μπροστινό A/Δ/Μπροστινό κεντρικό) + 2x85W (Πίσω A/Δ) + 105W (Πίσω κεντρικό) + 150W (Υπογούφερ)
- **Συνολική ισχύς ήχου (RMS):** 800 W
- **Ρυθμίσεις ισοσταθμιστής:** Δράση, Κλασική, Συναυλία, Ψηφιακό, Δράμα, Τζαζ, Ροκ, Επιστημονική φαντασία

Αναπαραγωγή βίντεο

- **Μέσα αναπαραγωγής:** Εικόνα DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (Λειτουργία βίντεο), DVD-R, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, Super Audio CD
- **Φορμά συμπίεσης:** MPEG I, MPEG2, Divx 3.1 I, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- **Σύστημα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο:** PAL, NTSC

Αναπαραγωγή ήχου

- **Μέσα αναπαραγωγής:** CD, MP3-CD, Π ολυκαναλικό SACD, Στερεοφωνικό SACD, CD-R, CD-RW
- **Φορμά συμπίεσης:** MP3, PCM, WMA
- **Ρυθμός bit MP3:** 32-256 kbps και VBR
- **Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων:** Γρήγορη κίνηση εμπρός/πίσω, Προβολή CD Text, Αναζήτηση επόμενου/προηγούμενου άλμπουμ, Αναζήτηση επόμενου/προηγ. κομματιού, Επανάληψη ενός/άλμπουμ/όλων, Λειτουργία Shuffle

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας

- **Μέσα αναπαραγωγής:** CD εικόνων
- **Φορμά συμπίεσης εικόνων:** JPEG
- **Βελτίωση εικόνας:** Slideshow με αναπαραγωγή MP3

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- **Ζώνες δέκτη:** Στερεοφωνικός δέκτης FM, MW
- **Αριθμός προρυθμισμένων καναλιών:** 20
- **RDS:** Όνομα σταθμού
- Αυτόματος ψηφιακός συντονισμός
- Αυτόματη αποθήκευση

Συνδεσιμότητα

- **Άλλες συνδέσεις:** Είσοδος AUX, Αναλογική είσοδος ήχου L/R, Έξοδος εικόνας συνιστωσών προοδ. σάρ., Ψηφιακή ομοαξονική είσοδος ήχου, Υποδοχές ηχείων για εύκολη εφαρμογή, Κεραία FM, Έξοδος HDMI, Έξοδος S-Video, SCART I

(έξοδος CVBS, S-video/RGB), Είσοδος τηλεόρασης (ήχου, cinch)

Ευκολία

- **Προσφορά παιδιών:** Γονικός έλεγχος
- **Γλώσσες προβολής επί της οθόνης:** Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, Δανικά, Νορβηγικά, Πορτογαλικά, Φινλανδικά, Τούρκικα, Πολωνικά, Ρωσικά
- **Τηλεχειριστήριο:** Πολυλειτουργικό

Ρεύμα

- **Τροφοδοσία ρεύματος:** 220-240 V, 50 Hz
- **Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή:** < 1 W
- **Κατανάλωση ρεύματος:** 165 W

Ηχεία

- **Ηχείο-δορυφόρος:** 2 δρόμων, Πρόσοψη με μαγνητική θωράκιση, 4 επιδαπέδια στηρίγματα, Ασύρματα πίσω ηχεία
- **Οδηγοί ηχείου-δορυφόρου:** Γούφερ πλήρους εύρους 2 x 3", Τούιτερ τύπου Ribbon 4"
- **Εύρος συχνοτήτων ηχείου δορυφόρου:** 120-50000 Hz
- **Αντίσταση ηχείου-δορυφόρου:** 6 ohm
- **Κεντρικό ηχείο:** 2 δρόμων
- **Οδηγοί κεντρικού ηχείου:** Γούφερ πλήρους εύρους 2 x 3", Τούιτερ τύπου Ribbon 4"
- **Εύρος συχνοτήτων κεντρικού ηχείου:** 120-50000 Hz
- **Αντίσταση κεντρικού ηχείου:** 6 ohm
- **Οδηγός υπογούφερ:** Γούφερ 6,5" υψηλής απόδοσης
- **Εύρος συχνοτήτων υπογούφερ:** 30-120 Hz
- **Αντίσταση υπογούφερ:** 4 ohm

Αξεσουάρ

- **Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ:** Εγχειρίδιο χρήσεως, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Τηλεχειριστήριο, 1x κεντρικό ηχείο, 1 υπογούφερ, 2 μπροστινά δορυφορικά ηχεία, 3 πίσω δορυφορικά ηχεία, Καλώδιο διασύνδεσης, Κεραία FM, 2 βίδες για ανάρτηση στον τοίχο, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης

Διαστάσεις

- **Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β):** 273 x 284 x 144 χιλ.
- **Βάρος συσκευής:** 2,8 κ.
- **Διαστάσεις κεντρικού ηχείου (Π x Υ x Β):** 497 x 139 x 32 χιλ.
- **Βάρος κεντρικού ηχείου:** 1,5 κ.
- **Βάθος πίσω ηχείου:** 32 χιλ.
- **Ύψος πίσω ηχείου:** 139 χιλ.
- **Βάρος πίσω ηχείου:** 1,5 κ.
- **Πλάτος πίσω ηχείου:** 497 χιλ.
- **Διαστάσεις συστήματος περιβάλλοντος ήχου (Π x Υ x Β):** 106 x 497 x 32 χιλ.
- **Βάρος ηχείου Surround:** 1,25 κ.
- **Διαστάσεις υπογούφερ (Π x Υ x Β):** 300 x 399 x 300 χιλ.
- **Βάρος υπογούφερ:** 12 κ.
- **Διαστάσεις βάσης (Π x Υ x Β):** 240 x 830 x 240 χιλ.
- **Βάρος βάσης:** 4,5 κ.
- **Βάρος με την συσκευασία:** 47,5 κ.

Κύρια σημεία προϊόντος

6.1 Dolby Digital EX surround

Η αποκωδικοποίηση Dolby Digital EX είναι μια νέα τεχνολογία που ενισχύει την αίσθηση της διάστασης και εντείνει την εμπειρία της ήδη συναρπαστικής εμπειρίας ακρόασης Dolby Digital 5.1 καναλιών. Το επιπλέον κανάλι περιβάλλοντος ήχου δημιουργεί ένα ακόμα πιο καθηλωτικό ηχητικό εφέ.

Έξοδος HDMI

Η HDMI είναι μια άμεση ψηφιακή σύνδεση που μπορεί να μεταφέρει ψηφιακή εικόνα υψηλής ευκρίνειας και ψηφιακό πολυκαναλικό ήχο. Περιορίζοντας τη μετατροπή σε αναλογικά σήματα, προσφέρει άψογη ποιότητα εικόνας και ήχου, χωρίς θόρυβο. Είναι πλήρως συμβατή με DVI.

Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας έως και 1080i

Με το Video Upscaling μπορείτε να αυξήσετε την ανάλυση των σημάτων εικόνας SD (Standard Definition) που χρησιμοποιεί το DVD σε HD (High Definition), ώστε να βλέπετε περισσότερες λεπτομέρειες, χάρη στην ευκρινέστερη, πιο ζωντανή εικόνα. Το παραγόμενο σήμα εικόνας HD μπορεί να μεταδοθεί σε μια οθόνη HD μέσω HDMI.

Ασύρματα πίσω ηχεία

Τα ασύρματα πίσω ηχεία προσφέρουν ευελιξία στην τοποθέτησή τους και παρέχουν πλήρη περιβάλλοντα ήχο, χωρίς αντιαισθητικές συνδέσεις καλωδίων.

Τούιτερ νεοδυμίου τύπου Ribbon

Απολαύστε ασύγκριτα φυσικό και καθαρό ήχο με τούιτερ νεοδυμίου τύπου Ribbon πολλών κατευθύνσεων. Τα δίπολα που εκπέμπουν ήχους υψηλών συχνοτήτων σε πλήρη εμβέλεια 360 μοιρών αποδίδουν ευρύ φάσμα ήχου με εκπληκτική ευκρίνεια και λεπτομέρεια στους υψηλότερους τόνους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα βελτιωμένη εμπειρία surround από ένα πολυκαναλικό σύστημα και είναι ιδιαίτερα αισθητό κατά την ακρόαση ήχου από Super Audio CD με εξαιρετική ευκρίνεια μουσικής.

Πολυκαναλικό SACD

Έτοιμο για πολυκαναλικό SACD. Αυτό το φορμά νέας γενιάς παρέχει εξαιρετικά υψηλή ποιότητα αναπαραγωγής μουσικής, πολυκαναλικό ήχο surround 5.1 και πλήρη συμβατότητα με προηγούμενες και επόμενες εκδόσεις CD.



Ημερομηνία έκδοσης
2009-01-21

Έκδοση: 3.0.15

12 NC: 9073 100 12605
EAN: 87 10895 88359 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com