

Philips
Класическа микро
озвучителна система

с 30-цифтов съединител
за iPod/iPhone
CD, MP3-CD, USB, DAB+, FM
15 W

DCB188



Завладяващ звук

Отпуснете се с чудесна музика

Свържете се към захранване - и богат звук - като поставите и заредите вашия iPod/iPhone на тази стилно компактна микро система Philips с динамично усилване на басите. Наслаждавайте се на любимата си музика или на хилядите чудесни станции на DAB радиото.

Обогатете своето звуково изживяване

- Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
- Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
- Обща изходна мощност 15 W RMS

Слушайте DAB радио с цифрово качество

- Съвместим с DAB и FM за най-добро възприемане на радио сигнала
- Ясно DAB радио+ без прашене

Наслаждавайте се на любимата си музика от много източници

- MP3 Link за възпроизвеждане на преносима музика
- Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
- Едновременно слушайте и зареждайте вашия iPod/iPhone

Лесна употреба

- Едно дистанционно управление за системата и за iPod
- Поставяне на всеки iPod/iPhone, дори когато е в калъфа си

PHILIPS

Акценти

Динамично усилване на басите



Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава присъствието на басите в целия диапазон на силата на звука - от слабо до силно - само с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това можете да включите динамичното усилване на басите, което усилва нивата на басите, за да се наслаждавате на еднакъв звук, дори когато намалите звука.

15 W RMS

15 W RMS музикална мощност изпълва стаята с любимата ви музика.

Ясно DAB+ радио без прашене



Цифровото радио DAB+ (Digital Audio Broadcasting) освен че се излъчва наложено върху аналоговия FM сигнал, представлява и нов начин на радиоизлъчване по мрежа от наземно базирани предаватели. То предлага на слушателите повече избор и информация, с чист, лишен от всякакви смущения звук. Тази технология позволява на приемника да се фиксира на най-силния достъпен сигнал. При цифровите

радиостанции на DAB+ не се налага запомняне на честоти, настройките се правят по името на станцията, така че няма проблеми за избор по време на пътуване.

Съвместим с DAB и FM



Цифровото радио DAB (Digital Audio Broadcasting) освен, че се излъчва наложено върху аналоговия FM сигнал, представлява и нов начин на радиоизлъчване по мрежа от наземно базирани предаватели. То предлага на слушателите повече избор и информация, с чист, лишен от всякакви смущения звук. Тази технология позволява на приемника да се "привърже" към най-силния достъпен сигнал. При цифровите радиостанции на DAB не се налага запомняне на честоти, настройките се правят по името на станцията, така че няма проблеми за избор по време на движение.

Управление на цифров звук



Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен

еквалайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избора от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

Поставяне на iPod/iPhone, заедно с калъфа




Интелигентно проектираният порт за поставяне с пружина поема без проблем всеки iPod или iPhone, без специални адаптери. Нещо повече, той работи дори когато повечето защитни калъфи са поставени – просто поставете вашия iPod или iPhone така, както си е. Вече можете да слушате любимата си музика, без да се притеснявате.

MP3 Link



MP3 връзката позволява директно възпроизвеждане на MP3 съдържание от портативни мултимедийни плейъри. Освен удоволствието от слушането на любимата ви музика с превъзходно качество на звука, излизащ от аудио системата, MP3 връзката е и изключително удобна, защото всичко, което трябва да направите, е да включите своя MP3 плейър в аудио системата.



Спецификации

Звук

- Изходна мощност: Обща мощност 15 W RMS
- Подобрение на звука: Динамично усилване на басите, Управление на цифров звук
- Звукова система: Стерео

Високоговорители

- Основен високоговорител: 3" високоговорител за ниски честоти, Система басрефлексни високоговорители

Възможности за свързване

- Връзки за звук: 3,5 мм стерео вход - MP3 връзка
- Други връзки: Фиксирана FM антена от гъвкав проводник

Тунер / Приемане / Предаване

- Автоматична цифрова настройка
- Подобрения за тунер: Автоматично запаметяване
- Обхвати на тунера: FM стерео
- Предварително настроени станции: 20
- DAB: Обхват III, Информационен дисплей, Меню, Интелигентно сканиране
- RDS: Тип на програмата, Радиотекст, Име на станцията

Комфорт

- Аларми: Таймер на заспиване, Радиобудилник, CD аларма
- Подсветка
- Тип на дисплея: LCD
- Цвят на подсветката: Синьо
- Часовник: На основния дисплей

Захранване

- Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Листовка с гаранция за цял свят
- Ръководство за бърз старт: 6 езика
- Ръководство за потребителя: датски/норвежки,

Английски, Френски, Немски, Италиански

Размери

- Дълбочина на опаковката: 326 мм
- Ширина на изделието: 148 мм
- Тегло с опаковката: 5,1 кг
- Височина на опаковката: 270 мм
- Височина на изделието: 233 мм
- Ширина на опаковката: 370 мм
- Дълбочина на изделието: 232 мм
- Дълбочина на основния говорител: 159 мм
- Ширина на основния високоговорител: 132 мм
- Височина на основния високоговорител: 233 мм

Аудио възпроизвеждане

- Режими на възпроизвеждане на диска: 20 програмируеми песни, Повторение на една/всички/програма, Бързо напред/назад, Търсене на следваща/предишна песен, Повторно възпроизвеждане, Разбъркано възпроизвеждане
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Тип устройство за зареждане: Горещ
- Режим на изпълнение от докинг поставката: Бързо напред и назад, Следваща и предишна песен, "Изпълнение" и "Пауза", Зареждане на iPhone, Зареждане на iPod

Съвместимост с iPod

- Съвместим с: iPod, iPod mini, iPod Nano, iPod с цветен дисплей, iPod 1G, iPod 5-то поколение, iPod classic, iPod nano 1-во поколение, iPod nano 2-ро поколение, iPod nano 3-то поколение, iPod nano 4-то поколение, iPod nano 5-то поколение, iPod touch, iPod touch 2-ро поколение 8/16/32 GB, iPod nano 6-то поколение

Съвместимост с iPhone

- Съвместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4



Дата на издаване
2024-04-11

Версия: 2.0.3

EAN: 87 12581 59680 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com