

Philips
Mikro mūzikas sistēma

CD, MP3-CD, USB, FM
30 W

MCM1350



Iespaidīga mūzikas atskanošana

Pārņemti ar skaņu

Klausieties visu iecienīto mūziku savā portatīvajā mūzikas atskanotājā, izmantojot USB Direct un audio ieeju. Šī Philips mikro sistēma atskāno arī MP3-CD un CD-R/RW diskus. 30 RMS maks. izvades jauda un Bass Reflex skaļruni iespaidīgam skanējumam un jaudīgiem basiem.

Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi

- Zemās frekvences skaņu atstarojoša skaļrunu sistēma nodrošina jaudīgu un dzīļaku zemās frekvences skaņu
- Digitālā skaņas kontrole optimizētiem mūzikas stilu iestatījumiem
- 30 W RMS maksimālā izejas jauda

Izbaudiet mūziku no vairākiem avotiem

- Atskānojiet MP3-CD, CD un CD-R/RW
- USB Direct vienkāršai MP3 mūzikas atskanošanai
- Audio ieeja portatīvai mūzikas atskanošanai

Vienkārša lietošana

- Motorizēts CD ielād. mehān. ērtai piekļuvei
- Digitālā regulēšana ar iepriekš iestatītām stacijām papildus ērtībai

PHILIPS

Izceltie produkti

Zem.frekv. skaņu atstar. skaļruņu sist.



Zemās frekvences skaņu atstarojošā skaļruņu sistēma sniedz dziļu zemās frekvences skaņas skanējumu no kompaktas skandu sistēmas. Tā atšķiras no tradicionālās skandu sistēmas ar pievienotu zemās frekvences skaņas kanālu, kas akustiski pielāgots zemo frekvenču skaļruņum, tādējādi optimizējot sistēmas zemās frekvences skaņas atbalsošanos. Rezultāts ir dzīlāka zemās frekvences skaņa un mazāk izkroplojumu. Sistēma darbojas, rezonējot gaisa masu zemās frekvences skaņas kanālā, lai vibrētu tāpat kā standarta zemo frekvenču skaļruņi. Apvienojumā ar zemo frekvenču skaļruņu reakciju sistēma paplašina visaptverošu zemo frekvenču skaņu diapazonu, radot pilnībā jaunu dziļo zemās frekvences skaņu dimensiju.

Audio ieeja



Audio ieejas savienojamība sniedz iespēju tieši atskanot audio saturu no portatīviem multivides atskanotājiem. Audio ieeja ne tikai nodrošina priedķrocību baudīt iecienīto mūziku audio sistēmas

lieliskajā skaņas kvalitātē, bet ir arī ārkārtīgi parociņa, jo ir tikai jāsavieno portatīvais MP3 atskanotājs ar audio sistēmu.

Digitālā skaņas kontrole



Digitālā skaņas kontrole piedāvā iepriekš iestatītu Balansētas, Skaidras, Jaudīgas, Siltas un Gaišas kontroles izvēli, ko varat izmantot, lai optimizētu frekvenču diapazonu dažādu stilu mūzikai. Katrs režīms lieto grafisku stabilizēšanas tehnoloģiju, lai automātiski noregulētu skaņas līdzsvaru un pastiprinātu būtiskākās skaņu frekvenčes izvēlētajā mūzikas stilā. Visbeidzot, digitālā skaņas kontrole atvieglo maksimālu baudījuma saņemšanu no mūzikas klausīšanās, precīzi noregulējot skaņu līdzsvaru atbilstoši atskanojamās mūzikas veidam.

USB Direct vienkāršai MP3 mūzikas atskanošanai



Tā kā faili ir pilnībā pārsūtāmi, varat vienkārši baudīt ērtības un prieku, kādu sniedz piekļuve digitālajai mūzikai caur iebūvēto USB Direct.



Specifikācijas

Skaņa

- Skaņas pastiprinājums: digitālā skaņas kontrole
- Maksimālā izejas jauda (RMS): 30 W

Skaļruņi

- Skaļruņu draiveri: 3,5" zemfrekvenču skaļrunis
- Skaļruņu tipi: Zemfrekvences skaņu atstarojoša skaļruņu sistēma

Audio atskanošana

- Disku atskanošanas režīmi: ātri patīt uz priekšu/ atpakaļ, nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, atkārtot/jauktā secībā/programmu
- Atskanošanas datu nesēji: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB zibatmiņas disks
- USB atskanošanas režīmi: ātri attīt/ātri tīt uz priekšu, atskanot/pauzēt, iepriekšējais/nākamais, atkārtot, atskanot jauktā secībā, apturēt

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: FM stereo
- Iepriekš iestatītas stacijas: 20
- Antena: FM fiksētā spirālveida antena
- Uztvērēja pastiprināšana: automātiska digitālā regulēšana, automātiska skenēšana

Savienojamība

- Audio ieeja (3,5 mm)
- USB: USB resurs

Lietošanas komforts

- Modinātāja signāli: CD modinātāja signāls, Radio modinātāja signāls, USB modinātāja signāls
- Pulkstenis: Galvenajā displejā, izslēgšanās taimeris
- Displeja tips: LED displejs
- Ielādētāja tips: nodalījums

Piederumi

- Iekļautie piederumi: Lietotāja rokasgrāmata
- Tālvadības pults: 21 taustiņa tālvadības pults

Izmēri

- Bruto svars: 4,20 kg
- Galvenā skaļruņa izmēri (W x D): 120 x 143 mm
- Pamatskaļruņa augstums: 195 mm
- Ierīces dzīlums: 227 mm
- Ierīces augstums: 121 mm
- Ierīces platums: 180 mm
- Neto svars: 3,16 kg
- Iesaiņojuma dzīlums: 171 mm
- Iesaiņojuma augstums: 295 mm
- Iesaiņojuma platoms: 543 mm

Strāvas padeve

- Barošanas avots: 220–240 V, 50 Hz



Izlaides datums
2017-11-18

Versija: 4.0.7

12 NC: 8670 001 22352
EAN: 04 89518 56057 46

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com