

Philips
Микро Hi-Fi система

Възпроизвеждане на MP3/
WMA-CD
USB Direct

MCM177



Чудесен звук от съвършен дизайн

с възпроизвеждане през USB Direct

Специално проектирана за тези, които ценят последните достижения в технологията и стила, системата излъчва финес и качество. С USB Direct можете да възпроизвеждате и управлявате дистанционно файловете си във формат MP3/WMA от портативния си плейър и USB устройства за съхранение.

Обогатете своето звуково изживяване

- Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук
- Допълнително усилване на басите и високите
- Слушайте музика във формати MP3/WMA направо от портативните си USB устройства
- Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика
- Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
- обща изходна мощност 20 W RMS

Изискан звук и вид

- Елегантни високоговорители с дърво

Лесна употреба

- Таймер с функции за събуждане и заспиване
- Цифрова настройка с настроени станции

PHILIPS

Акценти

USB Direct за MP3/WMA музика



Просто включете вашето устройство към USB порта на вашата Hi-Fi уредба Philips. Цифровата музика ще бъде възпроизведена направо от устройството. Сега можете да споделяте любимите си моменти със семейство и приятели.

Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW



Технологията на аудио компресиране позволява големите цифрови музикални файлове да се намалят до 10 пъти по размер, без да има значително влошаване на аудио качеството им. MP3 и WMA са два от форматите на компресиране, които ви позволяват да се радвате на цял един свят от цифрова музика на своя Philips плейър. Изтегляйте MP3 или WMA песни от упълномощени музикални сайтове в Интернет или създайте свои собствени MP3 или WMA музикални файлове, като ги извлечете от своите аудио компактдискове и ги прехвърлите на своя плейър.

Управление на цифров звук



Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избора от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

Динамично усилване на басите



Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава присъствието на басите в целия диапазон на силата на звука - от слабо до силно - само с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти

обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това можете да включите динамичното усилване на басите, което усилва нивата на басите, за да се наслаждавате на еднакъв звук, дори когато намалите звука.

Усилване

В звуковия спектър, високите и ниските честоти се чуват по-слабо от човешкото ухо - особено при ниска сила на звука. Чрез активиране на функцията "Loudness" басите и високите ще бъдат усилены, така че да можете да вкусите едно по-балансирано общо звуково възприятие.

20 W RMS



Тази система има обща изходна мощност 20 W RMS. RMS, или средно квадратична стойност, е обичайната мярка за звуковата мощност или по-точно за електрическата мощност, предавана от аудио усилвателя към високоговорителя и измервана във ватове. Количеството електрическа мощност, предавана към високоговорителя, и неговата чувствителност определят мощността на генерирания звук. Колкото по-голяма е консумираната мощност, толкова по-добра е звуковата мощност на високоговорителя.

Еlegantни високоговорители с дърво

Еlegantни високоговорители с дърво



Спецификации

Звук

- Изходна мощност: 2x10 W RMS / 2x20 W музикална мощност
- Подобрене на звука: Управление на цифров звук в 4 режима, Динамично усилване на басите, Усилване

Високоговорители

- Основен високоговорител: 4" високоговорител за ниски честоти, Система басрефлексни високоговорители

Възможности за свързване

- Връзки за звук: 3,5 мм линейен вход, Вход за аналогово аудио (L/A)
- USB: USB хост
- Други връзки: FM антена
- Слушалка: 3,5 мм

Тuner / Приемане / Предаване

- Автоматична цифрова настройка
- Подобрения за tuner: Автоматично запаметяване
- Обхвати на тунера: FM стерео
- Предварително настроени станции: 20

Комфорт

- Аларми: CD аларма, Радиобудилник, Таймер на заспиване, USB аларма
- Тип на дисплея: LCD
- Цвят на подсветката: Синьо
- Часовник: На основния дисплей
- Икономичен режим на готовност: 1 ват

Мощност

- Електрозахранване: 100 – 240 V променлив ток, 50/60 Hz

Акcesoари

- AC/DC адаптер: Импулсно захранване
- Акcesoари в комплекта: FM антена, Листовка с гаранция за цял свят
- Ръководство за бърз старт: Английски, немски, фламански, френски, испански, италиански
- Дистанционно управление: 40-бутонно с литиева батерия
- Ръководство за потребителя: 16 езика

Размери

- Дълбочина на опаковката: 275 мм
- Ширина на изделието: 232 мм
- Тегло с опаковката: 6,9 кг
- Височина на опаковката: 405 мм
- Височина на изделието: 85 мм
- Ширина на опаковката: 554 мм
- Дълбочина на изделието: 275 мм
- Дълбочина на основния говорител: 180 мм
- Ширина на основния високоговорител: 160 мм
- Височина на основния високоговорител: 250 мм

Аудио възпроизвеждане

- Режими на възпроизвеждане на диска: 20 програмируеми песни, Повторение на една/всички/програма, Разбъркано възпроизвеждане, Бързо напред/назад, Търсене на следваща/предишна песен
- Носители за възпроизвеждане: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- USB преки режими на работа: Бързо назад/бързо напред, Възпроизвеждане/пауза, Предишна/следваща песен, Програмирано възпроизвеждане, Повторение, Разбъркване, Стоп
- Тип устройство за зареждане: Горещ



Дата на издаване
2024-03-23

Версия: 2.0.6

EAN: 87 12581 38538 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com