

Philips  
內置光碟機 (Bulk Drive)

DVD  
20x 燒錄機

SPD6105BD



## 同一裝置內實現 DVD 的資料 寫入和標籤製作

你的光碟由你設計。既然可以製作專業級個人標籤來標記你的難忘時刻，又何必手寫？

### 見證最先進的技術

- 配備 LightScribe (光速寫) 功能的磁碟機
- 雙層燒錄機 +R 及 -R，雙層媒體
- 支援 DVD-RAM 格式

### 優異效能

- 8.5GB 儲存容量，單面雙層光碟
- 驚人的 20 倍寫入速度

### 極可靠、極耐用

- 動態調校確保高速寫入品質
- Seamless Link 提供安全、可靠的覆寫

### 便利

- 二合一 CD 和 DVD 燒錄機和標籤打印機
- 隨插即用、安裝簡易
- 只需翻轉光碟，用手冊中的 3 個步驟來標籤

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## 內置光碟機 (Bulk Drive) DVD 20x 燒錄機

### 規格

#### 寫入速度

- **CD-R:** 48 倍速 (每秒 7200KB)
- **DVD+R:** 20 倍速 (每秒 27000KB)
- **DVD+R 雙層:** 16 倍速 (每秒 21600KB)
- **DVD-R:** 20 倍速 (每秒 27000KB)
- **DVD-R 雙層:** 12 倍速 (每秒 27000KB)
- **DVD-RAM:** 12 倍速 (每秒 27000KB)

#### 覆寫速度

- **CD-RW:** 使用 CAV, 24 倍速 (每秒 3600 KB)
- **DVD+RW:** 使用 CLV, 8 倍速 (每秒 10800KB)
- **DVD-RW:** 使用 CLV, 6 倍速 (每秒 8100KB)

#### 讀取速度

- 存取時間: 160 微秒
- 緩衝大小: 2MB
- **CD-R:** 使用 CAV, 48 倍速 (每秒 7200KB)
- **DVD 光碟:** 使用 CAV, 16 倍速 (每秒 21600KB)
- **RAM:** 使用 PCAV, 5 倍速 (每秒 6750KB)

#### 連線

- 介面: SATA
- 其他連接: 12 伏特直流電輸入, IDE 介面接頭, 主 (Master)/ 從 (Slave) 選擇跳針, 左 / 右類比音訊輸出, DC 電源接頭, 數碼音效輸出

#### 便利

- 安裝方便: 隨插即用
- 方便易用: 使用指南, 逐步

#### 系統需求

- 硬碟空間: 650 MB
- **PC OS:** Windows® Vista、XP、2000 SP4、ME、NT、98 SE
- 處理器: Pentium 4 1.3 GHz 或更高 CPU
- **RAM 記憶體:** 128MB

#### 技術規格

- 濕度: 15 - 80 %RH (無凝結)
- 作業溫度範圍: 5 - 50 °C
- 安全標準: EN60950、EN60825、UL1950
- **EMC 標準:** EN55022、EMS55024、FCC Part 15
- 儲存溫度範圍: -40 - 65 °C

#### 外箱

- 總重量: 9.72 千克
- 外箱 (L x 闊 x 高): 48 x 47 x 22 厘米
- 淨重: 8.82 千克
- 淨機身重量: 0.9 千克

#### 包裝尺寸

- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深): 22.8 x 20.5 x 9.1 厘米
- 總重量: 1.097 千克
- 淨重: 0.882 千克
- 淨機身重量: 0.215 千克

## SPD6105BD/97

### 產品特點

#### LightScribe (光速寫)

採用 LightScribe (光速寫) 標籤直接刻錄技術, 就不再需要箱頭筆和記事貼! 只需翻轉經過處理的可寫入 / 可覆寫的 CD 或 DVD, 重新插入磁碟機, 列印出專業的絲網印刷標籤, 還可利用所提供的軟件加入文字和個人圖像, 甚至可隨時加入。更加容易搜尋已儲存的電影、音樂、相片和資料檔案。

#### 動態調校

動態調校將高速 DVD+RW 燒碟機的 DVD 寫入品質優化。

#### 雙格式燒錄機 +/- 雙層

新的磁碟機, 可寫入在 +R 及 -R 8.5 GB 雙層媒體

#### 二合一燒碟機及打印機。

LightScribe (光速寫) 技術將標籤打印功能加到 CD 及 DVD 燒碟機中。

#### 隨插即用

隨插即用讓你可安裝或加入新元件, 立即使用, 且不用進行複雜的安裝步驟或技術分析。

#### 順暢連結

Seamless Link 預防寫入錯誤造成光碟損失

#### 8.5GB 儲存容量

單面雙層光碟, 8.5GB 儲存容量

#### DVD RAM

此產品支援 DVD-RAM 格式, 是一款真正的多錄製磁碟機, 支援所有 CD 和 DVD 格式。



出版日期 2009-02-12

版本: 1.0.3

12 NC: 8670 000 35856  
EAN: 87 12581 38564 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)