

Philips
Miniwieża Hi-Fi

MP3

FWM70



Technologia wOOx

Usłysz bas, poczuj różnicę!

Dla wszystkich, którzy cenią sobie najnowsze technologie i niezwykle doznania muzyczne — wystarczy poddać się mocy technologii wOOx tej miniwieży. Usiądź i rozkoszuj się ulubionymi utworami MP3 o dynamicznym i bogatym dźwięku.

Potężny dźwięk, który słyszysz i czujesz

- Wzmacniacz cyfrowy klasy „D” to dźwięk wysokiej jakości
- Przednie głośniki w technologii wOOx
- Moc muzyczna 2x220 W

Więcej muzyki, więcej radości

- Zmieniacz na 3 płyty CD do odtwarzania muzyki WMA/MP3
- Odtwarzanie 30 godzin muzyki MP3-CD
- 2-kieszeniowy magnetofon ze sterowaniem cyfrowym i autopowtarzaniem

Doskonały do gier

- Port gier do podłączenia konsoli gier
- Tryby dźwięku w grze dla różnych typów gier
- Miksowanie dźwięku MIX-IT łączy dźwięki gry z ulubioną muzyką

PHILIPS

sense and simplicity

Dane techniczne

Dźwięk

- **Moc wyjściowa:** Moc muzyczna 2 x 220 W
- **Funkcje poprawy dźwięku:** Cyfrowy wzmacniacz klasy „D”, Incredible Surround, Cyfrowa korekcja dźwięku (DSCI), funkcja Virtual Ambience Control, Technologia wOOx, Dźwięk w grze, Miksowanie dźwięku MIX-IT

Głośniki

- **Główny głośnik:** Wysokotonowy 2 cale, 3-drożny, Niskotonowy 6,5 cala, Zest. gł. z syst. Bass Reflex, Piezo, Odłączane osłony głośników, Promiennik basów wOOx
- **Ilość głośników:** 2

Odtwarzanie audio

- **Odtwarzane nośniki:** płyta CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- **Tryby odtwarzania płyt:** Programowanie 99 utworów, Szybkie odtwarzanie do przodu/do tyłu, Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki, Odtw. wielokr./ścieżki/wszys./płyty, Odtw. wielokr./ścieżki/płyty/prog.
- **Sposób ładowania:** Trzypłytowy karuzelowy zmieniacz CD
- **Ilość płyt:** 3
- **technologia magnetofonów kasetowych:** Sterowanie cyfrowe
- **Liczba magnetofonów:** 2
- **Tryby odtwarzania kasyety:** Full Auto Stop

Nagrywanie audio

- **Nośnik nagrywania:** Taśma
- **Funkcje dotyczące nagryw. na kasecie:** automatyczny poziom nagrywania, zsynchronizowane nagrywanie z CD

Tuner/odbiór/transmisja

- Automatyczne dostrajanie cyfrowe
- **RDS:** Wiadomości, Rodzaj programu, Radio Text, Zegar z funkcją RDS, Nazwa stacji

- **Pamięć stacji:** 40
- **Pasma tunera:** UKF Stereo, ŚR.
- **Funkcje i cechy dotyczące tunera:** Automatyczny zapis stacji, Łatwa konfiguracja (Plug & Play)

Możliwości połączeń

- **Wejście AUX:** Wejście liniowe, port gier
- **Słuchawki:** 3,5 mm
- **Inne połączenia:** Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), Antena zakresu UKF, Antena zakresu fal ŚR.

Wygoda

- **Budzenie:** Budzenie nagraniem z płyty CD, Budzenie radiem, Wyłącznik czasowy
- **Zegar:** Na wyświetlaczu głównym
- **Typ wyświetlacza:** FTD
- **zasilanie Eco Power Standby:** 1 W
- **Wskaźniki:** nazwa albumu, numer albumu, Funkcje CD, data, Tryb PRZYCIEMNIONY, czas, ścieżka

Akcesoria

- **Akcesoria w zestawie:** Przewód zasilający sieciowy, Antena zakresu UKF/ŚR., Podręcznik użytkownika
- **Pilot zdalnego sterowania:** 32-przyciskowy z 2 bateriami AA

Wymiary

- **Wymiary głośnika głównego (szer. x wys. x gł.):** 240 x 358 x 230 mm
- **Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.):** 624 x 412 x 510 mm
- **Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.):** 265 x 322 x 390 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 20 5 kg

Zasilanie

- **Zasilanie:** 200–240 V, 50 Hz
- **Pobór mocy w trybie gotowości:** < 1 W

Zalety produktu

Wzmacniacz klasy D

Wzmacniacz cyfrowy klasy „D” pobiera sygnał analogowy, zamienia go na cyfrowy, a następnie wzmacnia sygnał cyfrowo. Po przejściu przez filtr demodulacji sygnał nabiera ostateczny kształt. Wzmocniony sygnał cyfrowy odznacza się wszystkimi zaletami cyfrowego dźwięku, co poprawia jego ogólną jakość. Ponadto wzmacniacz cyfrowy klasy „D” odznacza się efektywnością o 90% większą niż tradycyjne wzmacniacze klasy AB. Tak wysoka efektywność przekłada się na niewielkie gabaryty, jak na wzmacniacz tak dużej mocy.

Przednie głośniki w technologii wOOx

Moc muzyczna 2x220 W

Zmieniacz na 3 płyty CD WMA/MP3

30 godzin muzyki MP3-CD

2-kiesz. magnetofon ze st. cyfrowym

Port gier (Gameport)

Tryby dźwięku w grze

Miksowanie dźwięku MIX-IT

