

Philips  
Digitaal PhotoFrame

17,8 cm (7")  
Beeldverhouding van 16:9

SPF1017



## "...ik kon gewoon niet ophouden met lachen!"

Houd uw dierbaarste herinneringen levend met het Philips PhotoFrame. Deze compacte en gebruiksvriendelijke fotolijst heeft een groot opslaggeheugen en past bij elk interieur.

### **Schermdisplay van topkwaliteit voor optimaal kijkplezier**

- imagen Pro voor scherpe, levendige en natuurlijke huidskleuren
- Voeg een nieuwe glans toe aan oude herinneringen met RadiantColor

### **Eenvoudige intuïtieve bediening en ongelooflijk gebruiksgemak**

- Automatische diapresentatie vanaf USB of geheugenkaart
- Automatische foto-oriëntatie om staande of liggende modi te selecteren
- Geniet van collages: geef meerdere foto's weer in één beeld

### **Milieuvriendelijk design**

- Automatische in-/uitschakeling van het scherm bij vooraf ingestelde tijden voor energiebesparing

# PHILIPS

# Specificaties

## Beeld/scherm

- Kijkhoek: bij C/R > 10, 120° (H)/100° (V)
- Tot 50% helderheid tijdens levensduur: 20.000 uur
- Beeldformaat: 16:9
- Schermresolutie: 480 x 234
- Helderheid: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Contrastverhouding (normaal): 300:1

## Connectiviteit

- USB: USB 2.0-host, USB 2.0-slave

## Opslagmedia

- Ingebouwd geheugen (RAM): 512 MB (voor 500 HD-foto's)
- USB: USB Flash Drive
- Geheugenkaarttypen: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimediacard, xD-kaart, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo (via adapter), MS Pro Duo (via adapter)

## Comfort

- Ondersteuning fotoformaat: JPEG-foto, Maximaal 10 MB JPEG-bestanden, Maximaal 20 megapixels
- Kaartlezer: Ingebouwd (1x)
- Plaatsing: Automatische oriëntatie bij foto's, Horizontaal, Verticaal
- Knoppen en bedieningselementen: 3 knoppen, Vierrichtingsnavigatietoets en Enter-toets, Aan-uitknop
- Afspeelmodus: Bladeren in volledige weergave, Diapresentatie, Bladeren met (touchscreen-)icoontjes
- Albumbeheer: Creëren, Verwijderen, Bewerken, Hernoemen
- Foto bewerken: Kopiëren, Verwijderen, Roteren, Zoomen en bijsnijden
- Instelling voor diapresentatie: Willekeurig, Opeenvolgend, Overgangseffect, Collage (meerdere foto's)
- Installatiefunctie: Diapresentatie, Klokdisplay inschakelen/uitschakelen, Herinnering voor events met snoozer
- Officiële goedkeuringen: CE, GOST, Zwitserland
- Andere handige opties: Geschikt voor Kensington-

slot

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC/DC-adapter, Snelstartgids, Gebruiksaanwijzing op CD-ROM
- Gebruiksaanwijzing: Arabisch, Tsjechisch, Deens/Noors, Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Grieks, Italiaans, Koreaans, Maleisisch, Pools, Portugees, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Spaans, Zweeds, Traditioneel Chinees, Turks

## Afmetingen

- Afmetingen apparaat (met standaard) (B x H x D): 206,4 x 139,3 x 103 mm
- Gewicht: 0,345 kg
- Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 °C tot 40 °C
- Temperatuurbereik (opslag): -20 °C tot 70 °C

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Stroomuitvoer (volt): 9 volt
- Ondersteuning voor energiemodus: Werkt op AC-stroom
- Stroomuitvoer (ampère): 1 A
- Energieverbruik: (Systeem ingeschakeld) 5,6 W

## Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 26,1 x 22,2 x 7,8 cm
- Nettogewicht: 0,6 kg
- Brutoweight: 0,799 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,199 kg
- EAN: 87 12581 50375 8
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton

## Omdoos

- Omdoos (L x B x H): 28,3 x 24,3 x 18,8 cm
- Nettogewicht: 1,2 kg
- Brutoweight: 2,1 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,9 kg
- GTIN: 1 87 12581 50375 5
- Aantal consumentenverpakkingen: 2



Publicatiedatum  
2016-05-06

Versie: 2.0.5

12 NC: 8670 000 56058  
EAN: 87 12581 50375 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

# Kenmerken

## Imagen Pro voor levendige kleuren

De unieke imagen-fotoverbeteringstechnologie van Philips analyseert uw foto's automatisch om de kleuren te verbeteren en aan te passen voor een optimaal contrast. imagen Pro biedt een nog geavanceerdere fotoverbetering en combineert de 3 essentiële elementen van imagen om de kleuren nauwkeuriger weer te geven, de kleurdiepte te optimaliseren en het contrast dynamisch te verbeteren. Bovendien zorgt imagen Pro voor natuurlijkere huidskleuren, scherpere beelden en een trillingsvrije weergave van foto's, wat erg belangrijk is voor stilstaande beelden.

## RadiantColor

RadiantColor is een exclusieve technologie van Philips voor het weergeven van kleinere foto's in de optimale beeldverhouding van 4:3 door de kleuren door te laten lopen van de randjes van een foto (die net geen volledig scherm vult) naar de zijden van het scherm, waardoor zwarte balken en vervorming van het beeldformaat worden voorkomen.

## Automatische diapresentatie

Als u een USB-stick of geheugenkaart plaatst, wordt automatisch een diapresentatie gestart. Handig wanneer u geen zin hebt uw foto's naar het PhotoFrame te kopiëren.

## Automatische oriëntatie

Automatische herkenning van staande/liggende foto's heeft een sensor die de oriëntatie van PhotoFrame herkent en elke foto op de juiste wijze weergeeft.

## Collage-effect met meerdere foto's

Het lijkt op een diapresentatie om foto's in collagevorm weer te geven waarbij verschillende foto's automatisch en willekeurig worden samengevoegd om onaanvallende randen van foto's die kleiner zijn dan de schermgrootte te voorkomen.

## Automatische in-/uitschakeling van het scherm

De timer schakelt PhotoFrame in en uit op ingestelde tijden. Dit zorgt voor energiebesparing en dat is goed voor het milieu en voor uw portemonnee, want hierdoor bespaart u tot een derde van de energiekosten van het PhotoFrame.