

Philips  
Minisistema HiFi con MP3



FWM397X

## Disfruta de la música con excelente calidad de sonido y conexión con Rip Plus

Para disfrutar de tu música sin límites, FWM397 ofrece una bandeja de 3 CDs, 30 horas de reproducción ininterrumpida y la posibilidad de transferir la música de tus CDs, karaoke y sintonizador a un dispositivo USB de forma directa. Además, Max Sound y el refuerzo dinámico de graves te aseguran un sonido increíble.

### Música en MP3 de diferentes fuentes

- Compatible con WMA y CDs de MP3
- MP3 Link para reproducción de música portátil
- Reproducción de canciones desde el dispositivo USB
- Transfiere la música de tus CDs, radio y karaoke a un dispositivo USB

### Sonido potente que puedes oír y sentir

- Potencia total de RMS de 240W
- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical
- MAX Sound para reforzar la potencia al instante

### Fácil de usar

- Bandeja de 3 CDs para reproducir música en WMA y MP3-CD
- Reloj, alarma y temporizador de apagado
- Conexión para TV y reproductor de DVD

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Destacados

## control digital del sonido

El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.

## MAX Sound

La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.

## MP3 Link

MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del reproductor multimedia portátil directamente. Además de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que te ofrece el sistema de audio, el enlace MP3 es extremadamente cómodo, porque todo lo que tienes que hacer es conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

## Transfiere la música al dispositivo USB

Transfiere la música de tus CDs, radio y karaoke a un dispositivo USB



# Especificaciones

## Sonido

- Potencia de sonido total (RMS): 240 W
- Potencia de salida: 3200W PMPO
- Optimización del sonido: MAX Sound, Refuerzo dinámico de graves en 3 pasos, Control de sonido digital de 4 modos, Incredible Surround
- Potencia de salida (RMS): 4 x 60W / c

## Altavoces

- Altavoz principal: 2 vías, Woofer de 5,25 pulg., Tweeter de 2 pulg., Sistema de bocinas Bass Reflex
- Cantidad de altavoces: 2

## Reproducción de audio

- Tipo de bandeja de carga: Bandeja para 3 CDs
- Número de discos: 3
- Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modos USB Direct: Eliminar, Retroceso rápido / Avance rápido, Reproducir / Pausa, Anterior / Siguiente, Repetir, Modo aleatorio, Parar, Reproducir programa
- Modos de reproducción del disco: Repetir una / disco / programa, Reproducción aleatoria, Programación para 40 pistas

## Grabación de audio

- Soporte de grabación: Dispositivo USB
- Modos de grabación USB: Grabación instantánea, Programación de pistas, Programación de programas de radio, Disco individual, Pista individual
- Fuentes de grabación USB: Aux, CD, Sintonizador, Entrada de micrófono

## Sintonizador / recepción / transmisión

- Sintonización automática digital
- Estaciones preseleccionadas: 40

- Bandas del sintonizador: FM, OM
- Optimizaciones del sintonizador: Auto Store, Easy Set (Plug & Play)

## Conectividad

- Micrófono: Conectores de micrófono duales
- Otras conexiones: Antena FM, Antena OM
- USB: Host USB
- Conexiones de audio: Entrada de línea de 3,5 mm, Entrada auxiliar RCA

## Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Alarma USB, Alarma de radio, Timer
- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: LCD
- Karaoke: Volumen de micrófono

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Antena FM/OM, Guía de consulta rápida, \*Adaptador de pin plano, Cable de corriente alterna
- Control remoto: 36 teclas con 2 baterías AAA
- Folleto de garantía: Versión global
- Manual del usuario: Español, portugués (Brasil)
- Guía de inicio rápido: Español, portugués (Brasil)
- Cables: Cable de entrada de MP3

## Dimensiones

- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 265 x 310 x 403 mm
- Dimensiones del parlante principal (An x Al x Pr): 249 x 344 x 250 mm
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 1014 x 413 x 316 mm
- Peso con empaque incluido: 15 kg

## Potencia

- Alimentación de energía: 100-240 V CA, 50/60 Hz



Fecha de publicación  
2012-08-01

Versión: 1.0.3

12 NC: 8670 000 42974  
EAN: 87 12581 44871 4

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)