

Philips 5000 series
Blu-ray-/DVD-soitin

Smart TV Plus
3D



BDP5500



Blu-ray 3D ja Internetin parhaimmisto televisiossasi

Philipsin 3D Blu-ray-soitin BDP5500 tuo hämmästyttävän ulottuvuuden elokuvailtaan. Nauti internetin annista suoraan TV:ssä Smart TV Plus -mallin avulla. Mutkaton sisäänrakennettu WiFi-n. Toisto on hienompi kuin koskaan DivX Plus HD:n ansiosta.

Näet enemmän

- 3D Blu-ray Disc -toisto tuo HD 3D -elämyksen kotiin
- DivX Plus HD Certified - DivX-teräväpiirtotoisto
- Smart TV Plus verkkopalvelujen ja multimedian käyttöön TV:ssä
- Nopea 2D-3D-muunto takaa todentuntuisen elokuvakokemuksen
- DLNA-verkkoyhteys valokuvien ja videoiden siirtoon tietokoneesta

Kuulet enemmän

- Dolby TrueHD ja DTS-HD MA tuottavat 7.1-surround-äänen

Osallistu enemmän

- Kiinteä WiFi-n takaa entistä nopeammat ja laajemmat langattomat yhteydet
- SimplyShare kaiken viihteen langattomaan suoratoistoon
- USB 2.0 toistaa videot/musiikin USB Flash- / -kiintolevyasemasta
- Tee älypuhelimestasi Philipsin AV-tuotteiden kaukosäädin
- Näppäimistön USB-liitännän ansiosta Smart TV:n ja internetin selaaminen on helppoa

PHILIPS

Kohokohdat

3D Blu-ray Disc -soitin



Full HD 3D saa aikaan hyvin realistisen elokuvaelämyksen luomalla syvyyden illuusion. Vasemmalle ja oikealle silmälle kuvataan eri kuvat 1920 x 1080 -täys-HD-laatusina ja toistetaan ruudussa nopeasti vuorotellen. Kun näitä kuvia katsotaan erikoislaseilla, joiden vasen ja oikea linssi on asetettu avautumaan ja sulkeutumaan vaihtuvien kuvien mukaan, saadaan aikaan Full HD 3D -katseluelämys.

DivX Plus HD Certified



Blue-ray- ja/tai DVD-soittimen DivX Plus HD:n uusimman DivX-tekniikan ansiosta voit nauttia Internetin HD-videoista ja -elokuvista suoraan Philips HDTV:ssä tai tietokoneessa. DivX Plus HD tukee DivX Plus -sisällön (H.264 HD -video ja laadukas AAC-ääni MKV-tiedostosäilössä) toistoa sekä aiempia DivX-videoversioita tarkkuuteen 1080p asti. DivX Plus HD - todellinen digitaalinen teräväpiirtovideo.

USB-liitäntä näppäimistölle



Internetin selaaminen on nyt entistä kätevempää. Voit surffata mielin määrin käynnistämättä tietokonetta – olohuoneessasi laajakuvatelevisiollasi. Liitä vain langattoman näppäimistön käyttöavain tai langallisen näppäimistön USB-liitin soittimen USB-porttiin ja voit lähteä tiedon valtatielle Qwerty-näppäimistölläsi. Smart TV:n selaaminen on myös helpompaa, koska kaukosäätimellä voi kirjoittaa vain käyttäen yhdeksää numeropainiketta. Enää ei ole tarpeen kantaa kannettavaa tai tihrustaa mobiililaitteen pientä näyttöä internetin sisältöön perehtyessään.

Smart TV Plus



Philipsin kotiteatteri, Blu-ray-soitin ja Smart TV Plus tarjoavat useita parannettuja ominaisuuksia, kuten Net TV:n, SimplySharen ja MyRemote-sovelluksen. Net TV tuo televisioosi verkosta runsaasti tietoja ja viihdettä, kuten maksuvideopalveluita. SimplySharella voit käyttää tietokoneeseen tallennettuja valokuvia, musiikkia ja elokuvia

kotisohvallasi. Philipsin MyRemote-sovelluksen avulla voit ohjata kotiteatteria älypuhelimella tai tablet-laitteella.

Nopea 2D-3D-muunto



Nauti nykyisestä 2D-elokuvakokoelmastasi 3D-elokuvina kotonasi. Nopea 3D-muunto analysoi uusimman digitaalitekniikan avulla 2D-videosisällöstä etu- ja taka-alalla olevat kohteet. Näistä tiedoista luodaan syvyysskartta, joka muuntaa tavalliset 2D-videomuodot jännittäväksi 3D-kuvaksi. Nyt voit nauttia täydellisestä HD 3D -kokemuksesta yhteensopivalla 3D-TV:lläsi.

SimplyShare



Philips SimplySharen avulla jaat musiikkia, elokuva- ja valokuvia tablet-laitteesta, älypuhelimesta ja tietokoneista kotiteatteriin ja Blu-ray-soittimeen. Voit suoratoistaa kaiken viihteen suoraan DLNA-yhteensopivista laitteista tai hakea ja suoratoistaa mediatiedostoja tietokoneesta. Saat parhaan langattoman elämyksen asentamalla SimplyShare-sovelluksen tablet-laitteeseen/älypuhelimeseen. Nyt viihteestä nauttiminen on todella helppoa.

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: 2 AAA-paristoa, CD-R (käyttöopas), Virtajohto, Tuotteen rekisteröintikortti, Pikaopas, Kaukosäädin, Käyttöopas
- Lisätarvikkeet: QWERTY-näppäimistö

Äänen toisto

- Pakkausformaatti: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Still-kuvien toisto

- Pakkausformaatti: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Kuvanparannus: Kierro, Musiikkidiaesitys, Zoomaus

Videotoisto

- BD-aluekoodi: B
- DVD-aluekoodi: 2
- Pakkausformaatit: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Levytoistotilat: jakson jatkuva toisto (A-B), Kulma, Levyvalikko, Keskeytys, Jatkuva toisto, Toiston jatko keskeytyskohdasta, Haku eteen- ja taaksepäin, Ohitustoiminto, Hidastus eteenpäin, Normaali toisto, Zoomaus
- Videoparannukset: Deep Color, Progressive Scan -toiminto, Videokuvan parannus, x.v. Color

Tiedostomuoto

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Kuva: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

Optiset toistettavat tallennusvälineet

- Toistettavat levyt: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Liitännät

- Liitännät edessä: USB 2.0
- Verkkoliitännät: 802.11 b/g/n, Kiinteä Wi-Fi
- Takaliitännät: Analoginen äänilähtö (v/o), Komposiittivideolähtö (CVBS), Digitaalinen koaksiaalilähtö, Ethernet, HDMI-lähtö, SD/SDHC-korttipaikka, USB 2.0

- Tietokoneen verkkolinkki: DLNA 1.5 -sertifioitu
- Smart TV Plus: MyRemote-sovellus, Net TV, SimplyShare

Käyttömukavuus

- BD-Live (vaatii 1 Gt:n USB-muistin)
- Katselunesto: Lapsilukko
- Helppokäyttöinen: Nopea aktivointi, MyRemote-sovellus
- EasyLink (HDMI-CEC): Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila yhdellä painikkeella, Tukee 21:9 tekstitysmuotoa, Kaukosäädin-Passthrough
- Päivitettävä ohjelmisto: Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta, Online-laiteohjelmapäivitys
- Näyttökieleet: tšekki, tanska, hollanti, englanti, suomi, ranska, saksa, italia, norja, puola, portugali, romania, venäjä, slovakia, espanja, ruotsi, turkki, kreikka, unkari

Mitat

- Tuote (L x K x S): 435 x 38 x 213 mm
- Laitteen paino: 1,82 kg
- Pakkaus (L x K x S): 495 x 87 x 300 mm
- Paino pakattuna: 2,26 kg

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 4:3, 16:9, 21:9
- D/A-muunnin: 12 bittinen / 148 MHz
- Blu-ray, 3D: 2D-3D-muunto, Full HD 1080p
- Kuvanparannus: High Def (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan -toiminto, Videokuvan parannus

Virta

- Virrankulutus: 20 W
- Virtalähde: 220-230 V, 50 Hz
- Virrankulutus valmiustilassa: 0,3 W

Ääni

- D/A-muunnin: 24-bittinen, 192 kHz
- Dynaaminen alue (1 kHz): =90 dB
- Taajuusvaste: (20kHz): = |0.2|dB (Max./Min. 2ch, DVD) Hz Hz
- Signaali/kohina-suhde: = 100 dB
- Äänenparannus: Yötila
- Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD HD -ääni, DTS-HD Master Audio



Julkaisupäivä 2016-09-20

Versio: 10.2.8

12 NC: 8670 000 83739
EAN: 08 71258 16247 43

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com