

Philips  
Lettore DVD portatile



PET725



## Film DVD e DivX® in assoluta libertà

Zero Bright Dot™: una promessa di perfezione

Immergiti nei tuoi film DVD in assoluta libertà grazie PET725 dotato di display LCD a colori da 7" e Philips Zero Bright Dot™ in grado di assicurarti la massima qualità video. Goditi i film in DivX®, MPEG4 e la musica MP3/WMA-CD o rivedi le tue foto JPEG. Borsa da viaggio inclusa.

### Divertimento AV anche mentre viaggi

- Riproduci film in DVD, DVD+/-R e DVD+/-RW, (S)VCD, DivX®, MPEG4
- Riproduzione di MP3/WMA-CD, CD e CD-RW
- Condividi i file immagine JPEG con Picture CD

### Visione perfetta da qualsiasi angolo

- Schermo Zero Bright Dot™ sinonimo di perfezione video
- Altoparlante di qualità stereo incorporato
- Guarda i film in formato widescreen 16:9
- Display LCD TFT a colori da 7" per immagini di alta qualità

### Per la massima praticità

- Design di precisione con la cover Piano White
- Adattatore auto e telecomando compatto
- Batteria ricaricabile\* per 4 ore di autonomia
- Doppio jack per cuffia per divertirti in compagnia
- Borsa da viaggio inclusa

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Specifiche

### Immagine/Display

- Tipo di display: LCD TFT
- tipo schermo LCD: Polarizzatore antiriflesso
- Dim. diagonale schermo (pollici): 7 pollice
- Risoluzione: 480(L) x 234(A) x 3 (RGB)
- Luminosità: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Fattore di contrasto (tipico): 250:1
- Area di visualizzazione effettiva: 154,1 x 86,6 mm
- Pixel Pitch: 0,107(L) x 0,370(A) mm
- Tempo di risposta (tipico): 30 msec

### Audio

- Potenza in uscita: 250mW RMS (altoparlanti incorporati)
- Potenza in uscita (RMS): 10mW RMS (auricolari)
- Rapporto segnale/rumore: >80dB auricolari, >62dB altoparlanti

### Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, SVCD, CD video, CD, CD-R/CD-RW, CD-MP3, WMA, CD immagini
- Modalità riproduzione dischi: OSD, ripetizione A-B, Angolo, Menu disco, Indietro veloce, Avanzamento veloce, Repeat, Ripetizione casuale, Indietro piano, Avanti piano, Zoom
- Sistema riproduzione videodischi: NTSC, PAL
- Formati di compressione: Divx, MPEG4

### Riproduzione audio

- Formato di compressione: dolby digital, MP3, WMA
- Supporti di riproduzione: CD, CD-MP3, CD-R, CD-RW, WMA-CD
- Sistemi file supportati: ISO-9660, Joliet

- Velocità trasmissione MP3: 32 - 320 kbps
- Velocità trasmissione WMA: 32 - 192 kbps

### Connettività

- Uscita audio - Digitale: Coassiale (cinch)
- DC in: 9V
- Uscita AV: Composite (CVBS) x1
- ingresso AV: Composite (CVBS) x1
- Jack per cuffia: 2 cuffie stereo da 3,5 mm

### Convenienza

- Antiurto
- Indicazione batteria in carica

### Accessori

- Batterie: DV 7,4 V, ricaricabili Li-ion
- Adattatore AC/DC: AY4112/00 (110-240 V, 50/60 Hz)
- Kit per auto: Adattatore per accendisigari, 12V CC
- Telecomando: RC810 (form. c. credito, 38 tasti)
- Cavi: 1 x cavi AV
- Manuale dell'utente: Stampato in 16 lingue
- Accessori inclusi: Borsa da viaggio

### Dimensioni

- Quantità scatole principali: 3
- Tipo di imballaggio: D-box
- Dimensioni prodotto (L x A x P): 193 x 33 x 170 mm
- Peso prodotto: 0,85 Kg
- Dimensioni scatola principale: 350 x 251 x 374 mm
- Peso scatola principale: 8,4 Kg
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 355 x 225 x 110 mm

## Caratteristiche principali del prodotto

### Riproduci DVD/DivX® e MPEG4

Il supporto DivX® ti consente di vedere video codificati in formato DivX® stando comodamente seduto in salotto. Il formato DivX® è una tecnologia di compressione video basata su MPEG4 che permette di salvare su supporti, quali CD-R/RW, schede di memoria e DVD, file di grandi dimensioni contenenti film, trailer o video musicali. I CD DivX® possono essere riprodotti su lettori DVD, registratori DVD e sistemi Home Theater.

### Schermo Zero Bright Dot™

Goditi la massima qualità delle immagini senza i fastidiosi punti degli schermi LCD. I display LCD presentano di solito imperfezioni, chiamate dall'industria del settore "punti luminosi". Un numero limitato di punti luminosi veniva considerato in passato una conseguenza inevitabile della produzione di massa di LCD. Grazie alle procedure di controllo della qualità applicate da Philips nei lettori DVD portatili, i nostri display LCD hanno fatto piazza pulita dei punti luminosi grazie alla funzione Philips Zero Bright Dot™, che garantisce la massima qualità video.



Data di rilascio  
2009-01-21

Versione: 2.0.4

12 NC: 9073 101 02362  
EAN: 87 10895 93544 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* Le batterie ricaricabili hanno un numero limitato di cicli di ricarica e, dopo un certo periodo di tempo, dovranno essere sostituite. La durata delle batterie e il numero dei cicli di ricarica possono variare a seconda dell'uso e delle impostazioni selezionate.
- \* La durata delle batterie varia a seconda dell'uso e delle impostazioni selezionate.
- \* Windows Media e il logo Windows sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- \* DivX, DivX Certified, e i loghi associati sono marchi registrati di DivXNetworks, Inc. e vengono utilizzati tramite licenza.