



Philips
Prenosný MP3-CD
prehrávač

EXP2465



Vychutnajte si hudbu MP3 bez preskakovania

s FM rádio slúchadlami

Zahrajte sa do svojho rytmu s prehrávačmi eXp 2465 MP3-CD a vychutnajte si 10 hodín hudby bez preskakovania na jednom MP3-CD. Klasicky obľúbený prehrávač eXp 2465 sa dodáva s dvoma farebnými displejmi. Prehrávač predstavuje skvelú voľbu pre jednoduchú a bezproblémovú radosť z hudby na cestách.

váš kompletný zvukový zážitok

- Prehráva CD, CD-R a CD-RW disky
- Vychutnajte si viac než 10 hodín hudby na jednom MP3-CD
- FM rádioslúchadlá, ktoré môžete použiť s prenosným prehrávačom hudby

Ochrana proti otrasom

- 100 sekundové Magic ESP™

Zdokonalený výkon basov

- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboké a vzrušujúce basy

PHILIPS
sense and simplicity

Technické údaje**Zvuk**

- **D/A konvertor:** 1-bitový
- **Frekvenčná odozva:** 20 - 20 000 Hz
- **Odstup signálu od šumu:** > 85 dB
- **Zlepšenie kvality zvuku:** Dynamické zvýraznenie basov
- **Výstupný výkon:** 2 x 4mW RMS
- **Ovládanie hlasitosti:** Digitálny
- **Akustická spätná väzba:** áno

Prehrávanie zvuku

- **Prehrávané médiá:** MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- **Režimy prehrávania disku:** 50 programovateľných stôp, Pozastavené, Vyhľadávanie Ďalší/Predchádz. album, Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, Zopakovať jednu/album/všetky, Náhodne album/všetky
- **Ochrana elektron. preskočenia (CD):** 45 sekúnd
- **Podporované systémy súborov:** ISO-9660, Joliet
- **Magic ESP (MP3-CD):** 100 sekúnd
- **Rýchlosti prenosu MP3:** 32 - 320 kbps

Pripojiteľnosť

- **DC vstup:** 4,0 mm, 4,5 V, stredový +
- **Slúchadlo:** 3,5 mm
- **Výstup:** 3,5 mm

Užitočná funkcia

- **Typ displeja:** displej LCD
- **Označenia:** číslo albumu, Stav batérie, CD funkcie, DBB, ESP (Elektronická ochrana preskočenia), čas, skladba

Tuner/Prijem/Vysielanie

- **Frekvenčný rozsah:** 87,5 - 108 MHz
- **Upevnenia tuneru:** FM

Príslušenstvo

- **Adaptér AC/DC:** AY3162(400mA)
- **Slúchadlá:** AE500 FM rádio slúchadlá
- **Zahrnuté príslušenstvo:** Manuál používateľa

Rozmery

- **Rozmery hlavnej lepenky:** 340 x 165 x 248 mm
- **Váha hlavnej lepenky:** 4:3 kg
- **Množstvo hlavnej lepenky:** 6
- **Rozmery balenia (Š x V x H):** 241 x 55 x 152 mm
- **Typ balenia:** D-box
- **Rozmery produktu (ŠxHxV):** 140 x 140 x 27,5 mm
- **Hmotnosť produktu:** 0.2 kg

Napájanie

- **Typ batérie:** AA, LR6, UM3

Najdôležitejšie produkty**FM rádioslúchadlá**

Vychutnajte si pohodlie počúvania vašich obľúbených staníc kedykoľvek, bez potreby prenášania vášho prehrávača hudby s FM tunerom. Táto kombinácia funkčnosti tunera prostredníctvom slúchadiel vám umožní, aby ste si vychutnávali FM hudbu. Prípadne môžete vypnúť rádio a jednoducho ich pripojiť do prenosného prehrávača, aby ste si vychutnali vlastnú hudbu. Vďaka vymeniteľnej gombíkovej batérii si uložte až 15 hodín non-stop FM hudby.

Dynamické zvýraznenie basov

Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stráca, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.



Dátum vydania
2007-12-07

Verzia: 1.0

12 NC: 9073 101 02644
EAN: 87 10895 96700 6

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Životnosť batérie závisí od používania a nastavení.
* Pri kódovaní 128 Kbps MP3.