

Philips
Docking-
underholdningssystem



DC185

Få musikken fra din iPod og MP3-afspiller ud, uanset hvor du er

Slip din iPod-musik fri, og nyd den højt på Philips DC185 med kraftfuld 2x2 W lyd. Del alle dine sange, og sæt liv i enhver fest, eller sæt bare dit USB-stik i for at nyde din yndlingsmusik på farten.

Gør din lydoplevelse bedre

- Afspil og oplad din iPod
- Direkte USB til MP3/WMA-musikafspilning

Enestående ydeevne i kompakt konstruktion

- Dynamisk basforstærkning giver dyb og dramatisk lyd
- Samlet udgangseffekt på 2 x 2 W RMS

Brugervenlig

- FM digital indstilling med faste indstillinger
- Aux-in tilslutning til bærbar MP3-musikafspiller

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod touch, iPod klassisk, iPod nano 3. generation, iPod 5. generation, iPod med farvedisplay, iPod Mini, iPod nano 1. generation, iPod nano 2. generation

Tilslutningsmuligheder

- USB: USB-vært
- AUX indgang
- Hovedtelefon: 3,5 mm

Audio Playback

- Afspilningstilstand i holder: Oplader iPod, Afspil og Pause, Næste/Foregående spor, Hurtigt frem/tilbage
- Afspilningsmedie: USB-flash-drev
- programmerbare numre: 20

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM-stereo
- Tunerfunktioner: Automatisk lagring
- Automatisk digital indstilling
- Faste stationer: 20
- Antenne: FM-antenne

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2 x 2 W

- Lydsystem: Stereo
- Lydforbedring: Dynamisk basforstærkning
- Lydstyrkeregulering: Lydstyrke op/ned
- Højttalerdiameter: 3"

Højttalere

- Indbyggede højttalere: 2

Komfort

- Skærmtype: LCD
- Brugervenlighed: Sleep-timer

Strøm

- Lysnet
- Batteritype: C / LR14 Alkaline
- Batterispænding: 1,5 V
- Batterier: 6

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Netledning, 3,5 mm stereo linjudgangskabel, Brugervejledning, Garanticertifikat

Dimensioner

- Mål på produkt (B x H x D): 348 x 127 x 238 mm
- Mål på emballage (B x H x D): 373 x 157 x 262 mm



Vigtigste nyheder

Dynamisk basforstærkning



Dynamisk basforstærkning maksimerer din musikoplevelse ved at fremhæve basindholdet i musikken ved alle lydstyrkeindstillinger - fra lav til høj - med et tryk på en knap! De laveste basfrekvenser går sædvanligvis tabt, når lydstyrken dæmpes. For at modvirke dette kan Dynamic basforstærkning forstærke basniveauerne, så du kan nyde en ensartet lyd, selv når du skruer ned for styrken.

Afspil og oplad din iPod



Nyd din foretrukne MP3-musik, mens du oplader din iPod! Dockingstationen gør det muligt for dig at tilslutte din iPod direkte til docking-underholdningssystemet, så du kan lytte til din yndlingsmusik med uovertruffen lyd. Den kan også oplade din iPod, mens den spiller, så du kan få glæde af din musik og ikke behøver bekymre dig om, hvorvidt din iPod løber tør for batteri. Brug fjernbetjeningen til at navigere, vælge og afspille den musik, der er gemt på din iPod. Docking-underholdningssystemet oplader automatisk din iPod, mens den sidder i dockingstationen.



Udgivelsesdato
2009-06-11

Version: 1.0.5

12 NC: 8670 000 41385
EAN: 87 12581 43527 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com