



Philips
USB power bank

20.000 mAh

3 USB şarj bağlantı noktası
QC 3.0 ve PD 3.0
PPS

DLP7721C



Güçlü power bank

yolda birçok kez şarj edin

Güçlü 20000 mAh kapasitesi ve güvenli Li-polimer pil. Artık cep telefonunuzun şarjı bitti diye dert etmenize gerek yok. USB-C PD 3.0 Maks. 20 W veya QC 3.0 Maks. 18 W çıkışa sahip USB-A bağlantı noktasıyla cihazınızı hızlıca şarj edin.

Üstün Şarj Tasarımı

- 30 dakikada %50 şarj
- USB-C Programlanabilir Güç Kaynağı (PPS) ile Şarj Etme
- Aşırı ısınma, aşırı gerilim ve aşırı akıma karşı akıllı koruma
- 3 USB bağlantı noktası aynı anda üç cihazı şarj eder
- QC hızlı şarj özellikli USB-A
- USB-C PD 20 W şarj bağlantı noktası

Portatif güç

- Her yerde çalışması yakınınızda güç kaynağı olmadığında harika bir özelliktir

İşlemi bir bakışta onaylayın

- LED güç göstergesi ışığı

PHILIPS

Teknik Özellikler

Uyumluluk

- Aşağıdakilerle çalışır: USB ile şarj olan cihazlar

Güç

- Çıkış: USB-C Maks. 20 W USB-A Maks. 18 w
- Güç girişi: Type-C 5 V/3 A, MicroUSB 5 V/2 A
- Pil Kapasitesi: 20.000 mAh 74 Wh

Ambalaj boyutları

- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Raf yerleşimi tipi: Her ikisi de
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 9,5 x 17 x 3,5 cm
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 3,7 x 6,7 x 1,4 inç
- EAN: 48 95229 13553 6

Dış Karton

- Ambalaj sayısı: 18
- Dış karton (L x G x Y): 34 x 24 x 22,5 cm
- Dış karton (L x G x Y): 13,4 x 9,4 x 8,9 inç
- GTIN: 1 48 95229 13553 3



İç Karton

- Ambalaj sayısı: 6
- İç karton (L x G x Y): 22 x 10,7 x 20,5 cm
- İç karton (L x G x Y): 8,7 x 4,2 x 8,1 inç
- GTIN: 2 48 95229 13553 0

Aksesuarlar

- Kullanım Kılavuzu: Kullanım Kılavuzu
- Kablolar: USB-C şarj kablosu

Ürün boyutları

- Ürün boyutları (G x Y x D): 6,8 x 13,6 x 2,75 cm
- Ürün boyutları (G x Y x D): 2,7 x 5,4 x 1,1 inç
- Ağırlık: 0,355 kg
- Ağırlık: 0,783 lb

Tasarım ve kaplama

- Malzemeler: PC + ABS

Özellikler

USB-C PD 20 W şarj bağlantı noktası.
USB-C (Güç Sağlama) PD 20 W hızlı şarj bağlantı noktası ile donatılmıştır.

QC hızlı şarj özellikli USB-A

Quick Charge (QC) hızlı şarj teknolojisi, gerilimi ve akımı artırarak daha hızlı şarj sağlar. Uyumlu cihazlar için Quick Charge protokolünü kullanarak şarj hızlarını optimize eder ve şarj sürelerini kısaltır

30 dk. içinde %50 şarj

Hızlı şarj - Şarjı bitmiş olan cep telefonunuzu 30 dakikada %50'ye kadar şarj edin.

Programlanabilir Güç Kaynağı PPS

PPS (Programlanabilir Güç Kaynağı), USB-C cihazlarına yönelik bir hızlı şarj teknolojisi standardıdır. Bu teknoloji, bir cihazın şarj durumuna bağlı olarak voltajı ve akımı gerçek zamanlı olarak ayarlar ve cihaza maksimum güç beslemesi sağlar. Bu, şarj süresini güvenli bir şekilde azaltmanın akıllı bir yoludur.

Akıllı Koruma

Aşırı ısınma, aşırı gerilim ve aşırı akıma karşı akıllı koruma

LED güç göstergesi ışığı

Benzersiz LED ışığı, ünitenin açıldığını bir bakışta görebilmeniz için hafifçe parlar.



Yayın tarihi 2023-10-04

Sürüm: 3.3.2

12 NC: 8670 001 89995
EAN: 48 95229 13553 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com