

PHILIPS

Ladegerät

USB-A- und -C-Ladeanschlüsse

Power Delivery

QK 4+

PPS

DLP2682CW



Ladegerät mit 2 USB-C- und USB-A-Anschlüssen

65 W mit QC 4+ und PD 3.0

Laden Sie Ihren Laptop und die neuesten Geräte über den USB-C-Anschluss auf. Unterstützt PD3.0 und QC 4+ Lademodule, um die Ladezeit zu minimieren. USB-A-Anschluss zum gleichzeitigen Aufladen Ihrer anderen Geräte. Erhältlich mit abnehmbaren EU-, UK- und AU-Steckern.

Hervorragendes Design zum Laden

- Optimaler Schutz gegen Überhitzung, Überspannung und Überstrom
- 50 % Ladung in 30 Minuten
- Ladegerät mit GaN-Technologie
- Laden mit programmierbarem USB-C-Netzteil (PPS)

Erstklassige Leistung

- USB-C-Anschluss mit Power Delivery-Unterstützung

Besonderheiten

USB-C-Anschluss mit Power Delivery

USB-C ist der neueste Standard für Anschlüsse von Ladegeräten, der jetzt von mobilen Geräten wie Mobiltelefonen, Kameras und Tablets übernommen wird. PD (Power Delivery) ist der USB-Standard für die Stromversorgung, dieser ermöglicht mehr Leistung sowie schnelles Aufladen.

Optimaler Schutz

Optimaler Schutz gegen Überhitzung, Überspannung und Überstrom

Ladegerät mit GaN-Technologie

Ladegeräte mit GaN-Technologie (Galliumnitrid) verwenden weniger elektrische Komponenten mit besserer Wärmeleistung. Die kompakten Ladegeräte bieten mehr Leistung

bei kürzeren Ladezeiten. Durch die höhere Leistung können moderne Laptops mit USB-C-Anschluss mit Strom versorgt werden.

50 % Ladung in 30 Min.

Schnelles Aufladen – Laden Sie Ihr leeres Mobiltelefon innerhalb von 30 Minuten auf 50 % auf.

Programmierbare Stromversorgung (Programmable Power Supply, PPS)

PPS (Programmable Power Supply, programmierbare Stromversorgung) ist ein Standard für Schnellladetechnologie für USB-C-Geräte. Diese Technologie passt Spannung und Strom in Echtzeit an, je nach Ladezustand des Geräts, und versorgt es mit maximaler Leistung. Eine intelligente Möglichkeit, die Ladezeit sicher zu reduzieren.

Außenkarton

Länge: 34.3 cm
Anzahl der Verpackungen: 36
Länge: 13.5 Zoll
Breite: 25.3 cm
Bruttogewicht: 8.99 kg
Höhe: 35.5 cm
GTIN: 1 48 95229 13265 5
Breite: 10.0 Zoll
Höhe: 14.0 Zoll
Nettogewicht: 6.660 kg
Bruttogewicht: 19.819 lb
Nettogewicht: 14.683 lb
Eigengewicht: 2.330 kg
Eigengewicht: 5.136 lb

Innenkarton

Länge: 24.7 cm
Anzahl der Verpackungen: 6
Länge: 9.7 Zoll
Breite: 16.3 cm
Höhe: 11.1 cm
Breite: 6.4 Zoll
Höhe: 4.4 Zoll
Nettogewicht: 1.110 kg
Bruttogewicht: 1.415 kg
Nettogewicht: 2.447 lb
Bruttogewicht: 3.120 lb
Eigengewicht: 0.305 kg
Eigengewicht: 0.673 lb
GTIN: 2 48 95229 13265 2

Leistung

Adapter-Typ: Abnehmbar mit UK-/EU-/AU-Stecker

Eingangsleistung: 100 bis 240 V, 1,5 A
 50/60 Hz

Output: 65 W (max.)

Verpackungsmaße

Höhe: 12.8 cm
Verpackungsart: Box
Breite: 7.8 cm
Tiefe: 5.1 cm
Höhe: 5.0 Zoll
Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
EAN: 48 95229 13265 8
Breite: 3.1 Zoll
Bruttogewicht: 0.215 kg
Tiefe: 2.0 Zoll
Nettogewicht: 0.185 kg
Bruttogewicht: 0.474 lb
Nettogewicht: 0.408 lb
Eigengewicht: 0.030 kg
Eigengewicht: 0.066 lb

