

Philips  
Mikromusiksystem

**Bluetooth**  
CD, MP3-CD, USB, FM

**BTM1560**



## Ge tyngd åt dina favoritlåtar

Lyssna på digital musik från din smartphone via Bluetooth eller spela upp MP3-CD-skivor och CD-R/RW på Philips mikrosystem. Basreflexhögtalare och 30 W maximal uteffekt ger dånande bas och ljud som fyller hela rummet.

### Berika din ljudupplevelse

- Total uteffekt på 30 W RMS
- Digital ljudkontroll
- Basreflexhögtalarsystem som ger ett djupt och kraftfullt ljud

### Lyssna på musik från olika källor

- Strömma musik trådlöst via Bluetooth™ från din smarttelefon
- USB Direct för enkel MP3-musikuppspelning
- Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW
- Ljudingång för bärbar musikuppspelning

### Lättanvänd

- Bluetooth-standbyläge alltid på för enkel återanslutning
- Snabb och effektiv USB-laddning för en smart enhet
- Motorstyrd släde för CD-skivor för bekväm åtkomst
- Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt

**PHILIPS**

## Funktioner

### Strömma musik via Bluetooth™



Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation på nära avstånd som är både stabil och energieffektiv. Tekniken ger enkel trådlös anslutning till iPod/iPhone/iPad eller andra Bluetooth-enheter som smarttelefoner, surfplattor och till och med bärbara datorer så att du enkelt kan spela upp din favoritmusik eller ljud från film och spel trådlöst via högtalaren.

### USB Direct för enkel MP3-musik



Tack vare fullständig filöverföringskapacitet kan du lätt och bekvämt få åtkomst till mer musik via inbyggt USB Direct.

### Basreflexhögtalare



Basreflexhögtalare ger en djup bas från kompakta högtalarlådor. De skiljer sig från vanliga högtalarlådor genom att en baskanal är akustiskt förbunden med woofern för att få en lågfrekvent uteffekt från

systemet. Resultatet blir en djupare kontrollerad bas och mindre distorsion. Det fungerar genom att luftmassan i baskanalerna fås att vibrera som i en konventionell woofer för att på så sätt skapa resonansen. Tillsammans med genväret från woofern skapas lågfrekventa ljud och du kan uppleva nya djupa basljud.

### Digital ljudkontroll

Med digital ljudkontroll får du ett antal förinställda balanserade, klara, kraftfulla, varma och ljusa kontroller som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigeringskurva för att justera ljudbalansen och för att förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll kan du enkelt få ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

### Bluetooth-standby



Efter att en smart enhet har anslutits en gång kan musiksystemet från Philips väckas från standbyläge av den smarta enhetens Bluetooth-funktion. Då aktiveras även Bluetooth-källan, vilket gör det snabbt och enkelt att strömma musik, när som helst.

### USB-snabbbladdning



USB-porten är inte bara till för musikuppspelning. Det intelligenta systemet för USB-krafthantering möjliggör en snabbbladdningsström på 2 A för att snabbt ladda en smart enhet när musiksystemet är i standbyläge.

## Specifikationer

### Ljuduppspelning

- Skivuppspelningslägen: spola framåt/bakåt, nästa/föregående spårsökning, repeat/shuffle/program
- Uppspelningsmedia: CD, CD-R/RW, MP3-CD-skiva, USB-flashminne
- Uppspelningslägen för USB Direct: snabbspolning bakåt/framåt, play/paus, Stopp, föregående/nästa, repetering, shuffle, programmerad uppspelning

### Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM-stereo
- Kanalförinställningar: 20
- Mottagarförbättring: automatisk digital kanalsökning

### Ljud

- Högsta uteffekt (RMS): 30 W
- Ljudförbättring: digital ljudkontroll

### Högtalare

- Högtalartyp: basreflexhögtalare
- Högtalarelement: 3,5-tums woofer, dome tweeter

### Anslutningar

- Bluetooth
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
- Ljudingång (3,5 mm)
- USB: USB-värd, max. 2 A-laddning

### Bekvämlighet

- Larm: CD-larm, Radiolarm/radioväckning, USB-larm
- Klocka: På huvudskärmen, insomningsfunktion
- Skärmtyp: LED-skärm
- typ av laddare: släde

### Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: FM-antenn
- Fjärrkontroll: Fjärrkontroll med 21 knappar
- Snabbstartguide

### Effekt

- Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz

### Mått

- Huvudenhet, bredd: 220 mm
- Huvudenhet, höjd: 104 mm
- Huvudenhet, djup: 231 mm
- Huvudhögtalarens mått (B x D): 127 x 160 mm
- Huvudhögtalare, höjd: 170 mm
- Paketbredd: 353 mm
- Paketbredd: 306 mm
- Pakethöjd: 320 mm
- Bruttovikt: 5,1 kg
- Nettovikt: 3,1 kg



Publiceringsdatum  
2022-05-09

Version: 2.0.7

12 NC: 8670 001 46553  
EAN: 48 95185 63022 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)