



Philips NULL
Overspændingsbeskytter

6 stik

5 USB-opladningsporte
900J
TV koaksial

SPN7061WA



Beskyt og oplad dit elektroniske udstyr

USB-opladning og koaksial beskyttelse af TV.

Med 6 jordede Schuko-stikkontakter. Integreret 35 W USB-opladning til mobile enheder. Designet til at beskytte dit udstyr mod elektrisk overspænding. Afbryder automatisk for strømmen til dit system for at beskytte det mod overspænding

Sikkerhedsbeskyttelse

- 2-polet kontakt

Rendyrket beskyttelse

- 900 joule overspændingsbeskyttelse
- Beskyttede koaksiale forbindelser
- Strømblokering
- Begrænset garanti på €100.000 på tilsluttet udstyr.

Indbygget komfort

- 6 stik
- 2 m netledning
- Robust flettet kabel
- 1 x Type C-port, maks. 15 W udgangseffekt
- 4 x Type A porte, maks. 20 W udgangseffekt

PHILIPS

Overspændingsbeskytter
6 stik 5 USB-opladningsporte, 900J, TV koaksial

Specifikationer

Emballagens mål

- Mål på emballage (B x H x D): 18 x 37 x 5 cm
- Nettovægt: 0,72 kg
- Bruttovægt: 0,84 kg
- Taravægt: 0,12 kg
- Antal medfølgende produkter: 1
- EAN: 48 95229 11582 8
- Emballagetype: Kort
- Type af hyldeplacering: Begge

Yderemballage

- Ydre indpakning (L x B x H): 38 x 37 x 18 cm

- Bruttovægt: 5,6 kg
- Taravægt: 1,28 kg
- Antal forbrugereballager: 6
- GTIN: 1 48 95229 11582 5
- Nettovægt: 4,32 kg

Produktmål

- Kabellængde: 200 cm

Indvendig emballage

- GTIN: 2 48 95229 11582 2
- Antal forbrugereballager: 1

SPN7061WA/10

Vigtigste nyheder

6 stik

Omdanner et stik til seks stik, så du kan tilslutte flere enheder fra én stikkontakt.

1 x Type C-port

1 x Type C port, maks. 15 W udgangseffekt

4 x Type A-porte

4 x Type A porte, maks. 20 W udgangseffekt

900 joule overspændingsbeskyttelse

Beskyt dit værdifulde elektroniske udstyr mod vilkårlige spændingsimpulser, der kan være forårsaget af lyn, motor eller strømgenerator osv.

Beskyttede koaksiale forbindelser

Stikkene fører koaksialsignalet gennem overspændingsbeskytteren for at beskytte mod over- og spidsspændinger.

2-polet kontakt

Skifter både strømførende og neutral for at sikre sikker isolering af belastningskredsløbet.

2 m netledning

Giver strøm til enheden, der kan være 2 m fra stikkontakten.

Begrænset garanti på €100.000

Til beskyttelse af det tilsluttede udstyr inden for produktets garantiperiode. Begrænset garanti på €100.000.



Udgivelsesdato
2022-05-12

Version: 6.1.2

12 NC: 8670 001 72868
EAN: 48 95229 11582 8

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com