



Philips  
Difuzor coaxial auto

6 x 9"

3 căi

Putere maximă 300 W



CSP6911

## Sistemul dvs. mobil music theater

cu sunet stereo pe 3 căi pentru un sunet realist

Simțiți-vă muzica prin intermediul difuzoarelor stereo pentru mașină Philips CSP6911. Aceste difuzoare de 16x24 cm cu 3 căi au o putere maximă de 300 de W și sunt echipate cu un con oval din polipropilenă cu un tweeter cu dom din PEI subțire, astfel încât dvs. să vă bucurați de detalii realiste ale muzicii și de un bas profund.

### Sunet realist la drum

- Putere de ieșire ridicată de 50 W RMS
- Con oval din polipropilenă îmbogățit, cu amplificare de bas profund
- Tweeter cu dom din PEI subțire care oferă un ton cald și bogat
- Sistemul surround din butil cauciuc pentru reacții line și imediate
- Magnetul puternic din ferită oferă putere de înaltă performanță

### Durabilitate superioară, performanță de durată

- Con de polipropilenă rezistent pentru utilizare indiferent de intemperii
- Grila elegantă a difuzorului protejează împotriva deteriorărilor
- Rezistență și performanțe stabile în condiții extreme

### Ușor de utilizat și instalat

- Se potrivește perfect tuturor orificiilor de difuzoare de 16x24 cm
- Conectare simplă a firelor pentru anumite borne de difuzor

# PHILIPS

## Repere

### Con oval din polipropilenă



Con oval din polipropilenă îmbogățit, cu amplificare de bas profund

### Tweeter cu dom din PEI subțire



PEI (polieterimida) este materialul ideal pentru domuri de tweeter datorită masei reduse, rezistenței la întindere ridicate, stabilității sporite și toleranței la temperaturi înalte. În interiorul tweeterului, diafragma mică (deschiderea domului) produce sunete de înaltă frecvență. Aceste domuri PEI pot reda chiar și cele mai înalte note muzicale, pentru a îmbogăți muzica dvs. cu sunete înalte calde și pe gamă largă. Forma domului propagă sunetul peste tot pentru a putea asculta notele înalte din orice scaun din vehicul.

### Magnet puternic din ferită



Ferita este un material ușor și puternic, cu câmp magnetic permanent și coerent. Este cel mai important component din difuzor, care induce deplasarea bobinei mobile și a diafragmei. Când este

primit un semnal, bobina mobilă acționează ca un electromagnet care provoacă apropierea sau respingerea dintre diafragma tweeterului și woofer. Magnetul de ferită produce un câmp magnetic uniform pentru o deplasare lină a diafragmei, oferind sunet cu distorsiune redusă. Datorită utilizării unui astfel de magnet stabil și foarte coercitiv, precum ferita, bobina mobilă poate produce sunete puternice, cu un ton uniform.

### Sistem surround din butil cauciuc



Butil-cauciucul cu nivel înalt de răspuns conectează diafragma wooferului la cadrul difuzorului pentru a crea un sistem de suspensie surround. De fiecare dată când un semnal de sunet ajunge la conul din woofer, ansamblul surround din butil-cauciuc rezistent, dar totuși elastic păstrează conul în poziție, protejând împotriva forțelor puternice de deplasare în sus sau în jos care pot apărea dacă semnalul este prea puternic. Astfel, wooferul poate rezista bătăilor puternice și oferă un răspuns de bas uniform cu nivel minim de distorsiune, chiar și pentru un difuzor mic.

### Grilă de difuzor elegantă



Grila difuzorului a fost proiectată pentru a oferi vehiculelor un aspect de lux. Alcătuită din două părți - o carcasă din plasă metalică detașabilă și un inel din plastic, aceasta acoperă complet domul tweeterului și conul difuzorului când este instalată peste difuzor. Dură și rezistentă, aceasta protejează difuzorul împotriva loviturilor accidentale și degetelor curioase, care pot deteriora sunetul acestora.

## Specificații

### Sunet

- Putere de ieșire (RMS): 50 W
- Putere maximă pentru muzică: 300 W
- Răspuns în frecvență: 28-32 k Hz
- Impedanță: 4 ohm

### Difuzoare

- Tip difuzor: Difuzor coaxial
- Număr de căi: 3 căi
- Dimensiune difuzor: 16x24 cm (6x9")
- Nr. de boxe: 2

### Woofer

- Diafragmă: Con
- Materialul diafragmei: Polipropilenă
- surround: Cauciuc
- Bobină: Unică
- Material bobină mobilă: Aluminiu
- Magnet: Ferită
- Amortizor: Conex

### Medii

- Dimensiuni: 54 mm (2-1/8")
- Diafragmă: Con
- Materialul diafragmei: Hârtie
- Magnet: Neodim

### Tweeter

- Dimensiuni: 15 mm (3/5")
- Diafragmă: Dom
- Materialul diafragmei: PEI
- Magnet: Neodim

### Accesorii

- Grila difuzorului: Cu plasă metalică
- Ghid de inițiere rapidă: Engleză, Spaniolă, Portugheză, Rusă
- Cabluri: Fire pentru boxe

### Dimensiuni

- Dimensiuni produs (L x Î x A): 263 x 104 x 192 mm
- Adâncime de montare: 77,5 mm
- Protuberanța tweeterului: 17 mm



Data apariției 2017-01-12

Versiune: 1.0.5

12 NC: 8670 001 03675  
EAN: 69 23410 72111 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)