



Philips
Multimedia Speaker 2.0

Digital

Detailudgave Bulkversion

DGX220



Digital lyd kvalitet

Din computer har aldrig lydt så godt

Få en kraftfuld audiodimension til musik, spil, film og Internet med digital høj kvalitets lyd fra DGX220 højttalere på din PC eller notebook.

Din computer har aldrig lydt så godt

- Nyd en PC-lyd med samme kvalitet som HiFi-lydsystem.
- Mere end 75 års erfaring med lyd
- Digital lyd giver et tydeligt signal, så du får perfekt kvalitet.
- Brugervenlige Sound Agent 2 optimerer lydoplevelsen.
- Digital Klasse-D forstærker til høj kvalitets lyd gengivelse

Oplev ægte multimedia

- Kompatibel med musik, spil, film og Internet-lydkilder.
- Nem at tilslutte til enten en PC eller en notebook

Hør hver detalje

- Basreflekshøjttalere leverer en kraftfuld, dybere bas.
- Philips patenterede Ultra Bass teknologi forbedrer bas toner
- Gendanner dynamik i MP3'er, der er gået tabt under brænding.

Brugervenlig

- Magnetisk afskærmning eliminerer forvrængning på computer-skærmen.

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Lyd

- **Basforbedring:** Dynamic Ultra Bass
- **Udgangseffekt (musik):** 4 W
- **Udgangseffekt (RMS):** 2 x 1 W
- **Lydforbedring:** Automatisk lydstyrkejustering, Balance, Digital Klasse-D forstærker, EQ efter genre, Grafisk equalizer
- **Styrkeregulering:** digital
- **Ledninger:** Faste ledninger

Højtalere

- **Højtalerteknologi:** Magnetisk afskærmet LSB
- **Satellit-højtaler frekvensområde:** 120-20000Hz Hz

Tilslutningsmuligheder

- **Kabellængde:** 1,2 m
- **Stik:** USB 'A' Plug
- **Hovedtelefon:** 3,5 mm
- **Mikrofon:** Mikrofonbøsning
- **Strømforsyning:** USB-buseffekt
- **USB:** USB 2.0

Komfort

- Strømindikator

Tilbehør

- **Medfølgende tilbehør:** Installation CD, Quick Install Guide

Software

- Philips Sound Agent 2

Systemkrav

- CD-ROM drev
- **Harddisk-plads:** 20 MB
- **PC OS:** Windows® 2000 eller XP
- **Processor:** 350 MHz processor eller bedre
- **RAM hukommelse:** 64 MB
- **USB:** Ledig USB port

Strømforsyning

- **LED strømindikator:** Blå

Interessante produkter

Høj lyd kvalitet på PC'en

Philips har brugt mere end 75 års erfaring inden for avanceret audio til at skabe PC-lydprodukter med samme ydeevne som vores prisbelønnede HiFi-lydsystemer.

75 års erfaring med lyd

Philips opfandt cd'en, leder det team, som udviklede USB-lydspecifikationen, og har gennem mange år fremstillet millioner af audiosystemer, hjemmebiografer og TV. Som førende nyskaber af lyd, garanterer Philips, at vi fremstiller pc-audiosystemer med fremragende lyd kvalitet.

Digital lyd kvalitet

Lyd overføres som et digitalt signal, og først i sidste øjeblik konverteres det til et analogt signal. Dette reducerer mængden af interferens i signalet og sikrer en gengivelse, der svarer til den oprindelige optagelse.

Sound Agent 2

Sound Agent 2 er et intelligent program med en morsom og nem grafisk brugerflade. Det fjerner forvirringen fra PC-lyd ved automatisk at optimere gengivelsen af alle populære formater. Sound Agent 2 gør det nemt at finindstille lyd gengivelsen, så den passer til din personlige musiksmag.

Klasse-D forstærker

En digital Klasse-D forstærker tager et analogt signal, gør det digitalt og forstærker det derefter digitalt. Signalet passerer til sidst et demodulationsfilter, før det bliver til et hørbart udgangssignal. Det forstærkede digitale signal har alle fordelene ved digital lyd, bl.a. meget høj lyd kvalitet. Desuden har en digital Klasse-D forstærker en mere end 90% højere virkningsgrad sammenlignet med traditionelle Klasse-AB forstærkere. Det betyder, at en kraftig forstærker kan gøres meget kompakt.

Musik, spil, film, Internet

Alle typer musik, spil, film og Internet-lydkilder kan gengives, så uanset hvad du ønsker at høre, får vi dine multimedia-oplevelser til at lyde mere engagerende end nogensinde før.

Til PC eller notebook

Kan tilsluttes til enten en PC eller en notebook

Basreflekshøjtalersystem

Et basreflekshøjtalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleks-port, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.

Ultra Bass

Ultra Bass, der er en patenteret Philips-teknologi, forbedrer små højtaleres basgengivelse betydeligt. Overtonerne i ultralave basfrekvenser udvælges og gengives, så du får en lyd kvalitet, der langt overgår dine forventninger.

MP3 Energy Boost

Når cd'er overføres til MP3, går noget af dynamikken tabt pga. komprimeringen. MP3 Energy Boost analyserer MP3- og WMA-filer og tilføjer frekvenser, som gik tabt under komprimeringen. Resultatet er en mere detaljeret og realistiske MP3-filer, som er tættere på den oprindelige cd.



Udgivelsesdato 2007-02-20

Version: 6.0

12 NC: 9082 100 02969
EAN: 87 10895 81929 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel.
Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com