

Philips  
Mikromusiikkijärjestelmä

100 W  
Bluetooth®  
ja MULTIPAIR  
CD, MP3-CD, USB Direct, FM

**BTM5120B**



## Rentoudu hyvän musiikin parissa

Philipsin mikromusiikkijärjestelmä tukee Bluetooth®-suoratoistoa, usean laitteen yhdistämistä sekä MP3-toistoa USB Direct -liitännän kautta. Äänituloliitännän ansiosta liität musiikkijärjestelmään myös muita lähdelaitteita. Tehokkaat kaksoisbassoputkelliset kaiuttimet parantavat kotiviihde-elämystä entisestään.

### Kuuntele musiikkia eri lähteistä

- Suoratoista musiikkia Bluetooth®-yhteyden ja usean laitteen yhdistämisen avulla
- Toista: MP3-CD, CD ja CD-R/RW
- USB Direct MP3 -musiikkitoisto
- Äänituloliitännällä kannettavan musiikin toisto on helppoa
- Digitaalisen virittimen muistipaikat lisäävät käyttömukavuutta

### Tehosta äänentoistoa

- Kokonaislähtöteho 100 W RMS
- Bassorefleksikaiuttimet toistavat basson täyteläisenä ja voimakkaana
- Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan

### Helppokäyttöinen

- FM-digitaaliviritin jopa 20 pikavalinta-asemalle

# PHILIPS

## Kohokohdat

### Usean laitteen yhdistäminen



Langaton Bluetooth®-äänienälytys on yhä yleisempää äänentoistojärjestelmissä, mutta useimmissa Bluetooth®-yhteensopivissa järjestelmissä on mahdollista liittää vain yksi laite kerrallaan. Usean laitteen yhdistämisen ansiosta voit muodostaa pariliitoksen jopa kolmeen laitteeseen ja vaihtaa helposti niiden välillä.

### Bassorefleksikaiuttimet

Kaiuttimelementin takana oleva kammio ohjaa ilmaa kaiuttimen sisäisten akustisesti viritettyihin venttiileihin ja syventää bassotoistoa.

### USB Direct MP3 -musiikki



Täydellisen tiedostojen siirron ansiosta voit käyttää kätevästi digitaalista musiikkia kiinteän USB Direct -ominaisuuden avulla.

### Digitaalinen äänensäätö



Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä

esimääritettyjä Balance-, Clear-, Powerful-, Warm- ja Bright-asetuksia. Kussakin tilassa äänibalanssi ja musiikkityylin äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.

### Digitaalinen viritin esiasetuksineen



Viritä asema, jonka haluat tallentaa pikavalintaan ja tallenna se pitämällä pikavalintapainiketta alhaalla. Tallennettujen pikavalintakanavien ansiosta voit valita suosikkikanavasi nopeasti viritämättä taajuutta joka kerta.

### Toista: MP3-CD, CD ja CD-R/RW



MP3 on lyhenne sanoista MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3"). MP3-tekniikka mahdollistaa suurten musiikkitiedostojen pakkaamisen 10 kertaa pienempään kokoon ilman, että äänenlaatu merkittävästi heikkenee. Pienten tiedostokokojen vuoksi MP3 onkin nykyään internetin suosituin äänenpakkausformaatti, sillä sen avulla äänitiedostoja voi siirtää nopeasti ja helposti.

## Tekniset tiedot

### Ääni

- Äänenparannus: Digitaalinen äänensäätö
- Enimmäislähtöteho (RMS): 100 W

### Kaiuttimet

- Kaiuttimelementti: 4,5" bassokaiutin
- Pääkaiutin: Kaksisuuntainen
- Kaiutintyyppi: Mylar-diskanttikaiutin

### Äänen toisto

- Toistomuodot: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Levytoistotilat: Jatkuva toisto: kappale/kaikki/ohjelma, Pikahaku eteen/taaksepäin, Seuraavan/edellisen kappaleen haku
- USB Direct -tilat: Pikakelaus eteen ja taakse, Toista/keskeytä, Seuraava/edellinen, Ohjelmoitu toisto, Jatkuva toisto, Pysäytys
- Bluetooth-tila: Toista/keskeytä, Seuraava/edellinen

### Viritin/vastaanotto/signaalin siirto

- Viritin aaltoalueet: FM Stereo
- Automaattinen digitaaliviritys
- Viritin parannukset: Automaattitallennus
- Pikavalinnat: 20
- Antenni: FM-antenni
- RDS: Ohjelman tyyppi, Aseman nimi

### Liitännät

- Ääniliitännät: Analoginen audiotulo (L/R)
- USB-: USB Host -liitäntä
- Takaliitännät: AUX-tulo
- Äänitulo (3,5 mm)
- Bluetooth: Bluetooth V2.1
- Bluetooth-profiilit: A2DP

### Helppokäyttöisyys

- Herätykset: CD-herätys, Uniajastin, Radioherätys, USB-hälytys
- Kello: Päänäyttö
- Ilmaisimet: DIM-tila

### Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto
- Käyttöopas: Monikielinen
- Kaukosäädin

### Mitat

- Päälaitteen syvyys: 243 mm
- Päälaitteen korkeus: 120 mm
- Päälaitteen leveys: 200 mm
- Pääkaiuttimen mitat (L x S): 159 x 207 mm
- Pääkaiuttimen korkeus: 243 mm
- Pakkauksen syvyys: 264 mm
- Pakkauksen korkeus: 460 mm
- Pakkauksen leveys: 395 mm
- Nettopaino: 5,8 kg

### Virta

- Virtalähde: 100–240 V, 50/60 Hz



Julkaisupäivä 2016-03-09

Versio: 2.0.4

12 NC: 8670 001 25647  
EAN: 48 95185 60912 6

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.  
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com