



飞利浦
数码相框

7 英寸

多媒体 4:3 帧比率

SPF2007



“...你真的不该这样！”

用这款数码相框重温令人难忘的熟悉面孔和美好时光。该相框专为易用性和环保而设计。您可以确信，在尽情享受照片之时，您使用的是环保节能产品。

顶级显示性能可带来绝佳的欣赏体验

- imagen Pro 带来更清晰、更鲜艳的色彩
- 4:3 的宽高比，优化的不失真显示屏
- 通过 RadiantColor 让旧照片焕然一新

简单直观的操作和卓越的便利性

- 自动以幻灯片模式放映 USB 或存储卡中的照片
- 自动照片定向以适合横向或纵向模式
- 享受拼贴画的乐趣：在一个视图中显示多张照片

绿色环保设计

- 环保相框
- 在预设时间自动关闭显示屏，从而可以节约电能

PHILIPS

sense and simplicity*



asimpleswitch.com

* 精于心 简于形

规格

图片 / 显示

- 视角: @ C/R > 10, 120° (H) / 100° (V)
- 寿命, 50% 亮度: 20000 小时
- 宽高比: 4:3
- 面板分辨率: 800 x 600
- 亮度: 250 cd/m²
- 对比度 (标准): 300:1

连接

- USB: USB 2.0 Host, USB 2.0 Slave

存储介质

- USB: USB 闪存盘
- 存储卡类型: I 类 Compact Flash, SD 存储卡, SDHC 存储卡, MMC 卡, xD 卡, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo (通过适配器), MS Pro Duo (通过适配器)
- 内置存储器容量: 512MB (可容纳 500 张高清照片)

便利性

- 存储卡阅读器: 内置 (2x)
- 支持照片格式: JPEG 照片, 最高 10MB JPEG 文件, 高达 20 兆像素
- 放置: 照片自动定向, 横向, 纵向
- 按钮和控制: 3 个按钮, 4 向导航键和输入
- 回放模式: 全屏浏览, 幻灯片放映, 缩略图浏览
- 图片编辑: 复制, 删除, 旋转, 缩放和裁切
- 照片效果: 黑白, 相框, 深褐色, 荧光色
- 幻灯片放映设置: 随机, 连续, 转换效果
- 屏幕背景: 黑色, 白色, 灰色, 自适应
- 设置功能: 亮度调整, 语言, 状态, 自动开 / 关, 开 / 关铃声, 设置时间和日期, 时钟显示启用 / 禁用, 闹钟
- 系统状态: 固件版本, 剩余内存
- 连接媒体状态: 已连接媒体, 剩余内存
- 即插即用兼容性: Windows Vista, Windows 2000/XP 或更高版本, Mac OS X
- 审批机构: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, 瑞士, UL/cUL
- 屏幕显示语言: 英语, 西班牙语, 德语, 法语, 意

- 大利语, 荷兰语, 丹麦语, 俄语, 简体中文, 日语
- 支持的视频格式: .AVI, 动态 JPEG

附件

- 随附的附件: 交流 - 直流适配器, 快速入门指南, USB 线缆, 光盘上的用户手册
- 用户手册: 阿拉伯语, 捷克语, 丹麦语 / 挪威语, 荷兰语, 英语, 芬兰语, 法语, 德语, 希腊语, 意大利语, 马来语, 波兰语, 葡萄牙语, 俄语, 简体中文, 西班牙语, 瑞典语, 繁体中文, 土耳其语

尺寸

- 电视机尺寸 (带支架) (宽 x 高 x 厚): 206.4 x 139.3 x 103 毫米
- 重量: 0.345 千克
- 温度范围 (工作): 0° C 至 40° C
- 温度范围 (存储): -20° C 至 70° C

电源

- 电源: 100-240 伏交流, 50/60 赫兹
- 直流输出电压: 9 伏
- 支持电源模式: 交流电源
- 直流输出电流: 1 A
- 功耗: (系统开启) 5.6 瓦

包装尺寸

- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚): 22.5 x 19 x 9 厘米
- 净重: 0.6 千克
- 自重: 0.95 千克
- 自重: 0.35 千克
- EAN: 87 12581 47838 4
- 随附产品数量: 1
- 包装类型: 箱体

外箱

- 外箱 (L x (宽 x 高)): 23.4 x 19 x 19.8 厘米
- 净重: 1.2 千克
- 净重: 2.1 千克
- 自重: 0.9 千克
- GTIN: 1 87 12581 47838 1
- 用户包装数量: 2

产品亮点

Imagen Pro

独特的飞利浦 Imagen 画质提升技术会自动分析您的照片, 纠正色彩并调整为最佳的对比度。Imagen Pro 是一种更先进的画质提升技术, 包含取自 Imagen 的三个基本要素, 不但在颜色精确度、色彩深度方面更胜一筹, 而且具有智能的对比度。更重要的是, Imagen Pro 可以展现更自然的肤色和更清晰的画面, 并可提供无闪烁的照片观看效果, 这对于静态图像非常重要。

完美的 4:3 帧比率

飞利浦的数码相框技术确保以 4:3 的比率显示您的照片, 以获得最佳观看体验。

RadiantColor

RadiantColor 是飞利浦的独家技术, 它能够将小于全屏的照片边缘的色彩延伸到屏幕四周, 消除黑条和宽高比失真现象, 从而以最佳的 4:3 比率显示较小的照片。

自动放映幻灯片

可自动以幻灯片模式放映任何 USB 闪存盘或存储卡中的照片, 无需花时间将照片复制到数码相框, 即可轻松享受所有美好回忆。

自动定向

自动横向 / 纵向识别采用可识别数码相框方向的传感器, 能够以适当的模式显示每张照片。

多张照片的拼贴画效果

以拼贴画形式显示照片将具有幻灯片效果, 不同的照片随机地自动组合在一起, 避免了照片小于屏幕尺寸而使得边框不够美观。

环保相框

飞利浦数码相框在我们的环保设计原则的指导下设计和制造, 旨在通过降低功耗、减少有害物质、减轻重量、提高包装效率和回收率, 最大程度地减小整体环境影响。

SmartPower

在选定时间打开和关闭数码相框的计时器, 它可以降低能耗、保护环境, 并让数码相框减少 1/3 的电费开支。



发行日期 2010-10-11

版本: 3.2.6

12 NC: 8670 000 51812
EAN: 87 12581 47838 4

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com