



Philips
Cablu HDMI

8K 60 Hz
48 Gbps
1,5 m

SWV9015



8K 60 Hz/4K 120 Hz cu HDR dinamic

Bucură-te de o experiență de joc extremă

Cablu HDMI2.1. Descoperă rezoluția Ultra HD 8K la 60 cps cu interval de culori dinamic ridicat pe 12 biți. HDR dinamic oferă o imagine de o claritate optimă cu acțiune rapidă. Compatibilitatea îmbunătățită cu Audio Return Channel acceptă până la 192 kHz la o rezoluție de 24 biți.

Design pentru cea mai bună calitate a imaginii și a sunetului

- UHD 4320p (8K)
- Conductor din cupru pur AWG 28 pentru cea mai bună calitate a imaginii și a sunetului.
- Transfer de date de foarte mare viteză, de 48 Gbps
- 60 Hz cu HDR dinamic
- enhanced Audio Return Channel (eARC)
- Conectori placați cu aur pentru o conexiune fiabilă.

Caracteristici HDMI

- Compatibil cu rata de reîmprospătare variabilă (VRR)
- Compatibil cu modul automat de latență redusă (ALLM)
- Experiență 3D
- 60 de cadre pe secundă

PHILIPS

Cablu HDMI
8K 60 Hz 48 Gbps, 1,5 m

Specificații

Dimensiunile ambalajului

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 23 x 5 x 23 cm
- Greutate netă: 0,4 kg
- Greutate brută: 0,475 kg
- Greutate proprie: 0,075 kg
- Număr de produse incluse: 1
- Tip ambalaj: Cutie
- Tipul amplasării pe rafturi: Poziționare
- EAN: 48 95229 12144 7

Cutie exterioară

- Cutie exterioară (L x L x Î): 65 x 26 x 25 cm
- Greutate brută: 7,1 kg

- Număr de ambalaje: 12
- GTIN: 1 48 95229 12144 4
- Greutate proprie: 2,3 kg
- Greutate netă: 4,8 kg

Cutie interioară

- GTIN: 2 48 95229 12144 1
- Număr de ambalaje: 4
- Greutate brută: 2,1 kg
- Cutie interioară (L x L x Î): 24 x 24 x 21 cm
- Greutate netă: 1,6 kg
- Greutate proprie: 0,5 kg

SWV9015/10

Repere

UHD 4320p (8K)

Acceptă o rezoluție video de până la 8K UHD 4320p pentru a oferi cea mai bună calitate a imaginii și o experiență de joc supremă.

Conectori placați cu aur

Conectori placați cu aur pentru o conexiune fiabilă.

Conductor din cupru pur AWG 28

Utilizarea unor materiale de calitate – conductor din cupru pur AWG 28 pentru a asigura cea mai bună conexiune, cu minimum de date pierdute.

Viteză foarte mare de 48 Gbps

Lățime mare de bandă de 48 Gbps pentru un transfer de date de foarte mare viteză. Imagine și experiență de joc îmbunătățite.

Mod automat de latență redusă (ALLM)

Compatibil cu modul automat de latență redusă (ALLM) – Permite televizorului să comute automat la un anumit mod de joc atunci când detectează acțiune de joc.

Rată de reîmprospătare variabilă (VRR)

Compatibil cu rata de reîmprospătare variabilă (VRR) – Permite ecranului să regleze frecvența de reîmprospătare a imaginii pentru a corespunde ratei de cadre de la consolă sau PC. Pentru o experiență de vizionare uniformă.

60 de cadre pe secundă

Experiență superioară de vizionare și de joc cu imagini de până la 60 de cadre pe secundă.

Experiență 3D

Acceptă toate formatele video 3D, permițând aplicații reale 3D de home theater și jocuri.



Data apariției 2022-11-17

Versiune: 5.2.5

12 NC: 8670 001 76554
EAN: 48 95229 12144 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com