



Philips
Стереонаушники HiFi

SHP805



HiFi

Большие динамики

Если вы ищете удобные стереонаушники класса HiFi, то вам нужна модель SHP 805. Их большие 40 мм динамики оживляют музыку, обеспечивая впечатляющее качество звучания при индивидуальном прослушивании.

Идеальное ощущение при прослушивании

- 40-мм электроакуст. преобразователь обеспечивает звук без искажений

Вы забудете о том, что вы их носите!

- Эргономичные подушечки повышают удобство при носке и звучание басов
- Легко регулируемая головная стяжка для оптимальной подстройки и удобства

Всегда готов к работе

- Шнур длиной 3 м больше всего подходит для использования с наушниками
- Односторонний кабель меньше спутывается, что повышает удобство в эксплуатации

PHILIPS

разумно и просто

Характеристики

Звук

- **Акустическая система:** Открытый
- **Диафрагма:** Майларовый купол
- **Частотный отклик:** 10 - 28 000 Гц
- **Тип магнита:** ферритовый
- **Максимальная входная мощность:** 1500 мВт
- **Диаметр динамика:** 40
- **Голосовая катушка:** CCAW
- **Чувствительность:** 104
- **Полное сопротивление:** 32
- **Тип:** Неодимовый

Возможность соединения

- **Подключение:** Односторонний
- **Длина кабеля:** 3 м
- **Переходник:** 3,5 и 6,3 мм стерео
- **Отделка контактов:** Позолоченный, 24 к
- **Тип кабеля:** OFC
- **Отсоединяемый кабель:** N

Аксессуары

- **Вилка адаптера:** 3,5-6,3 мм

Основные передовые технологии

40-мм электроакуст. преобразователь
40-мм электроакустический преобразователь для динамика выполнен из композитного майлара для высококонтрастного, но при этом мощного элемента, который обеспечивает звучание без слышимых искажений.

Эргономичные подушечки

Эргономичная форма подушечки и роскошный материал обеспечивают более удобную посадку и лучшее звучание басов благодаря уменьшению потерь аудио сигнала.

Легко регулируемая головная стяжка

Механизм с простой регулировкой обеспечивает удобство и плотность прилегания амбушюр к ушной раковине для наилучшего качества звучания.

Шнур длиной 3 м

Удобная длина шнура облегчает передвижение при использовании наушников.

Односторонний кабель

Кабель подсоединен только с одной стороны, что значительно уменьшает риск его запутывания и упрощает сматывание кабеля для хранения.



Дата выпуска 2008-09-29

Версия: 1.0.3

12 NC: 9082 100 03925
EAN: 87 10895 86646 0

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com