



Philips  
PhotoFrame

20,3 cm (8") LCD-scherm

Beeldverhouding 4:3

8FF3FPB

## Deel uw herinneringen

Hoeveel digitale foto's staan er op uw PC? Bekijk, deel, orden en beleef uw herinneringen opnieuw met het Philips PhotoFrame™, de gemakkelijkste manier om uw herinneringen te delen. Uw digitale foto's worden zonder PC in ongelofelijke kwaliteit weergegeven.

### Scherm voor foto's van kwaliteit

- Hoge pixeldichtheid voor een scherpe en gedetailleerde fotoweergave
- ImagEn voor scherpe en levendige kleuren
- Beeldformaat voor optimale storingsvrije weergave, 4:3
- Voeg een nieuwe glans toe aan oude herinneringen met RadiantColor

### Eenvoudig uw digitale foto's weergeven en beheren

- Leef u uit met collages: geef meerdere foto's weer in één beeld
- Foto's bekijken die op een USB Flash Drive staan, zonder PC

### Eenvoudige intuïtieve bediening en ongelooflijk gebruiksgemak

- Automatische foto-oriëntatie om staande of liggende modi te selecteren

### Ecologisch ontwerp

- Automatische in-/uitschakeling van het scherm bij vooraf ingestelde tijden voor energiebesparing

### Stijlvol ontwerp waar uw foto's perfect in uitkomen

- Smaakvolle glanzende afwerking, voelt prettig aan

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Kenmerken

### Scherm met hoge pixeldichtheid

Het allerbeste scherm met een hoge dichtheid zorgt ervoor dat uw mooie foto's voor jaloerse blikken zorgen. Zij worden namelijk met dezelfde natuurgetrouwe details en levendige kleuren weergegeven als hoogwaardige afdrucken.

### ImagEn-technologie

ImageEn is een exclusieve fotoverbeteringstechnologie van Philips die automatisch uw foto's analyseert om kleuren te verbeteren en aan te passen voor een optimaal contrast: ImageEn scheidt kleuren om "crosstalk" te voorkomen, past de helderheidsverdeling aan voor een geweldig visueel contrast en verbetert Gamma voor een betere kleurnauwkeurigheid.

### Perfekte beeldverhouding, 4:3

Het digitale Philips PhotoFrame zorgt ervoor dat uw foto wordt weergegeven in de verhouding 4:3 voor de beste kijkervaring.

### RadiantColor

RadiantColor is een exclusieve technologie van Philips voor het weergeven van kleinere foto's in de optimale beeldverhouding van 4:3 door de kleuren door te laten lopen van de randjes van een foto (die net geen volledig scherm vult) naar de zijden van het scherm, waardoor zwarte balken en vervorming van het beeldformaat worden voorkomen.

### Collage-effect met meerdere foto's

Het lijkt op een diaprojectie om foto's in collagevorm weer te geven waarbij verschillende foto's automatisch en willekeurig worden samengevoegd om onaantrekkelijke randen van foto's die kleiner zijn dan de schermgrootte te voorkomen.

### Foto's bekijken die op een USB Flash Drive staan

Er is een USB-connector voor het eenvoudig bekijken en delen van foto's op de USB Flash Drive.

### Automatische in-/uitschakeling van het scherm

De timer schakelt PhotoFrame in en uit op ingestelde tijden. Dit zorgt voor energiebesparing en dat is goed voor het milieu en voor uw portemonnee, want hierdoor bespaart u tot een derde van de energiekosten van het PhotoFrame.

### Automatische oriëntatie

Automatische herkenning van staande/liggende foto's heeft een sensor die de oriëntatie van PhotoFrame herkent en elke foto op de juiste wijze weergeeft.



# Specificaties

## Beeld/scherm

- Kijkhoek: bij C/R > 10, 130° (H)/110° (V)
- Tot 50% helderheid tijdens levensduur: 20.000 u
- Beeldformaat: 4:3
- Helderheid: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Schermresolutie: 800 x 600
- Contrastverhouding (normaal): 300:1

## Connectiviteit

- USB: USB 2.0-host, USB 2.0-slave

## Opslagmedia

- USB: USB Flash Drive
- Geheugenkaarttypen: Compact Flash type I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimediakaart, xD-kaart, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo

## Gemak

- Kaartlezer: Ingebouwd (2x)
- Ondersteuning fotoformaat: JPEG-foto, Maximaal 10 MB JPEG-bestanden, Maximaal 20 megapixels
- Plaatsing: Automatische oriëntatie bij foto's, Horizontaal, Verticaal
- Knoppen en bedieningselementen: 3 knoppen, Vierrichtingsnavigatietoets en Enter-toets
- Afspeelmodus: Bladeren in volledige weergave, Diapresentatie, Bladeren met (touchscreen-)icoontjes
- Foto bewerken: Kopiëren, Verwijderen, Roteren, Zoomen en bijsnijden
- Foto-effecten: Zwart-wit, Frames, Sepia, Schitterende kleuren
- Instelling voor diapresentatie: Willekeurig, Opeenvolgend, Overgangseffect
- Schermachtergrond: Zwart, Wit, Grijs, Automatisch instelbaar
- Installatiefunctie: Helderheidsaanpassing, Taal, Status, Automatisch aan/uit, Geluid aan/uit, Tijd en datum instellen, Weergave van klok inschakelen/uitschakelen, Alarm
- Status van systeem: Firmwareversie, Resterend geheugen

- Status van aangesloten media: Aangesloten media, Resterend geheugen
- Plug & Play-compatibiliteit: Windows Vista, Windows 2000/XP of hoger, Mac OS X
- Officiële goedkeuringen: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, Zwitserland, UL/cUL
- Taalversies in beeldschermmenu: Engels, Spaans, Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Deens, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Japans

## Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC/DC-adapter, USB-kabel, Standaard, Snelstartgids, Gebruiksaanwijzing

## Afmetingen

- Afmetingen apparaat (met standaard) (B x H x D): 244,6 x 167,4 x 121,1 mm
- Gewicht: 0,494 kg
- Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 °C tot 40 °C
- Temperatuurbereik (opslag): -20 °C tot 70 °C

## Vermogen

- Energieverbruik: 6,3 W
- Ondersteuning voor energiemodus: Werkt op AC-stroom

## Afmetingen van de verpakking

- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 29,3 x 27,9 x 8,5 cm
- Nettogewicht: 0,878 kg
- Brutowicht: 1,137 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,259 kg
- EAN: 87 12581 41225 8
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton

## Omdoos

- Omdoos (L x B x H): 31,2 x 29,6 x 20,2 cm
- Nettogewicht: 1,756 kg
- Brutowicht: 2,813 kg
- Gewicht van de verpakking: 1,057 kg
- GTIN: 1 87 12581 41225 5
- Aantal consumentenverpakkingen: 2



Publicatiedatum  
2011-07-15

Versie: 5.0.15

12 NC: 8670 000 39002  
EAN: 87 12581 41225 8

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)