

Philips  
โฮมเธียเตอร์ 5.1 แชนเนล

กำลังไฟ 1000W RMS

เล่น DVD

HTS3373



## เสียงเซอร์ราวด์ระดับสุดยอด พร้อมเสียงเบสเข้มทรงพลัง

ระบบดิจิตอลนี้มีเสียงเซอร์ราวด์ที่โดดเด่น  
ให้ประสบการณ์เหมือนรับชมในโรงภาพยนตร์ภายในบ้านของคุณ  
สามารถเล่นได้หลายรูปแบบจากแผ่นทุกชนิด รวมทั้งจากเครื่องเล่นไฟล์มีเดียแบบพกพาและ USB stick

### ผลิตฟิล์มทั้งภาพและเสียงไปกับคุณได้ในทุกที่

- HDMI 1080p ยกระดับเป็นแบบความละเอียดสูงเพื่อให้ภาพคมชัดขึ้น
- ระบบขยายเสียง Class D ชั้นสูงเพื่อเสียงที่ทรงพลัง

### เชื่อมต่อและผลิตฟิล์มได้จากหลายแหล่ง

- USB 2.0 Link ความเร็วสูงเล่นไฟล์เพลง/วิดีโอจากแฟลชไดรฟ์ USB

### ตั้งค่าและใช้งานง่าย

- EasyLink ที่ควบคุมผลิตภัณฑ์ EasyLink ทั้งหมดด้วยรีโมทคอนโทรล

### เล่นภาพยนตร์และเพลงทั้งหมดที่คุณมี

- รับรองด้วย DivX Ultra เพื่อการเล่นไฟล์วิดีโอ DivX ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
- เล่น WMV, DivX, WMA, MP3 และภาพ JPEG จากกล่องดิจิตอล
- เล่น CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL

**PHILIPS**

sense and simplicity

โฮมเธียเตอร์ 5.1 แชนเนล  
กำลังไฟ 1000W RMS เล่น DVD

ไฮไลต์

### HDMI 1080p

#### HDMI 1080p

ที่มีการลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอจะให้ภาพที่คมชัดไร้ที่ติ

สามารถแสดงภาพยนตร์ความละเอียดมาตรฐานให้เป็นความละเอียดสูงได้

ทำให้เห็นรายละเอียดได้มากขึ้นและทำให้ภาพสมจริงมากขึ้น Progressive Scan (แสดงเป็น "p" ใน "1080p")

จะลดเส้นที่มีกปรากบนหน้าจอโทรทัศน์

และให้ภาพที่คมชัดเหนือชั้น สรุปลคือ HDMI

มีการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิทัลโดยตรงที่สามารถนำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิดดิจิทัลพร้อมกับสัญญาณเสียงหลายของชนิดดิจิทัลได้โดยไม่ขึ้นขั้นตอนการแปลงสัญญาณเป็นอะนาล็อก

จึงให้ภาพและเสียงคุณภาพเยี่ยมปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ

### USB 2.0 Link ความเร็วสูง

#### Universal Serial Bus หรือ USB

คือโปรโตคอลมาตรฐานที่ใช้เชื่อมต่ออย่างง่ายเข้ากับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พวงอุปกรณ์ต่อพวงต่างๆ

และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน อุปกรณ์ Hi-Speed USB มีอัตราการถ่ายโอนข้อมูลถึง 480 Mbps ซึ่งมากกว่าอุปกรณ์ USB ดั้งเดิมซึ่งมีอัตรา 12 Mbps คุณเพียงแคเสียบอุปกรณ์ USB

แล้วเลือกภาพยนตร์ เพลงหรือภาพ

แล้วเล่นได้โดยของเชื่อมต่อ Hi-Speed USB 2.0

### EasyLink

#### EasyLink

ช่วยให้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์หลายชิ้นได้ด้วยรีโมทหนึ่งเดียว

โดยใช้โปรโตคอลมาตรฐานอุตสาหกรรม HDMI CEC เพื่อเชื่อมการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านสาย HDMI

คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อทั้งหมดที่มี HDMI CEC ได้พร้อมกันเพียงกดปุ่มครั้งเดียว

ใช้งานสแตนด์บายและเล่นได้สแกนฉาย

### สามารถเล่นได้หลากชนิด

เล่นสื่อใดทุกรูปแบบที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็น

WMV, DivX, MP3 หรือ JPEG

สัมผัสความสะดวกเหนือใครในการเล่นสื่อได้อย่างยอดเยี่ยม

และความหุหุราในการร่วมรับชมสื่อบนจอโทรทัศน์

HTS3373/98

ทัศน์หรือระบบโฮมเธียเตอร์ในบรรยากาศสบายๆ แบบห้องนั่งเล่น

### สามารถเล่นได้หลากชนิด

เล่นดิสก์ทุกประเภทที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็น CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW หรือ DVD+R DL สัมผัสความสะดวกลงตัวและสะดวกเหนือใครในการเล่นดิสก์ทุกประเภทได้ในเครื่องเล่นเดียว

### รับรองด้วย DivX Ultra

ด้วยการรองรับ DivX

คุณสามารถผลิตเพลลิ่งกับภาพวิดีโอที่เข้ารหัส DivX

อย่างสะดวกสบายภายในห้องนั่งเล่นของคุณเอง รูปแบบสื่อ DivX

คือเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4

ที่ใหญ่ฉบับที่ไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น ภาพยนตร์มิวสิควิดีโอ ในสื่อต่างๆ เช่น CD-R/RW และ DVD

แบบบันทึกได้ DivX Ultra

ผสมผสานการเล่นเพลงในรูปแบบ DivX

เข้ากับคุณสมบัติที่เยี่ยม เช่น บทบรรยายในตัว เสียงในหลายภาษา แทริคและเมนูที่หลากหลายไว้ในรูปแบบไฟล์หนึ่งเดียวที่ใช้ได้สะดวก



# รายละเอียดเฉพาะ

## ภาพ/แสดงภาพ

- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอนาล็อก: 12 บิต, 108 MHz
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: ความละเอียดสูง (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan

## เสียง

- กำลังขับทั้งหมด (RMS): 1000 วัตต์
- กำลังขับ (RMS): 6x167W
- ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิทัลเป็นอนาล็อก: 24 บิต, 192 kHz
- การตอบสนองต่อความถี่: 40-20000 เฮิร์ตซ์
- อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: >60 dB
- ระบบเสียง: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, สเตอริโอ
- การเพิ่มคุณภาพเสียง: เครื่องขยายเสียงระบบดิจิทัลใน Class "D", โหมดกลางคืน
- การตั้งค่าอัติโนมัติ: Rock, Action, Classic, Concert, Drama, Lounge, เล่นเกมส์, กีฬา

## การเล่นวิดีโอ

- รูปแบบการบีบอัด: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV
- สื่อที่เล่นได้: DVD-วิดีโอ, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, วิดีโอ CD/SVCD
- ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: NTSC, PAL

## การเล่นเสียง

- รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA
- สื่อที่เล่นได้: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- อัตราบิต MP3: 32-256 kbps และ VBR

## เล่นภาพนิ่ง

- รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
- สื่อที่เล่นได้: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-RW, แฟลชไดรฟ์ USB
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: หมุน, ซูม, ภาพสไลด์พร้อมเสียงเพลงประกอบ

## จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM

## การเชื่อมต่อ

- การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านหลัง: Hi-Speed USB, สัญญาณเข้า MP3
- การเชื่อมต่อด้านหลัง: เอาต์พุต HDMI,

เอาต์พุตสัญญาณภาพ Component, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), AUX in, เส้าอากาศ FM, ช่องต่อลำโพง Easy-Fit, Digital coaxial in, Digital optical in

## กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟ: 120/230VAC, 50/60Hz
- กินไฟขณะสแตนด์บาย: < 1 W
- การใช้พลังงาน: 180 วัตต์

## ลำโพง

- ลำโพงแชนเทิลไลท์: 4 Floor standing pillars
- ตัวขับลำโพงแชนเทิลไลท์: วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียง 3"
- ความต้านทานของลำโพงแชนเทิลไลท์: 4 โอห์ม
- ช่วงความถี่ของลำโพงแชนเทิลไลท์: 150-20000 เฮิร์ตซ์
- ตัวขับลำโพงกลาง: วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียง 3"
- ช่วงความถี่ของตัวกลาง: 150-20000 เฮิร์ตซ์
- ความต้านทานของลำโพงกลาง: 4 โอห์ม
- ตัวขับของซับวูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์ประสิทธิภาพสูง 6.5"
- ช่วงความถี่ของซับวูฟเฟอร์: 40-150 เฮิร์ตซ์
- ความต้านทานของซับวูฟเฟอร์: 4 โอห์ม
- ประเภทซับวูฟเฟอร์: Passive

## อุปกรณ์เสริม

- อุปกรณ์เสริมที่มีให้: รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่ AAA x 2, สายวิดีโอ, CVBS, เส้าอากาศ FM, สายไฟ, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, คู่มือผู้ใช้, ใ้รับประกันทั่วโลก

## ขนาด

- ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 360 x 58 x 332 มม.
- น้ำหนักของเครื่อง: 2.8 กก.
- ขนาดลำโพงเซอร์ราวด์ (กว้าง x สูง x ลึก): 262 x 1199 x 264 มม.
- น้ำหนักของลำโพงรวมทิศทาง: 3.376 กก.
- ขนาดลำโพงกลาง (กว้าง x สูง x ลึก): 244 x 100 x 74 มม.
- น้ำหนักของลำโพงกลาง: 0.849 กก.
- ขนาดซับวูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 163 x 363 x 369 มม.
- น้ำหนักของซับวูฟเฟอร์: 4.703 กก.
- ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 1030 x 307 x 425 มม.
- น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 21 กก.



วันที่ออก 2011-06-06

เวอร์ชัน: 1.0.2

12 NC: 8670 000 57368  
EAN: 87 12581 51129 6

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลเฉพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips Electronics N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com