

PHILIPS

HomeDock HD

Für iPod

DLA99901



Erleben Sie die iPod-Wiedergabe auf dem Fernseher in HD-Qualität

Schließen Sie Ihren HD-Fernseher an, und genießen Sie die Wiedergabe von Ihrem iPod wie nie zuvor! Die zum Lieferumfang gehörende Fernbedienung ermöglicht die einfache Navigation durch Ihre iPod-Musiktitel und -Videos. Die über HDMI auf bis zu 1080i verbesserte Bildqualität bietet das ultimative iPod-Erlebnis auf Ihrem HD-Fernseher.

Vollständige Stromversorgung

- Internationale Stecker im Lieferumfang enthalten
- Sichere und praktische Ladestation für Ihren iPod

Genießen Sie Ihre iPod-Medien auf dem Fernseher

- iPod-Basisstation mit HD-Wiedergabe
- Verbesserte Bildqualität digitaler Videos über HDMI bis zu 1080i
- Intuitive Benutzeroberfläche zur einfachen iPod-Navigation
- Mehrere Anschlussoptionen

Fernbedienung im Lieferumfang enthalten

- Funktechnologie zur Steuerung der Musikwiedergabe aus der Ferne

Besonderheiten

Praktische iPod-Ladestation

Laden Sie Ihren iPod in der sicheren und unauffälligen Ladestation auf. Solange sich der iPod in der Station befindet, wird er aufgeladen, unabhängig davon, ob er Musik abspielt oder nicht.

iPod-HD-Basisstation

Die iPod-Basisstation verfügt über HD-Menüs und HDMI-Anschluss, sodass Sie Ihren iPod ganz einfach mit Ihrem HDTV verbinden können. Und schon können Sie durch Ihre iPod-Musiktitel und -Videos bei unglaublicher Wiedergabequalität navigieren.

Intuitive Benutzeroberfläche

Die Benutzeroberfläche stellt die Inhalte des angeschlossenen iPods grafisch in Kategorien dar, sodass Sie auf dem Fernsehbildschirm durch Ihre iPod-Musiktitel, -Videos und Medien navigieren können. Vorhandene iPod-Albumgrafiken werden auf dem Fernseher angezeigt, sodass die gewohnte iPod-Funktionalität gegeben ist.

Internationale Stecker

Das Set internationaler Stecker ermöglicht auf Reisen den einfachen Anschluss an die diversen Steckdosentypen.



Mehrere Anschlussoptionen

Ob Sie einen HD-Fernseher und eine Heimstereoanlage oder einen herkömmlichen Fernseher besitzen: Für Ihren iPod sind viele Anschlussoptionen verfügbar. HDMI, S-Video, Composite-Video, Digital Audio und Analog Audio (Cinch) ermöglichen mehrere Anschlusskonfigurationen.

Fernbedienung mit Funktechnologie

Die Fernbedienung verwendet hohe Funkfrequenzen, um Signale an das Stereo-System zu übermitteln. Auf diese Weise können Sie die Wiedergabe bequem von der Couch und selbst von einem anderen Raum aus steuern.

Verbesserte Bildqualität über HDMI

Über HDMI werden digitale HD-Video- und digitale Audio-Signale direkt und digital übertragen. Die Verbindung ermöglicht die Übertragung von einem Quellgerät zu einem Fernseher ohne Bildqualitätsverluste. Durch Video Upscaling kann die Auflösung von Standard-Definition-Videosignalen auf Auflösungen bis zu 1080i erhöht werden, wodurch schärfere und lebensechtere Bilder entstehen.

Daten

Anschlüsse

Analoger Audio-Ausgang: 2x Audio L/R (Cinch, rot/weiß)

USB

Digitaler Audio-Ausgang: HDMI, Optischer Ausgang (TOSLINK)

Aux-Eingang: Audio (3,5-mm-Mini-Stereobuchse)

Ladestecker: iPod mit 30-Pins

Analoger Videoausgang: Composite-Video-Ausgang, S-Video

Videoausgang – Digital: HDMI

Außenkarton

Länge: 26.5 cm

Anzahl der Verbraucherverpackungen: 2

Breite: 25.5 cm

Bruttogewicht: 3.2 kg

Höhe: 19.5 cm

GTIN: 2 87 12581 43226 7

Nettogewicht: 0.08 kg

Eigengewicht: 3.12 kg

Verpackungsmaße

Höhe: 15.5 cm

Verpackungsart: Blister

Breite: 24 cm

Tiefe: 12 cm

Anzahl der enthaltenen Produkte: 1

EAN: 87 12581 43226 3

Bruttogewicht: 0.34 kg

Nettogewicht: 0.04 kg

Eigengewicht: 0.3 kg

Zubehör

Kurzanleitung

Fernbedienung: Funkfernbedienung für alle Funktionen

Benutzerhandbuch: CD-ROM

Audio-/Videokabel: Cinch-Kabel im Lieferumfang enthalten

iPod-kompatibel

Kompatibel mit: iPod mit Basisstation-Anschluss

