



Philips
Ramă digitală PhotoFrame

7"

Multimedia Raport de afișare 4:3

SPF2007



"...nu trebuia să te deranjezi!"

Retrăiți toate momentele și experiențele de neuitat cu această PhotoFrame. Această ramă este concepută astfel încât să fie ușor de utilizat și ecologică. Puteți fi sigur că în timp ce vă bucurați de fotografii, ați făcut o alegere bună pentru mediul înconjurător.

Afișaj de calitate pentru experiență uimitoare

- imagen Pro pentru culori clare și vibrante
- Raport de afișare 4:3 pentru o afișare optimă, fără distorsiuni
- Redați strălucirea amintirilor vechi cu RadiantColor

Operare simplă și intuitivă

- Prezentare automată de diapositive din memoria USB sau de pe cardul de memorie
- Orientare automată a fotografiilor pentru adaptarea modurilor portret și peisaj
- Distrăți-vă cu colegii: afișați mai multe fotografii într-o vizualizare

Design ecologic

- Ramă digitală PhotoFrame ecologică
- Ecranul poate porni și se poate opri la ore prestabilite pentru a economisi energie

PHILIPS
sense and simplicity

Specificații

Imaginel/Ecran

- Unghi de vizionare: la C/R > 10, 120° (H) / 100° (V)
- Luminozitate cu 50% mai mare: 20000 oră
- Raport lungime/lățime: 4:3
- Rezoluție panou: 800 x 600
- Luminozitate: 250 cd/m²
- Raport contrast (uzual): 300:1

Conectivitate

- USB: USB 2.0 emițător, USB 2.0 receptor

Suport de stocare

- USB: Unitate flash USB
- Tipuri de carduri de memorie: Compact Flash I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Card multimedia, Card xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo (prin adaptor), MS Pro Duo (prin adaptor)
- Capacitate memorie încorporată: 512 MB (pentru 500 de fotografii de înaltă definiție)

Confort

- Cititor de carduri: Încorporat (2x)
- Format foto acceptat: Fișiere JPEG de până la 10 MB, Până la 20 megapixeli, Fotografie JPEG
- Format video acceptat: MotionJPEG, .AVI
- Acceptă muzică de fond: MP3
- Butoane și controale: 3 butoane, Buton de navigare cu 4 direcții
- Mod Redare: Parcurgere pe tot ecranul, Prezentare, Parcurgere pictograme
- Administrare album: Creare, Ștergere, Editare, Redenumire
- Editare foto: Copiere, Ștergere, Rotire, Zoom și decupare
- Setare diapozitive: Aleator, Secvențial, Efect de tranziție, Colaj (mai multe imagini)
- Setare funcție: Reglare luminozitate, Limbă, Prezentare, Stare, Pornire/Oprire automată, Activare/Dezactivare sonerie, Setare a orei și a datei, Sursă foto, Activare/Dezactivare afișare ceas, Memento evenimente cu alarmă
- Stare sistem: Versiune firmware, Memorie rămasă
- Stare mediu de stocare conectat: Suport media conectat, Memorie rămasă
- Reglementări și standarde: CE, GOST, Elveția, C-Tick
- Plasare acceptată: Orientare automată a fotografiei, Peisaj, Portret
- Limbi OSD: Engleză, Spaniolă, Germană, Franceză,

- Italiană, Olandeză, Daneză, Portugheză, Rusă, Chineză simplificată
- Efecte fotografii: Alb-negru, Sepia
- Compatibilitate Plug & Play: Windows Vista, Windows 2000/XP sau versiuni ulterioare, Mac OS X
- Fundal ecran: Negru, Alb, Gri, Reglare automată
- Alte avantaje: Blocare Kensington compatibilă

Accesorii

- Accesorii incluse: Adaptor CA/CC, Ghid de inițiere rapidă, Cablu USB, Manualul de utilizare pe CD-ROM
- Manual de utilizare: Arabă, Cehă, Daneză/Norvegiană, Olandeză, Engleză, Finlandeză, Franceză, Germană, Greacă, Italiană, Malaieză, Poloneză, Portugheză, Rusă, Chineză simplificată, Spaniolă, Suedeză, Chineză tradițională, Turcă

Dimensiuni

- Dimensiuni set cu stativ (L x Î x A): 206,4 x 139,3 x 103 mm
- Greutate: 0,345 kg
- Interval temperatură (operare): între 0°C și 40°C
- Interval temperatură (stocare): De la -20°C la 70°C

Alimentare

- Sursă de alimentare: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Tensiune de ieșire c.c.: 9 V
- Mod Alimentare acceptat: Alimentare CA
- Curent de ieșire c.c.: 1 A
- Consum de energie: (Sistem pornit) 5,6 W

Dimensiunile ambalajului

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 22,5 x 19 x 9 cm
- Greutate netă: 0,6 kg
- Greutate brută: 0,95 kg
- Greutate proprie: 0,35 kg
- EAN: 87 12581 47469 0
- Număr de produse incluse: 1
- Tip ambalaj: Cutie

Cutie exterioară

- Cutie exterioară (L x L x Î): 23,4 x 19 x 19,8 cm
- Greutate netă: 1,2 kg
- Greutate brută: 2,1 kg
- Greutate proprie: 0,9 kg
- GTIN: 1 87 12581 47469 7
- Număr de ambalaje: 2

Repere

imagen Pro

Tehnologia unică de optimizare a imaginilor Philips imagen vă analizează fotografiile automat pentru a corecta culoarea și a regla setările pentru un contrast optim. imagen Pro este o tehnologie mai performantă de optimizare a imaginilor care conține cele 3 elemente esențiale de la imagen pentru obținerea unui nivel sporit de acuratețe și profunzime a culorii și un contrast elegant. În plus, imagen Pro oferă o culoare a pielii îmbunătățită, imagini mai clare și vizualizarea fotografiilor fără pălpâiri, un aspect foarte important în cazul imaginilor statice.

Raport de afișare 4:3 perfect

Rama digitală PhotoFrame de la Philips asigură afișarea fotografiilor dumneavoastră la raportul de 4:3, pentru vizionarea optimă a acestora.

RadiantColor

RadiantColor este o tehnologie Philips exclusivă pentru afișarea fotografiilor mai mici în raportul de afișare 4:3 prin extinderea culorii pe marginile unei fotografii afișate într-un ecran incomplet pe laturile întregului ecran, eliminând dungile negre și distorsiunile raportului de afișare.

Prezentare automată de diapozitive

Prezentările automate de diapozitive pornesc de pe orice unitate de memorie USB sau card de memorie, fiind utile în toate situațiile în care nu doriți să pierdeți timpul copiind fotografiile pe PhotoFrame.

Orientare automată

Recunoașterea automată a modului peisaj sau portret implică existența unui senzor care recunoaște orientarea PhotoFrame și afișează fiecare fotografie în poziția corectă.

Efect de colaj din mai multe fotografii

Este un efect de diaporamă pentru afișarea fotografiilor sub forma unui colaj format automat și aleatoriu din fotografii diferite pentru a evita marginile neatractive produse de fotografiile mai mici decât ecranul.

Ramă digitală PhotoFrame ecologică

Ramele digitale Philips PhotoFrame sunt concepute și produse conform principiilor noastre de design ecologic, ce au ca scop minimizarea impactului general asupra mediului prin consumul mai redus de energie, eliminarea substanțelor periculoase, greutatea redusă, ambalarea mai eficientă și optimizarea reciclabilității.

SmartPower

Un cronometru pornește și oprește PhotoFrame la orele selectate de dumneavoastră, reducând consumul de energie în favoarea mediului și economisind până la o treime din costurile PhotoFrame pentru energie.



Data apariției 2009-11-09

Versiune: 3.3.7

12 NC: 8670 000 51189
EAN: 87 12581 47469 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com