



Philips
CD Soundmachine

Bluetooth
50 W
Dynamické svetlo



PX840T

Vychutnajte si výkonnú hudbu bezdrôtovo, nech idete kamkoľvek s funkciou Bluetooth

Prenosný zvukový systém Philips PX840T bez námahy prehráva hudbu z vašich obľúbených zdrojov – zo zariadenia s rozhraním Bluetooth, USB, z CD či rádia FM/MW. Vďaka vstavanému dynamickému systému osvetlenia a výstupnému výkonu 50 W môžete zažívať dokonalé poslucháčske zážitky.

Užite si hudbu z iného zdroja

- Prehrávajte hudbu bezdrôtovo cez Bluetooth™ z vášho smartfónu
- USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3
- Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW
- FM/MW (AM) stereofónny tuner
- Zvukový vstup pre jednoduché prehrávanie hudby z prenosných zariadení

Jednoduché používanie

- Rozpumpujte večierok vďaka dynamickému osvetleniu
- CD náhodne/opakovať pre osobné potešenie z hudby
- 20 naprogramovaných skladieb z disku CD
- 20 predvolených rozhlasových staníc

Výkonný zvuk, ktorý možno počuť i cítiť

- Maximálny výstupný výkon 50 W RMS
- Pasívny žiarič pre lepší výkon pri nízkych frekvenciách
- Dynamické zvýraznenie basov pre hlboký a vzrušujúci zvuk

PHILIPS

Hlavné prvky

Prehrávajte hudbu cez Bluetooth™



Bluetooth je technológia bezdrôtovej komunikácie na krátke vzdialenosti, ktorá je spoľahlivá aj energeticky úsporná. Táto technológia umožňuje jednoduché bezdrôtové pripojenie k zariadeniam iPod/iPhone/iPad alebo iným zariadeniam s technológiou Bluetooth, ako sú smartfóny, tablety či dokonca laptopy. Vďaka tomu si cez tento reproduktor môžete bezdrôtovo vypočuť svoju obľúbenú hudbu, zvuk filmov alebo hier.

USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3

USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3

Prehrajte MP3-CD, CD a CD-R/RW



MP3 označuje „MPEG 1 Audio layer-3“. Formát MP3 je revolučná technológia kompresie, pri ktorej sa môžu veľké súbory s digitálnou hudbou až 10-násobne zmenšiť bez radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 sa stal

bežným formátom kompresie zvuku používaným na webe, ktorý umožňuje rýchly a jednoduchý prenos zvukových súborov.

FM/MW (AM) stereofónny tuner

FM/MW (AM) stereofónny tuner

Rozžiarte atmosféru večierka



Rozvírte zábavu na večierku vďaka dynamickému osvetleniu, ktoré rozžiari vašu hudbu. Osvetlite noc vďaka dvom úžasným efektom osvetlenia, ktoré vyžarujú priamo z reproduktorov. Svetlá môžete zapínať a vypínať v rytme jednoduchým otočením spínača. Vytvorte na večierku atmosféru podľa svojich predstáv, od relaxačného okolitého osvetlenia až po strhujúce efekty tanečného klubu, pričom môžete súčasne nastaviť tón aj atmosféru osvetlenia!

Dynamické zvýraznenie basov



Dynamické zvýraznenie basov maximalizuje hudobný zážitok zdôraznením basového

obsahu na všetkých nastaveniach hlasitosti - od nízkej po vysokú. Stačí jeden dotyk tlačidla! Spodné basové frekvencie sa bežne stratia, keď sa hlasitosť nastaví na nízku úroveň. Aby sa tomuto zabránilo, dynamické zvýraznenie basov možno prepnúť na podporné basové úrovne, takže si budete môcť užívať konzistentný zvuk aj v prípade, že znížite hlasitosť.

Digitálne ovládanie zvuku



Funkcia Digitálneho ovládania zvuku Vám ponúka výber prednastavených ovládacích prvkov Jazz, Rock, Pop a Classic, pomocou ktorých môžete ovládať frekvenčné rozsahy pre rôzne hudobné štýly. Každý režim používa technológiu grafického vyrovnania, aby automaticky prispôbil zvukovú rovnováhu a zlepšil najdôležitejšie zvukové frekvencie vo zvolenom zvukovom štýle. Digitálne ovládanie zvuku umožňuje vyťažiť z hudby maximum presným prispôbením zvukovej rovnováhy tak, aby zodpovedala typu hudby, ktorý práve prehrávate.



Technické údaje

Prehrávanie zvuku

- Bluetooth: áno
- Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Režimy prehrávania disku: rýchlo dopredu/dozadu, vyhľadávanie ďalší/predchádz. album, vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, opakovať/náhodne/program
- Režim prehrávania z USB: rýchlo dopredu/dozadu, vyhľadávanie ďalší/predchádz. album, vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, opakovať/náhodne/program

Tuner/Príjem/Vysielanie

- Pásmo tunera: FM, MW (AM)
- Anténa: FM anténa

Zvuk

- Zvukový systém: stereofónny
- Ovlád. hlasitosti: otočné (digitálne)
- Výstupný výkon: Celkovo max. 50 W

Reproduktory

- Počet vstavaných reproduktorov: 2 s plným rozsahom + 2 pasívne radiče

Pripojiteľnosť

- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP

- USB: USB hositeľ
- Zvukový vstup (3,5 mm)

Vybavenie a vlastnosti

- Typ displeja: LCD displej
- Typ vkladania: zvrchu
- Podsvietenie
- Farba podsvietenia: Jantárová

Výkon

- Zdroj napájania: Zo siete alebo batérie
- Napájanie zo siete: AC 100 V – 240 V
- Typ batérie: Veľkosť D (LR20)
- Napätie batérie: 1,5 V
- Počet batérií: 8

Príslušenstvo

- Káble/pripojenie: Adaptér AC/DC
- Záruka: Záručný list
- Iné: Manuál používateľa

Rozmery

- Rozmery produktu (ŠxHxV): 523 x 223 x 210 mm
- Rozmery balenia (Š x H x V): 560 x 265 x 265 mm
- Hmotnosť výrobku: 3,8 kg
- Hmotnosť vrátane balenia: 4,8 kg



Dátum vydania
2022-04-29

Verzia: 3.0.6

12 NC: 8670 001 31137
EAN: 48 95185 61790 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com