

Philips
Casque sans fil
Home Cinéma



SHC8595

Un son exceptionnel, sans fil

Casque stéréo

Écoutez de la musique partout chez vous. Avec sa reproduction du son hi-fi et ses fonctionnalités de réglage automatique et d'accentuation des basses, ce casque stéréo SHC8575/10 est le nec plus ultra du confort personnel.

Toujours prêt à l'emploi

- Réglez la fréquence de réception en un tour de main
- Permet de ranger et de recharger le récepteur
- La transmission FM sans fil pour une liberté de mouvement
- Charge simple et pratique via une station d'accueil sans fil

Vous oublierez que vous les portez !

- Ajustable sur 3 axes pour un port confortable et des basses de qualité
- Coussinets préformés pour un confort assuré
- La garantie d'un plus grand confort d'utilisation
- Coussinets doux et préformés pour un confort assuré

Le son sans fil poussé à la perfection

- Le haut-parleur de 40 mm diffuse un son sans distorsion
- Réglez le niveau de basses en fonction de vos préférences
- Le son Surround optimisé pour une écoute sur casque
- Réglage automatique pratique pour une réception optimale

PHILIPS

Points forts

Coussinets (écouteurs/arceau) doux



Les coussinets des coques et de l'arceau de ce casque Philips sont fabriqués à partir de matériaux souples et résistants qui garantissent un confort d'utilisation prolongé.

Ajustable sur 3 axes

Ces coques réglables épousent naturellement la forme de vos oreilles pour vous offrir un confort d'utilisation exceptionnel et des basses d'une plus grande qualité.

Coussinets ergonomiques

La forme de ces coussinets ergonomiques à trois dimensions permet de répartir la charge de façon uniforme et offre un meilleur confort d'écoute.

son Surround SRS WOW

« WOW » combine des technologies audio SRS pour offrir un son Surround exaltant, caractérisé par des basses d'une grande

richesse, à partir de sources sonores mono ou stéréo. Le son obtenu est un ainsi plus étoffé, plus précis et plus profond. La technologie WOW permet de restaurer les repères spatiaux que la compression audio ou l'utilisation de petites enceintes peut contribuer à atténuer.

Amplification des basses

Les commandes situées sur le casque sont faciles d'accès et vous permettent d'optimiser les basses en un tour de main.

Haut-parleur 40 mm



Le haut-parleur de 40 mm est fabriqué en mylar composite. À la fois puissant et très sensible, il diffuse un son entièrement dépourvu de distorsion.

Transmission FM sans fil

Grâce à la transmission FM sans fil (haute fréquence), qui passe même à travers les murs, vous pouvez écouter de la musique lorsque vous vous trouvez dans une autre pièce.

Réglage automatique

Une simple pression sur ce bouton ultrapratic placé sur le casque permet, via un circuit commandé par microprocesseur, de régler la fréquence de transmission de façon optimale en vue d'obtenir la meilleure réception possible et une qualité sonore exceptionnelle.

Base de recharge

La base de recharge permet de poser le récepteur lorsque vous ne l'utilisez pas, mais également de le recharger pour qu'il soit toujours prêt à l'emploi.

Fonction d'amplification des basses

La fonction d'amplification des basses améliore la restitution des basses

Réglage automatique pratique

Réglage automatique pratique pour une réception optimale

Coussinets doux préformés

Coussinets doux et préformés pour un confort assuré

Recharge simple et pratique

Charge simple et pratique via une station d'accueil sans fil



Caractéristiques

Niveau sonore

- Système acoustique: fermé
- Type d'aimant: Néodyme
- Réponse en fréquences: 9 - 21 000 Hz
- Diamètre du haut-parleur: 40 millimètre
- Sensibilité: 100 dB
- Rapport signal sur bruit: 70 dB

Tuner/réception/transmission

- Réponse en fréquences porteuses: 863 - 865 MHz
- Modulation: FM
- Fréquence Pilot Tone: 19 kHz
- Sélection du canal: automatique
- Portée utile: 100 m
- Nombre de canaux: 3
- Séparation des canaux: > 30 dB

Carton externe

- Longueur: 39 cm
- Nombre de produits emballés: 3
- Largeur: 26 cm
- Poids brut: 3.75 kg
- Hauteur: 32.5 cm
- GTIN: 1 69 23410 73092 7
- Poids net: 1.992 kg
- Poids à vide: 1.758 kg

Pratique

- Coupure auto. de l'alimentation

- Durée de fonctionnement: +/- 15 h
- Double PLL
- Témoin de niveau de piles faible
- Indicateur de charge de la batterie

Alimentation

- Alimentation des écouteurs: 2 x 1,5 V Ni-MH R03/AAA
- Alimentation du transmetteur: Adaptateur CA/CC 12 V/200 mA

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 32 cm
- Type d'emballage: Afficheur
- Type d'installation en rayon: Les deux
- Largeur: 24 cm
- Profondeur: 12.2 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 69 23410 73092 0
- Poids brut: 1.04 kg
- Poids net: 0.664 kg
- Poids à vide: 0.376 kg

Dimensions du produit

- Hauteur: 20 cm
- Largeur: 19.5 cm
- Profondeur: 10 cm
- Poids: 0.316 kg



Date de publication
2024-05-06

Version: 1.0.3

EAN: 69 23410 73092 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com