

飛利浦
DVD 家庭劇院系統



HTS6600



高效能環繞音效

備有 Ambisound 功能

擁有 Ambisound 功能的 HTS6600 僅透過兩個喇叭，即可為各種房間帶來無所不在的多聲道環繞體驗。這套裝配簡易的壁掛式系統不但可呈現出色的音質與畫質，還可與各種家居環境完美配合。

帶來栩栩如生的影音效果

- Ambisound 帶來完整、便利的多聲道環繞音效
- Smart Surround 能自動將環繞音效設定最佳化
- DoubleBASS 能帶來持久、深沈的低音體驗
- HDMI 1080i 具備高清晰度的影像放大功能

適合任何空間、任何風格

- 可與平面電視一起掛於牆上的直立式喇叭
- 能與任何平面電視搭配的洗練設計
- 快速輕鬆設置，安裝簡單便利

連線即可使用多訊源帶來的樂趣

- 連接 iPod 後即可進行影音播放
- USB Direct 功能可直接從 USB Flash Drive 隨身碟播放相片與音樂
- MP3 輸入功能可播放媒體隨身機中的音樂



PHILIPS
sense and simplicity

焦點

Ambisound

Ambisound 技術可透過更少的喇叭呈現真實環繞多聲道音效。此技術提供令人陶醉的 5.1 音效體驗，沒有座位安排、房間大小與形狀的限制，更沒有惱人的多重喇叭與佈線問題。透過心理聲學現象共同運作的效果，陣列處理與精確的角度計算提供聲音定位，Ambisound 能透過更少的喇叭呈現更多的音效。

Smart Surround

每次更換光碟或在電影與音樂間切換後，不必調整環繞設定即可享受最佳音效。不像一般具備多聲道環繞音效設定的 5.1 系統，Smart Surround 能自動將環繞音效設定

調整至適合立體聲中編碼的音樂，或是擁有多聲道內容的電影。

DoubleBASS

DoubleBASS 能保證您即使使用體積輕巧的重低音喇叭也能享受最深沈的低音。可捕捉低音頻，並將之重現於重低音喇叭的頻率範圍中 - 可傳遞更低沈更細緻的音效，保證能給您完整、不打折扣的聆聽經驗。

HDMI 1080i

HDMI (High Definition Multimedia Interface) 代表高解析度多媒體介面，為直接的數位連接介面，可以傳送數位 HD 視訊和數位

多聲道音訊。由於不必轉換至類比訊號，因此可以產生完美的畫質與音質，完全沒有雜訊。HDMI 與 DVI (Digital Video Interface, 數位視訊介面) 完全向下相容。

連接 iPod

這個獨特的連接設計可將飛利浦擴充底座連接至家庭劇院系統，以便播放來自 iPod 的媒體。透過完整的使用者介面，您可以在電視螢幕上直接存取和檢視 iPod 內容，充分享受便利快感。



規格

畫面 / 顯示

- 畫面增強：高解析度 (720p、1080i)，影像放大，循序掃描

音效

- 音效系統：Ambisound, Dolby 數位, DTS, 杜比 Prologic II, 立體聲
- 加強音效：Smart Surround, DoubleBass, 高音及低音控制
- 等化器設定：動作, 搖滾, 演唱會, 古典, 劇情, 爵士, MTV, 節奏藍調, 遊戲, 派對, 卡通, Lounge, 運動, 新聞

喇叭

- 喇叭類型：2 個直立式喇叭
- 喇叭驅動器：8 座 2 吋全音域低音喇叭
- 喇叭阻抗：6 歐姆
- 重低音喇叭類型：主動式
- 重低音喇叭驅動器：1 x 6.5 吋長衝程低音喇叭
- 重低音喇叭阻抗：4 歐姆
- 重低音喇叭頻率範圍：30-120 Hz

影片播放

- 壓縮格式：DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- 播放媒體：DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, VCD/SVCD, CD-R/CD-RW
- 視訊光碟播放系統：PAL, NTSC

播放音效

- 壓縮格式：MP3, WMA
- 播放媒體：Audio CD, CD-R/RW, USB 隨身碟
- MP3 位元傳輸速率：32-256 kbps 與 VBR

靜態相片播放

- 相片壓縮格式：JPEG
- 播放媒體：CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB 隨身碟
- 畫面增強：播放音樂時進行幻燈片展示, 旋轉,

縮放

調諧器 / 接收 / 傳送

- 調諧器波段：AM, FM

連線

- 前方 / 側邊接頭：擴充接頭, MP3 輸入, USB
- 後方連接：HDMI 輸出, 色差視訊輸出, 複合影像 (CVBS) 輸出, TV (音訊、cinch), 連接 (至 Power Box)
- 重低音喇叭 (Power Box): 同軸數位輸入, AUX 輸入 (cinch、兩對), FM 天線, AM/MW 天線, 容易安裝的喇叭接頭, 連接 (至主機)

尺寸

- 機器規格含機座 (寬 x 高 x 深): 370 x 76 x 242 mm
- 全套重量 (連支架): 3.5 kg
- 喇叭寬度 (連支架): 180 mm
- 喇叭高度 (連支架): 420.5 mm
- 喇叭深度 (連支架): 180 mm
- 喇叭重量 (連支架): 2.32 kg
- 超重低音喇叭尺寸 (寬 x 高 x 深): 295 x 443 x 295 mm
- 重低音喇叭重量: 9.1 kg
- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深): 841 x 359 x 527 mm
- 產品含包裝重量: 22.5 kg

週邊配件

- 附配件：快速入門指南, 使用者手冊, 遙控器, 遙控器電池, HDMI 纜線, CVBS 視訊線, MP3 輸入纜線, AM 天線, FM 天線, 連接纜線, 喇叭纜線, 電源線, 壁掛架, 全球保證手冊, iPod 擴充底座

電源

- 電源供應器：100-240 伏特, AC 50/60 Hz
- 待機消耗功率：<1 瓦



發行日期 2011-04-28

版本：2.0.9

12 NC: 8670 000 26942
EAN: 87 12581 31559 7

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com