



Philips  
Polnilna postaja USB

**20.000 mAh**

3 vhodi USB za polnjenje  
QC 3.0 in PD 3.0  
PPS

**DLP7721C**



## Zmogljiva polnilna postaja

s prenosnim dodatnim paketom za napajanje

Velika zmogljivost 20.000 mAh z varno litij-polimerno baterijo. Nič več težav z izpraznjeno baterijo mobilnega telefona. Napravo lahko hitro polnite prek vhoda USB-C PD 3.0 z največjo izhodno močjo 20 W ali prek vhoda USB-A s QC 3.0 z največjo izhodno močjo 18 W.

### Vrhunska zasnova polnilnika

- 50 % napolnjenost v 30 minutah
- Polnjenje s tehnologijo USB-C PPS (Programmable Power Supply)
- Pametna zaščita pred pregrevanjem, previsoko napetostjo in previsokim tokom
- 3 vhodi USB omogočajo polnjenje treh naprav hkrati
- USB-A s hitrim polnjenjem QC
- 20 W vhod USB-C PD za polnjenje

### Prenosno napajanje

- Deluje kjerkoli – idealen za primere, ko v bližini ni vira napajanja

### Zanesljivo delovanje na prvi pogled

- LED-indikator napajanja

**PHILIPS**

# Specifikacije

## Združljivost

- Deluje z naslednjimi: Naprave za polnjenje prek USB-ja

## Napajanje

- Izhod: USB-C z največ 20 W, USB-A z največ 18 W
- Vhodna moč: Type-C 5 V/3 A, Micro USB 5 V/2 A
- Zmogljivost baterije: 20.000 mAh, 74 Wh

## Dimenzije embalaže

- Število priloženih izdelkov: 1
- Vrsta postavitve na polico: Oboje
- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 9,5 x 17 x 3,5 cm
- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 3,7 x 6,7 x 1,4 palec
- EAN: 48 95229 13553 6

## Zunanja škatla

- Število komercialnih pakiranj: 18
- Outer carton (L x Š x V): 34 x 24 x 22,5 cm
- Outer carton (L x Š x V): 13,4 x 9,4 x 8,9 palec
- Številka GTIN: 1 48 95229 13553 3

## Notranja škatla

- Število komercialnih pakiranj: 6
- Inner carton (L x Š x V): 22 x 10,7 x 20,5 cm
- Inner carton (L x Š x V): 8,7 x 4,2 x 8,1 palec
- Številka GTIN: 2 48 95229 13553 0

## Dodatna oprema

- Uporabniški priročnik: Uporabniški priročnik
- Kabli: Kabel USB-C za polnjenje

## Dimenzije izdelka

- Dimenzije izdelka (Š x V x G): 6,8 x 13,6 x 2,75 cm
- Dimenzije izdelka (Š x V x G): 2,7 x 5,4 x 1,1 palec
- Teža: 0,355 kg
- Teža: 0,783 lb

## Zasnova in izdelava

- Materiali: PC + ABS

# Značilnosti

## 20 W vhod USB-C PD za polnjenje.

Opremljen je z 20 W vhodom USB-C (Power Delivery) PD za hitro polnjenje.

## USB-A s hitrim polnjenjem QC

Tehnologija hitrega polnjenja Quick Charge (QC) omogoča hitrejše polnjenje s povečanjem napetosti in toka. Z uporabo protokola Quick Charge optimizira hitrosti polnjenja za združljive naprave in skrajša čas polnjenja.

## 50 % napolnjenost v 30 min

Hitro polnjenje – v 30 minutah napolnite baterijo mobilnega telefona do 50 %.

## PPS (Programmable Power Supply)

PPS (Programmable Power Supply) je standard za tehnologijo hitrega polnjenja naprav USB-C. Ta tehnologija prilagaja napetost in tok v realnem času glede na stanje napolnjenosti naprave in tej dovaja največjo možno moč. To je pameten način za varno krajše polnjenje.

## Pametna zaščita

Pametna zaščita pred pregrevanjem, prenapetostjo in premočnim tokom

## LED-indikator napajanja

Diskretni LED-indikator nežno sveti, zato takoj veste, da je enota pod napajanjem.



Datum izdaje 2023-10-04

Različica: 3.3.2

12 NC: 8670 001 89995  
EAN: 48 95229 13553 6

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)