

Philips
Microsistema HiFi



MCM158

Microsistema todo en uno

El compacto y moderno microsistema MCM148 te ofrece un sonido fantástico. Con el refuerzo dinámico de graves disfruta de tus canciones favoritas en MP3-CD con una potencia superior.

Enriquece tu experiencia acústica

- Reproduce CD de MP3/WMA, CD y CD-RW
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido más profundo y espectacular
- Potencia de salida total de RMS de 2x2W

Empieza el día a tu manera

- Sintonización digital con 20 emisoras preprogramadas para más comodidad
- Despertador y timer

Se ajusta a todo tipo de ambientes o estilos de vida

- Diseño compacto que se adapta a cualquier espacio
- Incluye un control remoto fácil de usar

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 2 X 2 W
- Potencia de salida: 200 W PMPO
- Optimización del sonido: Refuerzo dinámico de graves
- Control de volumen: Subir/bajar control de volumen

Bocinas

- Altavoz principal: Woofer de 3 pulg.

Reproducción de audio

- Soporte de reproducción: MP3-CD, WMA-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Modos de reproducción del disco: Programable de 20 pistas, Repetir una / todas / programa
- Tipo de bandeja de carga: Superior

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo, MW
- Sintonización automática digital
- Estaciones preseleccionadas: 20

Conectividad

- Audífonos: 3,5 mm
- Otras conexiones: Antena FM fija en forma de espiral, Antena MW
- Conexiones de audio: Entrada de línea de 3,5 mm

Comodidad

- Alarmas: Timer
- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: LCD
- Color de retroiluminación: Azul

Accesorios

- Accesorios incl.: Antena FM/MW, IFU / Manual del usuario, Folleto de garantía mundial, Cable de entrada estéreo de 3,5 mm, Adaptador de pin chato
- Control remoto: Control remoto de 36 teclas
- Guía de configuración rápida: Español, portugués (Brasil)
- manual de usuario: Español, portugués (Brasil)

Dimensiones

- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 148 x 233 x 216 mm
- Dimensiones del parlante principal (An x Al x Pr): 134 x 230 x 152 mm
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 370 x 326 x 270 mm
- Peso con empaque incluido: 4,5 kg

Potencia

- Alimentación de energía: 110-240 V, 50/60 Hz

Destacados

Refuerzo dinámico de graves



Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) puedes disfrutar al máximo de la música, porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo presionar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este problema se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves de modo que se pueda disfrutar de un sonido de gran consistencia aunque se baje el volumen.



Fecha de publicación
2009-08-14

Versión: 1.0.3

12 NC: 8670 000 41716
EAN: 87 12581 43810 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.