



Philips  
Multimedialuidsprekers 2.0

### Zijden dome-tweeter

Driver van 3 inch  
Hoofdtelefoonuitgang, audio-  
ingang  
110 W, basweergave



SPA8210



## PC-luidspreker met HiFi-geluid

Bezeten van muziek

Met een combinatie van krachtige wOOx-bas en een zijden High-Definition dome-tweeter in een stijlvolle behuizing met aluminium voorkant zien Philips SPA8210/12-luidsprekers er niet alleen schitterend uit, maar zorgen ze ook voor uitstekend geluid!

### Rijk, complex geluid

- Haltervormig ontwerp van de luidspreker voor natuurlijk gebalanceerd geluid
- Zijden dome-tweeter voor kristalhelder geluid
- wOOx-technologie voor volle en toch nauwkeurige bas, zonder vervorming
- PP-drivermateriaal
- Totaal uitgangsvermogen van 40 W RMS
- Geen vervorming bij maximale geluidswaergave
- De goed gedempte driver vermindert trillingen en vervorming van het geluid

### Prachtige vormgeving en afwerking

- Metalen voorzijde van aluminium

### Eenvoud

- Compatibel met alle media
- Handige AUX-ingang en hoofdtelefoonaansluiting op voorzijde van luidspreker

# PHILIPS

## Kenmerken

### Haltervormig ontwerp van de luidspreker



Met een haltervormig ontwerp van de luidspreker is de hoge frequentietweeter in het middelpunt geplaatst, tussen twee lagere frequentiewoofers. In dit product zit de woofedriver aan de bovenkant, met de tweeter in het midden en de door Philips gepatenteerde wOOx aan de onderkant. Deze configuratie genereert een gebalanceerder geluid om het totale audio-effect natuurlijker te maken. En de eerste klas afwerking van deze kwaliteitsluidspreker zal u en uw gekozen audioapparatuur aanvullen.

### Metalen voorzijde van aluminium

Eersteklas kwaliteitsontwerp. De luidsprekervoorzijde is van een enkel stuk geanodiseerd geborsteld aluminium gemaakt – hetzelfde materiaal dat wordt gebruikt om vliegtuigen te bouwen. Het aluminium, dat gebogen is om een ideale akoestische kamer te maken, optimaliseert audioprestaties voor geluid dat nauwkeurig, krachtig, natuurlijk en kristalhelder is.

### Zijden dome-tweeter

Een zijden dome-tweeter bevat een diafragma dat is gemaakt van zijde - een materiaal dat beter is dan het materiaal dat in gewone tweeters wordt gebruikt. De zijde die voor het diafragma wordt gebruikt dempt het geluid beter en de zachte textuur zorgt voor minimaal geluidsverlies. Daarom is het geluid dat een zijden dome-tweeter produceert aangenaam en warm en heeft het een groot bereik.



### wOOx-technologie



De wOOx-technologie is een revolutionair luidsprekerconcept waarmee u een zeer diepe bas kunt ervaren, die rijker is dan alle andere audiosystemen. De speciale luidsprekers zijn afgestemd op de wOOx-basweergave, en precieze afstemming tussen het hoofdstuurprogramma en de tweeter zorgt voor vloeiende overgangen van lage en gemiddelde tot hoge frequenties. Dubbele ophanging en een volledig symmetrische sandwich zorgen voor een lage en nauwkeurige basis zonder opmerkelijke vervorming. wOOx produceert een diepe, dynamische bas door de volledige inhoud van de luidsprekerkast te gebruiken om de impact te verhogen.

### PP-drivermateriaal

Het zachte polypropyleen (PP) in de driver zorgt voor betere hoge frequentiegeluiden. Het helpt bij de geluidsverdeling en geeft het geluid meer zuiverheid en balans. Dit lichte materiaal is eenvoudiger te integreren met de tweeter en geeft minder trilling.

### AUX-ingang en hoofdtelefoonaansluiting

U kunt nu nog gemakkelijker en handiger van uw favoriete muziek en entertainment genieten, via de AUX-ingang en hoofdtelefoonaansluiting op de voorzijde van deze luidsprekers. Gewoonlijk moet u de 3,5 mm-stekker uit de computer halen als u een ander apparaat dan uw PC wilt aansluiten en dat is niet altijd praktisch. Maar met de AUX-ingang en hoofdtelefoonaansluiting op de voorzijde kunt u snel en gemakkelijk rechtstreeks naar muziek van bijna alle apparaten luisteren.

## Specificaties

### Audiosystemen

- Totaal uitgangsvermogen: 40W
- Vermogen: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- Frequentiebereik: 20 Hz - 20 kHz
- Ingangsimpedantie: 47 kohm
- Signaal-ruisverhouding: > 75 dB
- THD: < 1%

### Audiosystemen L/R-kanalen

- Gemiddeld uitgangsvermogen: 20 W x2
- Audiovermogenversterker: Klasse AB-versterker
- Zenderscheiding: > 45 dB
- Ingangsgevoeligheid: 600 mV

### Luidsprekers links/rechts

- Luidsprekerdriver: 3 inch full-range, 20 mm zijden dome
- Driververmogenbereik: 1-20 W x2
- Frequentiebereik: 60 Hz-20 kHz
- Nominale impedantie: 8 ohm
- Gevoeligheid: 84 dB (2,83 V/1 m)

### Connectiviteit

- Kabellengte: 1,5 m
- Connector: 3,5 mm stereo

### Afmetingen van de verpakking

- Verpakkingstype: Karton
- Type schap: Leggen
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 31,8 x 23,4 x 15,2 cm
- EAN: 87 12581 63983 9
- Brutowicht: 2,279 kg
- Nettogewicht: 1,979 kg
- Aantal producten: 1
- Gewicht van de verpakking: 0,300 kg

### Inhoud van de verpakking

- Snelle installatiehandleiding
- Aantal satellieten: 2

### Omdoos

- Brutowicht: 4,849 kg
- Omdoos (L x B x H): 32,6 x 24,2 x 31 cm
- Nettogewicht: 3,958 kg
- Aantal consumentenverpakkingen: 2
- Gewicht van de verpakking: 0,891 kg
- GTIN: 1 87 12581 63983 6

### Afmetingen van het product

- Afmetingen van product (B x H x D): 20,2 x 25,2 x 13 cm
- Gewicht: 1,79 kg



Publicatiedatum  
2015-08-26

Versie: 5.0.9

12 NC: 8670 000 88602  
EAN: 08 71258 16398 39

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)