

Philips
Brezžična nadzorna
naprava

Opazujte, kjerkoli ste
Wi-Fi
Za iPhone, iPad



M100E



S pametnim telefonom/tabličnim računalnikom pazite na dom

Bodite pomirjeni

Brezžična nadzorna naprava Philips InSight vam omogoča, da na dom pazite tudi, ko vas ni doma. Namestitev je enostavna in omogoča takojšen nadzor s pametnim telefonom ali tabličnim računalnikom. Potisna opozorila vas obveščajo, ko naprava zazna gibanje ali zvok.

Tudi na poti bodite blizu bližnjim

- Nadzor s katerimkoli spletnim brskalnikom
- Brezplačna in preprosta aplikacija za sistem Apple/Android
- Takojšen nadzor prek pametnega telefona ali tabličnega računalnika
- Omogočen Wi-Fi omogoča postavitev kjerkoli v vašem domu

Varna in enostavna nastavitve

- Magnetni podstavek za enostavno prilagoditev smeri gledanja
- Enostavna namestitev nadzorne naprave s povezavo Wi-Fi s kodo QR
- Dodaten stenski nosilec za najboljšo možno namestitev
- Šifrirana neposredna omrežna uporaba za varno povezavo
- Spremljajte do 16 naprav z eno aplikacijo na pametnem telefonu/tabličnem računalniku

Alarmi prek potisnih obvestil

- Vgrajena tehnologija za zaznavanje zvoka in gibanja
- Telefonska opozorila, ko nadzorna naprava zazna zvok ali gibanje



PHILIPS

Značilnosti

Omogočen Wi-Fi

Brezžična nadzorna naprava In.Sight podpira povezavo Wi-Fi in prek brezžičnega domačega omrežja pretaka sliko in zvok v živo v pametni telefon/tablični računalnik. Naprava, ki jo lahko namestite kamorkoli.

Takojšen nadzor

Takojšen nadzor prek pametnega telefona ali tabličnega računalnika

Brezplačna aplikacija za sistem Apple/Android

Brezplačna in preprosta aplikacija za sistem Apple/Android

Nadzor v brskalniku

Brezžična nadzorna naprava Philips In.Sight vam omogoča, da z osebnim računalnikom ali računalnikom Mac s spletnim brskalnikom Chrome, Internet Explorer, Safari ali Firefox vedno lahko spremljate, kaj se dogaja doma.

Enostavna namestitev s kodo QR

Namestitev je z aplikacijo povsem enostavna. Aplikacija bo ustvarila kodo QR za nastavitve domačega omrežja Wi-Fi. Monitor pa bo s kodo QR preprosto in hitro samodejno vzpostavil povezavo z omrežjem.

Spremljate lahko do 16 naprav

Spremljajte do 16 naprav z eno aplikacijo na pametnem telefonu/tabličnem računalniku

Nastavljiva smer



Brezžična nadzorna naprava Philips In.Sight je pritrjena na magnetni podstavek, zato jo lahko vrtite in nagibate pod vsemi koti.

Dodaten stenski nosilec



Brezžična nadzorna naprava In.Sight je opremljena s stenskim nosilcem, ki služi za preprosto namestitev naprave na steno ali strop. Podstavek se obrača in vrti, zato lahko brezžično napravo In.Sight namestite v ustrezen položaj, ko je že pritrjena.

Šifrirana neposredna omrežna uporaba



Philipsova Brezžična naprava In.Sight uporablja izjemno zanesljivo šifriranje in tako poskrbi za popolno zaščito vaše zasebnosti. Brezžična naprava In.Sight ob vsaki vzpostavitvi povezave uporabi edinstven šifrirni ključ.

Zaznavanje zvoka in gibanja



Nemogoče je predvideti, kdaj se bo kaj zgodilo. Brezžična nadzorna naprava Philips In.Sight s prilagodljivo tehnologijo za zaznavanje zvoka in gibanja je vedno pozorna. Opozorjeni boste v primeru vsakršnega zvoka ali gibanja.

Obvestila o alarmih

Telefonska opozorila, ko nadzorna naprava zazna zvok ali gibanje



Specifikacije

Objektiv in senzor

- Senzor: VGA
- Način ostrenja: Fiksno
- Razpon ostrenja: 0,4 M do neskončnosti

Kakovost videa

- Pretakanje VGA
- Formati: Stiskanje videa H.264
- Izravnava beline: Samodejna izravnava beline
- Osvetlitev: Samodejni nadzor osvetlitve

Značilnosti

- Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2,4 GHz), 802.11 a (5 GHz) ni podprto
- Zaznavanje gibanja
- Zaznavanje zvoka
- Indikator LED
- Magnetni podstavek: Nastavljiva smer
- Gumb za ponastavitev
- Reže za vijake: Da, 1

Programska oprema

- Namestitvev: prek aplikacije
- Samodejno posodabljanje aplikacije
- Podpora za spletni brskalnik
- Podprti sistem: iOS4.3 ali novejši, Android 2.3 ali novejši
- Združljivo z iPad: iPad, iPad 2, Novi iPad, iPad Mini, iPad (3. generacija)
- Združljivost s telefoni iPhone: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5

- Združljivost s predvajalniki iPod: iPod Touch 4. generacije in novejši
- Združljivost s telefonom Android: Philips priporoča telefone z zmogljivostjo telefona Samsung Galaxy 3 ali zmogljivejše

Priloženi pribor

- Dodaten stenski nosilec
- Napajalni adapter USB
- Kabel USB: Da, 2,5 m
- Vijaki/stenski vložki: 3
- Vodnik za hiter začetek

Vhod in izhod

- Mikrofon: Visokoobčutljiv, Mono
- USB: Vrata Mini-USB

Osnovne zahteve

- Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, Procesor PENTIUM 4 - 2,8 GHz, 1 GB RAM in 64 MB Video RAM
- MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, MAC 1,66 GHz Intel Core Duo, Safari 1.1

Dimenzije

- Dimenzije embalaže (Š x V x G): 158 x 160 x 58 mm
- Dimenzije izdelka (Š x V x G): 45 x 95 x 45 mm



Datum izdaje 2015-07-10

Različica: 7.0.4

12 NC: 8670 000 98563
EAN: 08 71258 16707 19

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Ogled posnetkov v živo prek vašega domačega brezžičnega omrežja z brezžično napravo In.Sight je brezplačen in brez omejitev. Tudi ogled posnetkov v živo na daljavo (prek zunanjega brezžičnega omrežja ali omrežja 3G) je brezplačen za neomejeno število ogledov, le da je vsak posamezni ogled omejen na 5 minut.
* Daljše ogleda na daljavo in druge vrhunske funkcije lahko kupite z aplikacijami. Pridružujemo si pravico so sprememb teh pogojev.