

Philips
Dahili Sürücü

DVD

16x Yazıcı

DVDR 1648K



8x DL Yazma Hızı

8X DVD+R DL yazma için ilk çift formatlı sürücü

8x DVD+R DL, 8,5 GB çift katmanlı medya araçlarında 4x DVD-R DL yazma hızı ve DVD+RW medya araçlarında 8x yazma hızını bir arada sunan ilk çift formatlı sürücü

Üstün Performans

- Tek yüzü, çift katmanlı diskte 8,5GB depolama kapasitesi
- 16X en yüksek DVD+R/-R yazma hızı
- 16X DVD-R'ı destekleyen DVD Yazıcı
- 8,5 GB çift katmanlı disklere 4X yazma hızı

En Yüksek Performans

- Video, ses ve resimleri DVD veya CD'ye yazın

Kolaylıklar

- Herhangi bir PC veya Dizüstü bilgisayara birkaç dakikada kurulum ve kullanım

Güvenilirlik ve sağlamlıkta son nokta

- Seamless Link ile güvenli ve güvenilir tekrar yazma
- Dinamik Kalibrasyon, yüksek hızda yazma kalitesi sağlar.
- DVD'lerinizi tüm sürücülerde ve DVD oynatıcılarda güvenli şekilde oynatın

PHILIPS

sense and simplicity

Teknik Özellikler

Depolama Ortamı

- **Erişim süresi (tipik):** 120ms CD, 140 ms DVD
- **Disk kapasitesi:** 8,5 GB DVD+R DL, 4,7 GB DVD+R/R
- **Yığın depolama sınıfı uyumlu**
- **Okuma hızları:** 16x DVD-ROM, 10x DVD+R DL, 10x DVD+R, 10x DVD+RW, 10x DVD-R, 10x DVD-RW, 40x CD-R, 32x CD-RW
- **Kayıt formatı:** UDF ve ISO 9660
- **Kayıt ortamı:** 8cm CDler (sadece yatay konumda), CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+R çift katmanlı, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW
- **Kayıt hızları:** 16x DVD+R, DVD+R DL 8x, DVD-R 16x, 48x CD-R
- **Desteklenen formatlar:** 8cm diskler, CD Ses, CD-Bridge, CD-Extra, CD-I, Kaydedilebilir CD, Yeniden Yazılabilir CD, CD-ROM, CD-Text, DVD+R, DVD+RW, DVD-ROM, DVD/R, DVD/RW, Fotoğraf CD'si
- **Yazma modları:** Disk bazında kayıt (DAO), Sabit paket, Çoklu Oturum (MS), Kapasite üstü (Overburn) kayıt, Paket yazma, Raw modda yakma, Oturum bazında kayıt (SAO), Parça bazında kayıt (TAO), Değişken paket
- **Tekrar yazma hızları:** 8x DVD+RW, 32x CD-RW
- **Tekrar Yazma hızı:** 6x DVD-RW
- **Kayıt hızı:** DVD-R DL 4X

Bağlanabilirlik

- **Diğer bağlantılar:** 12 V DC giriş, Analog ses Sol/Sağ çıkış 2x, IDE arayüz bağlantısı, Master/Slave seçim ayar ayağı

Kolaylıklar

- **Kurulum Kolaylığı:** Tak ve Çalıştır

Aksesuarlar

- **Aksesuarlarla Birlikte:** 4 montaj vidası, Yazılım ve el kitabını içeren CD-ROM, Kullanım Kılavuzu

Yazılım

- **Ahead Nero Suite 6:** Nero Burning Rom 6, InCD 4, Nero Vision express 2, Nero media Player 1

System Gereksinimleri

- **PC OS:** Win 98 SE, 2000, ME, XP
- **İşlemci:** Pentium III 500MHz veya daha hızlı
- **RAM hafıza:** 128 MB
- **Sabit disk alanı:** 500 MB

Boyutlar

- **Ürün boyutları (GxDxY) inç:** 20x15x4 cm
- **Ürün ağırlığı:** 0,9 kg
- **Ürün boyutları (GxDxY):** 20x15x4,1 cm

Güç

- **Adaptör tipi:** DC 5V/12V
- **Güç tüketimi:** 25 W

Teknik Özellikler

- **Nem oranı:** %5 - 90 RH (yoğunlaştırmaz)
- **Çalışma sıcaklığı aralığı:** 5 - 50 °C
- **Güvenlik standartları:** EN60950, EN60825, ULI950
- **EMC standartları:** EN55022, EMS55024, FCC Bölüm 15
- **Erişim süresi:** CD: <120 milisaniye (tipik), DVD: <140milisaniye (tipik)

Ürün özellikleri

8,5GB depolama kapasitesi

8,5 GB depolama kapasitesine sahip tek yüzlü, çift katmanlı disk

DVD+R/-R üzerine 16x yazma hızı

DVD+R ve DVD-R disklerine 16X en yüksek yazma hızı

DVD-R'a 16x yazma hızı

16x DVD-R yazma hızı

Yüksek Hızda Tekrar Yazma

Disklerinizi ilk defa bu kadar hızlı kaydedeceksiniz

Kullanım kolaylığı

Kullanım kolaylığı, her müşterinin, karmaşık ürünleri bile kolayca kurup çalıştırabilmesi anlamına gelir.

seamless link

Seamless Link, yazma hataları sonucunda ortaya çıkan veri kaybının önüne geçer

Dinamik Kalibrasyon

Dinamik Kalibrasyon, yüksek hızlı DVD+RW sürücülerinin DVD yazma kalitesini optimize eder.

ısı dengelemeli yazma

Kaydedilebilir disklerinizin tümü için her zaman en iyi ve en hızlı kayıt

DVD uyumluluğu

DVD Uyumluluğu, kendi yaptığınız DVD disklerin, olabildiğince çok DVD oynatıcıda ve DVD-ROM'da oynatılabilmesini sağlar.

"Nasıl kullanabilirim" kılavuzu

Hem kurulum işlemi hem de uygulamalar hakkında fotoğrafı adım adım açıklamalar

DVD kalitesinde 4 saatlik video

DVD kalitesinde 4 saatlik video tek bir diske sığar ve filmin ortasında disk değiştirmenize gerek kalmaz



Yayın tarihi 2007-11-04

Sürüm: 1.0

12 NC: 9082 100 04167
EAN: 87 10895 87606 3

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com