

Philips
Komponentni DVD mikro
sustav

- 100 W
- niskotonac

MCD183



Opsesija zvukom

Opustite se uz odličnu glazbu i filmove

Budite sigurni da ćete uz komponentni DVD mikro sustav tvrtke Philips doživjeti kino zvuk koji će ispuniti cijelu prostoriju. Sustav zvučnika ukupne izlazne snage od 100 W RMS omogućava doživljaj svakog zvučnog efekta. Sadrži i USB Direct za reprodukciju fotografija i glazbe.

Obogatite doživljaj filma

- Reproducirajte DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) i Picture CD
- Dolby Digital za vrhunski filmski doživljaj
- Komponentni video s progresivnim skeniranjem za optimalnu kvalitetu slike

Obogatite doživljaj zvuka

- USB Direct za reprodukciju glazbe i fotografija
- Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) za optimizirane postavke glazbenog stila
- Dinamičko pojačanje basova za dubok i dramatičan zvuk
- Ukupno 100 W RMS

Počnite dan na svoj način

- Budilica i funkcija automatskog isključivanja
- Digitalno podešavanje 20 memorijskih mjesta pruža dodatnu praktičnost

PHILIPS

Istaknute znač.

Digital Sound Control

Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) pruža izbor unaprijed podešenih kontrola Jazz, Rock, Pop i Classic koje možete koristiti za optimizaciju frekvencijskih opsega za razne glazbene stilove. Svaki način rada koristi tehnologiju grafičkog ujednačavanja za automatsko podešavanje ravnoteže zvuka i pojačavanje najvažnijih frekvencija zvuka za odabrani glazbeni stil. Konačno, Digital Sound Control olakšava postizanje najboljeg doživljaja glazbe, preciznim podešavanjem ravnoteže zvuka u skladu s vrstom glazbe koju reproducirate.

Dinamičko pojačanje basova

Dinamičko pojačanje basova poboljšava užitak u glazbi naglašavanjem basova na svim razinama

glasnoće jednim pritiskom gumba. Najniže frekvencije obično se izgube pri niskoj razini glasnoće, a da se to spriječi, uključuje se dinamičko pojačanje basova radi uživanja u dubokim tonovima, čak i pri tihoj reprodukciji.

USB Direct

Jednostavno priključite svoj USB uređaj na sustav i podijelite spremljenu digitalnu glazbu i fotografije s obitelji i prijateljima.

Reproducirajte DVD, DivX i MP3/WMA-CD

Reproduktor tvrtke Philips kompatibilan je s većinom DVD i CD diskova dostupnih na tržištu. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) i Picture CD - sve ih možete

reproducirati na reproduktoru. SVCD znači "Super VideoCD". SVCD kvalitetom znatno nadmašuje VCD, naročito kad je u pitanju oštrina slike, jer se koristi viša rezolucija. Uz podršku za DivX® moći ćete uživati u videozapisima u DivX® formatu. DivX format je tehnologija video kompresije koja se temelji na MPEG4 formatu, a omogućava spremanje velikih datoteka poput filmova, najava za filmove i glazbenih spotova na medijima poput CD-R/RW medija i DVD diskova s mogućnošću snimanja.



Specifikacije

Zvuk

- Izlazna snaga: 100 W RMS, 2 x 25 W + 50 W RMS / 1800 W PMPO
- Poboljšavanje zvuka: 4 načina rada Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka), Dinamičko pojačanje basova, Dolby Digital

Zvučnici

- Izlazni stupanj zvučnika: 3-inčni woofer
- Vrste niskotonca: pasivni

Reprodukcija videozapisa

- Šifra područja za DVD: 2
- Mediji za reprodukciju: DVD+RW, DVD-Video, picture CD, video CD/SVCD, Divx, DVD, DivX Ultra
- Načini reprodukcije: kut, PBC, usporena reprodukcija, Zumiranje, OSD, nastavak reprodukcije od mjesta zaustavljanja, roditeljska kontrola, A-B ponavljanje
- Napredna video reprodukcija: progresivno skeniranje

Audio reprodukcija

- Mediji za reprodukciju: WMA-CD, MP3 CD, CD, CD-R, CD-RW
- Načini reprodukcije: ponavljanje/nasumično/programirano
- Načini izravne reprodukcije putem USB veze: brzo premotavanje natrag/naprijed, reprodukcija/pauza, prethodno/sljedeće, ponavljanje, biranje nasumce, zaustavljanje

Prijemnik/primanje/odašiljanje

- Frekvencijski pojas tunera: FM stereo
- Memorirane stanice: 20
- Antena: FM antena
- Poboljšanje tunera: automatsko digitalno podešavanje, automatsko traženje

Mogućnost povezivanja

- Audio/video izlaz: 2 x RCA (audio), komponentni video izlaz, kompozitni video izlaz (CVBS), Scart izlaz, S-video izlaz
- AUX ulaz: 2 x RCA (audio)
- MP3 Link: Linijski stereo ulaz od 3,5 mm
- USB: USB priključnica

Praktičnost

- Alarmi: CD alarm, radio alarm
- Broj diskova: 1
- Sat: na glavnom zaslonu, podešavanje automatskog isključenja
- Vrsta punjača: ladica
- Vrsta zaslona: LCD zaslon

Dodatna oprema

- Kabeli/povezivanje: kompozitni video kabel (Y), kabel za MP3 Link, mrežni kabel
- Daljinski upravljač: s 38 tipki i litijskom baterijom
- Ostalo: FM antena, Kratke upute za korisnike, Korisnički priručnik
- Jamstvo: Knjižica s međunarodnim jamstvom

Dimenzije

- Bruto težina: 8,5 kg
- Dimenzije glavnog zvučnika (Š x D): 135 x 150 mm
- Visina glavnog zvučnika: 255 mm
- Dubina glavne jedinice: 270 mm
- Dubina ambalaže: 350 mm
- Visina glavne jedinice: 125 mm
- Visina ambalaže: 314 mm
- Širina glavne jedinice: 200 mm
- Širina ambalaže: 545 mm
- Dubina niskotonca: 250 mm
- Visina niskotonca: 255 mm
- Širina niskotonca: 160 mm

Snaga

- Napajanje: 220 - 240 V



Datum izdavanja
2013-05-10

Versija: 2.0.7

12 NC: 8670 000 50834
EAN: 87 12581 47260 3

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips Electronics N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com