



Philips  
Casque Hi-Fi sans fil

Circum-aural  
Noire

SHD8600UG



## Musique sans fil claire

### Numérique sans fil

Profitez de votre musique et de votre télévision en passant d'une pièce à l'autre avec le casque SHD8600UG/10. La transmission numérique permet une réception très nette et une reproduction du son de qualité. Les coques pivotantes et l'arceau intérieur réglable offrent un confort optimal.

#### Conditions d'écoute exceptionnelles

- Transmission numérique irréprochable (2,4 GHz)
- Haut-parleurs acoustiques pour une qualité sonore remarquable

#### Confort assuré en cas d'utilisation prolongée

- Confort assuré avec l'arceau intérieur réglable
- Coques pivotantes pour un confort assuré

#### Facile d'utilisation

- Fonction de charge rapide pour ne pas perdre de temps
- Rangement du récepteur sur une station d'accueil pratique

**PHILIPS**

# Caractéristiques

## Son

- Système acoustique: Fermé
- Type d'aimant: Néodyme
- Réponse en fréquence: 20 - 20 000 Hz Hz
- Rapport signal sur bruit: > 86 dB
- Diamètre du haut-parleur: 40 mm
- Sensibilité: 95 dB

## Tuner/réception/transmission

- Sélection automatique du canal
- Portée utile: 30 m
- Modulation: GFSK
- Réponse en fréquences porteuses: 2 400 - 2 483,5 MHz
- Séparation des chaînes: 60 dB

## Pratique

- Coupure auto. de l'alimentation
- Caractéristiques station d'accueil: Voyant d'alimentation
- Voyant de charge faible
- Indicateur de charge de la batterie
- Durée de fonctionnement: ~10 heures

## Accessoires

- Adaptateur CA/CC: 5 V / 550 mA CC
- Chargeur de piles: Base de recharge

## Alimentation

- Alimentation des écouteurs: 2 piles AAA rechargeables
- Alimentation du transmetteur: 6 V / 550 mA CC

## Dimensions de l'emballage

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 24 x 32 x 10 cm
- Poids net: 0,567 kg
- Poids brut: 0,896 kg
- Poids à vide: 0,329 kg
- EAN: 69 23410 70875 2
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Factice
- Type d'installation en rayon: Factice

## Carton externe

- Carton externe (l x l x H): 32,5 x 26 x 32,5 cm
- Poids net: 1,701 kg
- Poids brut: 3,296 kg
- Poids à vide: 1,595 kg
- Nombre d'emballages: 3
- GTIN: 1 69 23410 70875 9

## Dimensions du produit

- Dimensions du produit (l x H x P): 18,5 x 22 x 8,5 cm
- Poids: 0,179 kg

# Points forts

## Transmission numérique 2,4 GHz

La transmission numérique 2,4 GHz évite toute compression et perte de données entre le transmetteur et le casque. Les signaux numériques sont convertis en signaux analogiques à la fin du procédé de transmission. Il en résulte une superbe qualité sonore, avec une acoustique nuancée et un minimum de déperdition.

## Haut-parleurs acoustiques

Les haut-parleurs acoustiques produisent un son pur et équilibré, offrant une clarté et une précision superbes, aussi bien dans les hautes que les basses fréquences.

## Arceau intérieur réglable

L'arceau intérieur de ce casque Philips permet un réglage automatique à la forme de votre tête.

## Charge rapide intelligente

La fonction de charge rapide intelligente permet de charger totalement la batterie en un minimum de temps. Un circuit interne détermine la puissance restante dans la batterie, de manière à optimiser la tension d'entrée pour charger la batterie rapidement tout en maximisant sa durée de vie.

