



Philips
Casque Hi-Fi sans fil

Circum-aural
Noire

SHD8600UG

Musique sans fil claire

Numérique sans fil

Profitez de votre musique et de votre télévision en passant d'une pièce à l'autre avec le casque SHD8600UG/10. La transmission numérique permet une réception très nette et une reproduction du son de qualité. Les coques pivotantes et l'arceau intérieur réglable offrent un confort optimal.

Confort assuré en cas d'utilisation prolongée

- Confort assuré avec l'arceau intérieur réglable
- Coques pivotantes pour un confort assuré

Conditions d'écoute exceptionnelles

- Haut-parleurs acoustiques pour une qualité sonore remarquable
- Transmission numérique irréprochable (2,4 GHz)

Facile d'utilisation

- Rangement du récepteur sur une station d'accueil pratique
- Fonction de charge rapide pour ne pas perdre de temps

PHILIPS

Points forts

Transmission numérique 2,4 GHz

La transmission numérique 2,4 GHz évite toute compression et perte de données entre le transmetteur et le casque. Les signaux numériques sont convertis en signaux analogiques à la fin du procédé de transmission. Il en résulte une superbe qualité sonore, avec une acoustique nuancée et un minimum de déperdition.

Haut-parleurs acoustiques

Les haut-parleurs acoustiques produisent un son pur et équilibré, offrant une clarté et une précision superbes, aussi bien dans les hautes que les basses fréquences.

Arceau intérieur réglable

L'arceau intérieur de ce casque Philips permet un réglage automatique à la forme de votre tête.

Charge rapide intelligente



La fonction de charge rapide intelligente permet de charger totalement la batterie en un minimum de temps. Un circuit interne détermine la puissance restante dans la batterie, de manière à optimiser la tension d'entrée pour charger la batterie rapidement tout en maximisant sa durée de vie.

Station d'accueil



La station d'accueil offre une solution de rangement pratique sur mesure lorsque vous n'utilisez pas le récepteur. En outre, certains modèles font également office de chargeur.

Coques pivotantes



S'adaptant parfaitement à vos oreilles, ces coques permettent d'éviter les pertes audio et offrent un plaisir d'écoute sans précédent. Elles s'orientent vers le haut ou vers le bas, ainsi que vers la gauche ou vers la droite, pour un maintien parfait et un confort maximal.

Caractéristiques

Niveau sonore

- Système acoustique: Fermé
- Réponse en fréquence: 20 - 20 000 Hz
- Diamètre du haut-parleur: 40 mm
- Type d'aimant: Néodyme
- Rapport signal sur bruit: > 86 dB
- Sensibilité: 95 dB

Tuner/réception/transmission

- Sélection automatique du canal
- Réponse en fréquences porteuses: 2 400 - 2 483,5 MHz
- Portée utile: 30 m
- Modulation: GFSK
- Séparation des canaux: 60 dB

Carton externe

- Longueur: 32,5 cm
- Nombre de produits emballés: 3
- Largeur: 26 cm
- Poids brut: 3,296 kg
- Hauteur: 32,5 cm
- GTIN: 1 69 23410 70875 9
- Poids net: 1,701 kg
- Poids à vide: 1,595 kg

Pratique

- Coupure auto. de l'alimentation
- Caractéristiques station d'accueil: Voyant d'alimentation
- Indicateur de charge de la batterie
- Voyant de charge faible
- Durée de fonctionnement: ~10 heures

Alimentation

- Alimentation des écouteurs: 2 piles AAA rechargeables
- Alimentation du transmetteur: 6 V / 550 mA CC

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 32 cm
- Type d'emballage: Factice
- Type d'installation en rayon: Factice
- Largeur: 24 cm
- Profondeur: 10 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 69 23410 70875 2
- Poids brut: 0,896 kg
- Poids net: 0,567 kg
- Poids à vide: 0,329 kg

Dimensions du produit

- Hauteur: 22 cm
- Largeur: 18,5 cm
- Profondeur: 8,5 cm
- Poids: 0,179 kg

Accessoires

- Adaptateur CA/CC: 5 V / 550 mA CC
- Chargeur de piles: Base de recharge

