



Philips
PhotoFrame

LCD de 7"

Proporção 16:9

7FF3FPB



Compartilhe suas lembranças

Quantas fotos digitais estão perdidas em seu PC? Veja, compartilhe, organize e reviva momentos especiais com o Philips PhotoFrame™, a maneira mais fácil de compartilhar suas lembranças, exibindo fotos digitais com uma qualidade fantástica e sem precisar de um PC.

Imagens de alta qualidade p/ impressão

- imagem para cores nítidas e vibrantes
- Acrescente um brilho novo às lembranças antigas com o RadiantColor
- SmartContrast: para detalhes em preto incríveis

Visualize e organize facilmente suas fotos digitais

- Divirta-se com colagens: exiba várias fotos em apenas uma tela
- Exiba fotos de uma unidade flash USB sem precisar de um PC

Operação intuitiva simples e total comodidade

- Interface intuitiva, teclado de 5 direções para navegação e operação fáceis
- Orientação automática de fotos, para ajustar aos formatos de retrato ou paisagem

Design ecológico

- Liga e desliga automaticamente o display em horários definidos

O design moderno e curvo ressalta suas fotos

- Lindo acabamento brilhante e extremamente agradável ao toque

PHILIPS

sense and simplicity

Destques

Tecnologia imagen

O imagen é uma exclusiva tecnologia de aperfeiçoamento de fotos da Philips que analisa automaticamente para ajustá-las no contraste ideal e para corrigir as cores. O imagen separa as cores para evitar "crosstalk", ajusta a distribuição de brilho para um contraste visual excelente e corrige a gama para obter cores precisas.

RadiantColor

RadiantColor é uma tecnologia exclusiva da Philips para exibição de fotos pequenas na proporção ideal 4:3, intensificando a cor nas bordas de fotos menores do que a tela até as laterais, eliminando faixas pretas e distorção na proporção de imagem.

SmartContrast



SmartContrast é uma tecnologia da Philips que analisa o conteúdo que você está exibindo, ajustando automaticamente as cores e controlando a intensidade da luz de fundo para aprimorar de forma dinâmica o contraste e obter as melhores imagens digitais e um contraste ideal para se divertir ainda mais ao assistir vídeos ou jogar em ambientes com tonalidades escuras. Quando você seleciona o modo de Economia, é feito o ajuste do contraste e a sintonia fina da luz de fundo para a exibição ideal de aplicativos usados diariamente no escritório e para um consumo de energia mais baixo.

Efeito de colagem de várias fotos

Este é um efeito de apresentação de slides para a exibição de fotos em forma de colagem. As

diferentes fotos são compiladas de modo automático e aleatório, evitando bordas esteticamente desagradáveis, que possam resultar em fotos de tamanho inferior ao da tela.

Exibição de fotos em uma unidade flash USB

Conector USB para exibir e compartilhar rapidamente fotos armazenadas em uma unidade flash USB.

SmartPower

O timer liga e desliga o PhotoFrame nos horários escolhidos por você, reduzindo o consumo de energia, o que contribui para o meio ambiente e economiza até um terço nos gastos de energia decorrentes do uso do PhotoFrame.

Orientação automática

O reconhecimento automático do formato paisagem/retrato emprega um sensor que reconhece a orientação do PhotoFrame e exibe cada foto em seu modo original.



Especificações

Imagem/tela

- Ângulo de visão: @ C/R > 10, 120° (H) / 110° (V)
- Duração, para 50% de brilho: 20000 h
- Brilho: 200 cd/m²
- Proporção da imagem: 16:9
- Resolução no painel: 480 x 234
- Contraste (típica): 300:1

Conectividade

- USB: Host USB 2.0, USB 2.0 secundário

Mídia de armazenamento

- USB: Conexão USB
- Tipos de cartões de memória: Compact Flash tipo I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimedia Card, Cartão xD, Memory Stick, Memory Stick Pro

Praticidade

- Leitor de cartão: Embutido (2x)
- Formatos de fotos suportados: Foto JPEG, Arquivos JPEG de até 10 MB, Até 20 megapixels
- Posicionamento suportado: Orientação automática de fotos, Paisagem, Retrato
- Botões e controles: Três botões, Tecla de navegação de 4 direções e Enter
- Modo de reprodução: Procura em tela cheia, Apresentação de slides, Procura em miniatura
- Editor de fotos: Copiar, Excluir, Girar, Aplicar zoom e cortar
- Efeitos para fotos: Preto e branco, Quadros, Sépia, RadiantColor
- Configuração de apresentações de slides: Aleatório, Sequencial, Efeito de transição
- Fundo de tela: Preto, Branco, Cinza, Ajuste automático
- Função de configuração: Ajuste de brilho, Idioma, Status, Lig/desl aut., Lig/desl bipe, Ajustar hora e data, Ativar/desativar exibição do relógio, Despertador
- Status do sistema: Versão do firmware, Memória restante
- Status da mídia conectada: Mídia conectada, Memória restante

- Compatibilidade Plug & Play: Windows Vista, Windows 2000/XP ou posterior, Mac OS X
- Aprovações de órgãos reguladores: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, Suíça, UL/cUL
- Idiomas do menu OSD: Inglês, Espanhol, Alemão, Francês, Italiano, Holandês, Dinamarquês, Russo, Chinês simplificado, Japonês

Acessórios

- Acessórios inclusos: Adaptador AC-DC, Cabo USB, Base de apoio, Guia para início rápido, Manual do usuário

Dimensões

- Dimensões do aparelho com pedestal (L x A x P): 206,4 x 139,3 x 103 mm
- Peso: 0,345 kg
- Faixa de temperatura (operação): 0°C a 40°C
- Faixa de temperatura (armazenamento): -20°C a 70°C

Alimentação

- Consumo de energia: 5 W
- Modo de energia suportado: Alimentado por AC

Dimensões da embalagem

- EAN: 87 12581 41216 6
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo da embalagem: Cartão
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 26,1 x 22,2 x 7,8 cm
- Peso líquido: 0,642 kg
- Peso bruto: 0,831 kg
- Peso da embalagem: 0,189 kg

Embalagem externa

- GTIN: 1 87 12581 41216 3
- Número de embalagens para o cliente: 2
- Embalagem externa (L x L x A): 28,3 x 24,3 x 18,8 cm
- Peso líquido: 1,284 kg
- Peso bruto: 2,064 kg
- Peso da embalagem: 0,78 kg



Data de emissão
2009-08-14

Versão: 4.0.16

12 NC: 8670 000 38991
EAN: 87 12581 41216 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com