



Philips Perfect replacement
Universel fjernbetjening

4-i-1

Knapper med baggrundsbelysning

SRP5004



Hurtig og nem opsætning

Oplev nem og hurtig konfiguration med din universalfjernbetjening fra Philips med dens innovative SimpleSetup. Takket være det ergonomiske design, de baggrundsbelyste knapper og det bløde finish er den nem at bruge og passer perfekt i hånden.

Nem at anvende

- SimpleSetup er en funktion, kun Philips kan tilbyde
- Store knapper letter betjeningen og øger læsevenligheden
- Du kan bruge fjernbetjeningen i mørke ved hjælp af de delvist baggrundsbelyste knapper

Ergonomisk design

- Naturlig pasform og behagelig i hånden
- Det bløde gummi på bagsiden sikrer et skridsikkert og let greb.

Fuld kompatibilitet med dine enheder

- Fjernbetjeningen kan lære nye enheder at kende for nemmere brug
- Kompatibel med over 1.200 mærker

Forbrugervenlighed

- 2 års begrænset garanti
- URC-supportservice via dedikeret websted
- Certificeret som grønt produkt: Stærkt engagement i bæredygtighed



asimpleswitch.com

PHILIPS

Specifikationer

Komfort

- Sprog: EN/RU/CS/EL/PL/HU/SK/RO/HR/BG/SL/UK
- Taster: 49
- Forprogrammeret til Philips
- Myndighedsgodkendelser: CE-mærke
- Stødsikker
- Understøttede enheder: Blu-ray-afspiller, KABEL, DVB-T, DVD, DVDR-HDD-combo, SAT, TV, VCR

Infrarød teknologi

- Område for bærefrekvens: 24-55 kHz
- Fabrikater i database: Over 1200
- Rækkevidde: 10 m
- Sendevinkel: 45 °
- LED sendedioder: 1
- Universel IR-kodedatabase

Strøm

- Batterier inkluderet
- Batterilevetid: 12 måneder
- Batteritype: AAA
- Batterier: 2

Emballagens mål

- Mål på emballage (B x H x D): 14,5 x 27,5 x 3 cm
- Nettovægt: 0,106 kg
- Bruttovægt: 0,3 kg
- Taravægt: 0,194 kg
- EAN: 87 12581 49294 6
- Type af hyldeplacering: Hængende
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Display

Opsætning

- Opsætningsmetode: SimpleSetup

Yderemballage

- Ydre indpakning (L x B x H): 30 x 25,3 x 18,6 cm
- Nettovægt: 0,636 kg
- Bruttovægt: 2,32 kg
- Taravægt: 1,684 kg
- GTIN: 1 87 12581 49294 3
- Antal forbrugereballager: 6

Vigtigste nyheder

SimpleSetup

Du kan opsætte din universalfjernbetjening hurtig og nemt takket være den innovative SimpleSetup-funktion, som kun kræver 3 enkle trin: 1. Slå enhedens mærkekode op, og indtast den på din fjernbetjening 2. Tryk på afbryderknappen, indtil din enhed slukker 3. Tjek, at alle taster fungerer. Den er nu klar!

Online URC-supportservice

Dedikeret supportservice til din fjernbetjening, hvor alle koder til alle mærker er tilgængelige via Philips' URC-websted.

Grønt produkt fra Philips

Certificeret af Royal Philips Electronics som grønt produkt. Grønt produkt betyder, at apparatet er mindst 10 % bedre end de største konkurrenters produkter med hensyn til meget vigtige parametre for bæredygtighed (produktets energiforbrug, vægt, livscyklus osv.).



Udgivelsesdato
2017-04-05

Version: 2.0.9

12 NC: 8670 000 54707
EAN: 87 12581 49294 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com