

Philips
Minisistema HiFi con MP3



FWM592

Disfruta de la música con excelente calidad de sonido y conexión

con Rip Plus

Prepárate para una fiesta interminable. Gracias a FWM592, podrás disfrutar de los archivos de música de tu sistema Hi-Fi con tus amigos. Con la potencia de los graves y el sonido envolvente virtual, la vida es un concierto permanente.

Música en MP3 de diferentes fuentes

- Compatible con WMA y CDs de MP3
- MP3 Link para reproducción de música portátil
- Transfiere la música de tus CDs, radio y karaoke a un dispositivo USB
- Reproducción de canciones desde el dispositivo USB

Sonido potente que puedes oír y sentir

- MAX Sound para reforzar la potencia al instante
- Amplificador doble para un sonido de mejor calidad
- Potencia de salida total de RMS de 420 W
- Control digital de sonido con modos óptimos para cada estilo musical

Fácil de usar

- Reloj, alarma y apagado programado
- Conexión para TV y reproductor de DVD

Conviértete en una estrella

- Karaoke para disfrutar de todo el entretenimiento en tu casa

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

MAX Sound

La tecnología MAX Sound refuerza instantáneamente los graves, maximiza el rendimiento del volumen y crea así la experiencia acústica más impresionante que te puedas imaginar con sólo pulsar un botón. Su exclusivo sistema de circuitos electrónicos calibra el sonido y el ajuste de volumen existentes, refuerza los graves y sube el volumen al máximo sin distorsiones. Como resultado, el espectro acústico y el volumen se amplifican notablemente y se crea un potente refuerzo del audio que aporta vida a cualquier tipo de música.

control digital del sonido

El control de sonido digital te ofrece la opción de preconfigurar los controles Jazz, Rock, Pop y Classic para optimizar los rangos de frecuencia de distintos estilos musicales. Cada modo usa la tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y mejorar las frecuencias más importantes. Esta función te ayuda a sacar lo mejor de tu música con un ajuste preciso del balance de sonido que se adapta al tipo de música que quieres escuchar.

MP3 Link para música portátil

MP3 Link te permite reproducir los archivos MP3 del reproductor multimedia portátil directamente. Además de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que te ofrece el sistema de audio, el enlace MP3 es extremadamente cómodo, porque todo lo que tienes que hacer es conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

Transfiere la música al dispositivo USB

Transfiere la música de tus CDs, radio y karaoke a un dispositivo USB



Especificaciones

Sonido

- Potencia de sonido total (RMS): 420 W
- Potencia de salida: 5200W PMPO
- Optimización del sonido: MAX Sound, Incredible Surround, Refuerzo dinámico de graves en 3 pasos, Control de sonido digital de 4 modos, control ambiental virtual
- Potencia de salida (RMS): 4 x 105W / c

Bocinas

- Número de altavoces: 2
- Altavoz principal: Woofer de 6,5 pulg., 2 vías, Sistema de bocinas Bass Reflex

Reproducción de audio

- Tipo de bandeja de carga: Bandeja para 3 CDs
- Número de discos: 3
- Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modos de reproducción del disco: Repetir una / disco / programa, Reproducción aleatoria, Programación para 40 pistas
- Modos USB Direct: Reproducir/Pausa, Parar, Anterior/Siguiente, Retroceso rápido/Avance rápido, Repetición, Aleatoria, Eliminar

Grabación de audio

- Soporte de grabación: Dispositivo USB
- Modos de grabación USB: Grabación instantánea, Programación de pistas, Programación de programas de radio, Disco individual, Pista individual
- Fuentes de grabación USB: CD, Sintonizador, Entrada de micrófono, Aux

Sintonizador/recepción/transmisión

- Sintonización automática digital
- Estaciones preseleccionadas: 40
- Bandas del sintonizador: FM, MW
- Optimizaciones del sintonizador: Auto Store, Easy

Set (Plug & Play)

Conectividad

- Conexiones de audio: Entrada auxiliar RCA, Entrada de línea de 3,5 mm
- USB: Host USB
- Micrófono: Conectores de micrófono duales
- Otras conexiones: Antena FM, Antena MW

Comodidad

- Alarmas: Alarma de CD, Alarma de radio, Alarma USB, Timer
- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: FTD
- Indicaciones: Modo DIM
- Karaoke: Volumen de micrófono, Control de eco

Accesorios

- Control remoto: 36 teclas con 2 baterías AAA
- manual de usuario: Español, portugués (Brasil)
- Guía de configuración rápida: Español, portugués (Brasil)
- Folleto de garantía: Versión global
- Accesorios incl.: Antena FM/MW, Baterías para control remoto, Adaptador de pin chato
- Cables: Cable de entrada de MP3

Dimensiones

- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 265 x 345 x 382 mm
- Ancho del altavoz: 249 mm
- Altura de los altavoces: 344 mm
- Profundidad de los altavoces: 271 mm
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 1030 x 420 x 320 mm
- Peso con empaque incluido: 19,3 kg

Potencia

- Alimentación de energía: 100-240 V CA, 50/60 Hz



Fecha de publicación
2011-07-21

Versión: 3.0.6

12 NC: 8670 000 36161
EAN: 87 12581 38791 4

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com