

Philips
Mikrohelisüsteem Classic



MCM206

Helist haaratud

Lõõgastuge suurepärase muusikaga

Hea heli on nüüd teie päralt tänu Philipsi klassikalisele mikromuusikasüsteemile. Esitage oma lemmikmuusikat MP3- või WMA-failina otse USB-mäluseadmest või MP3-lingi kaudu. Elegantsel disainil kõlarid on klassikalise välimusega, mis ei lähe kunagi moest.

Nautige muusikat mitmest allikast

- USB Direct MP3-/WMA-muusikavormingu esitamiseks
- MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW esitamine
- MP3 Link kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks
- Digitaalhäällestus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks

Rikastage oma muusikaelamust

- Digitaalne helijuhtimine optimaalsete muusikastiilide seadete valimiseks
- Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks
- Kogu väljundvõimsus 10 W RMS

Lihtne kasutada

- Mootoriga CD-laadija mugavaks ligipääsuks

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Digitaalne helijuhtimine



Digitalse helijuhtimisega saate valida eelnevalt seadistatud režiimid Jazz, Rock, Pop ja Classic, et optimeerida sagedusvahemikke erinevate muusikastiilide jaoks. Igas režiimis reguleeritakse graafilise ekvalaiseriga automaatselt heli tasakaalu ja võimendatakse valitud muusikastiili jaoks kõige olulisemaid helisagedusi. Digitaalne helijuhtimine lihtsustab muusika parimat esitamist, reguleerides heli tasakaalu täpselt teie esitatavale muusikale sobivaks.

Dünaamiline bassivõimendi



Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikselt muusikat kuulates.

MP3 Link



MP3 Linki ühenduvusega saate esitada MP3-faile otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Lisaks võimalusele nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on MP3 Link ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.

USB Direct



USB Directi režiimis ühendage oma USB-seade Philipsi seadme USB-porti ja saategi digitaalset muusikat oma Philipsi seadmelt esitada.

Digitaalhäälestus ja jaamad



Leidke lihtsalt jaam, mida soovite salvestada, ning selle sageduse salvestamiseks vajutage ja hoidke all salvestusnuppu. Salvestatud raadiojaamadega leiate oma lemmikjaama kiirelt, ilma et peaksite alati käsitsi sagedust otsima.

Spetsifikatsioon

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 2 x 5 W
- Heli täiustused: Dünaamiline bassivõimendi, Digitaalne helijuhtimine

Kõlarid

- Põhikõlar: 3,5" bassikõlar, Süsteem Bass Reflex Speaker System

Heliesitus

- Esitatav andmekandja: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, USB mälupealk
- Plaatile esitusrežiimid: Kordus/üks/kõik/programm, Juhuesitus, 20 programmeeritavat valikut, Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine
- Laadija tüüp: Mootoriga, Alus
- USB Directi režiimid: Esitamise/peatamine, Stopp, Eelmisele/järgmisele, Edasi- ja tagasikerimine, Programmeeritud esitus, Kordus, Juhuesitus
- ID3-sildi tugi

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM stereo, MW
- Automaatne digitaalhäälestus
- Salvestatavad jaamad: 30
- Tuuneri täiendused: Automaatsalvestus

Ühenduvus

- Muud liidesed: FM püsiantenn, MW-antenn
- Kuularid: 3,5 mm
- USB: USB host
- 3,5 mm stereoisend: MP3 Link

Mugavus

- Äratused: Äratus CD-ga, Äratus raadioga, Unetaimer, Äratus USB-seadme esitamisega
- Kell: Paeakraanil
- Ekraani tüüp: LCD
- Ooterežiim Eco Power: 1 W

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Vahelduvvooluadapter, Üleilmse garantii voldik
- Kaugjuhtimispuult: 31 klahviga kaugjuhtimispuult
- Kiirjuhend: Inglise, saksa, hollandi, prantsuse, hispaania, portugali keeles
- Kasutusjuhend: Hollandi, Eesti, Prantsuse, Saksa, Kreeka, Portugali, Hispaania
- Kaablid: MP3-sisendi kaabel

Mõõtmed

- Komplekti mõõtmed (L x K x S): 152 x 228 x 222 mm
- Põhikõlari mõõtmed (L x K x S): 146 x 232 x 140 mm
- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 370 x 330 x 275 mm
- Kaal (koos pakendiga): 4,4 kg

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz



Väljalaske kuupäev
2013-09-14

Version: 1.1.4

12 NC: 8670 000 52733
EAN: 87 12581 48377 7

© 2013 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com