

Philips Cineos  
Система на цифров AV  
приемник



DFR9000



## Обогатете преживяването си с висока разделителна способност

Преминете към най-новите аудио и видео технологии с този рисивър, който обещава все по-пълно филмово преживяване.

### Видео характеристики без компромис

- Подобряване на видеото за по-висока разделителна способност до 1080i
- Noise Shaped Video™ Precision Video - премахва видео шумовете
- HDMI изход за цифрово видео с висока разделителна способност и цифрово аудио

### Модерен потребителски интерфейс

- Проста и предразполагаща потребителя настройка чрез екранно меню

### Звук с висока разделителна способност

- Уникални цифрови усилватели UCD (Universal Class D) за аудиофили
- Dolby Digital EX и DTS ES за пълен 360° съраунд звук
- Метален корпус и схеми за най-добро аудио изпълнение
- DAB за повече станции и кристално чист звук

# PHILIPS

## Акценти

### HDMI изход



HDMI е директна цифрова връзка, която може да пренася цифрово видео с висока разделителна способност, както и цифрово многоканално аудио. Като премахва преобразуването в аналогови сигнали, тя осигурява идеална картина и звук, напълно изчистени от шум. HDMI има пълна обратна съвместимост с DVI.

### Подобряване на видеото до 1080i

С подобряването на видеото можете да увеличите разделителната способност от SD (стандартна разделителна способност) на видео сигналите, използвани от DVD, до HD (висока разделителна способност), за да видите повече подробности благодарение на по-рязката, по-реалистична картина. Полученият изходящ видео сигнал с висока разделителна способност може да се подаде към дисплей с висока разделителна способност през HDMI (мултимедиен интерфейс с висока разделителна способност).

### NSV Precision Video™

NSV Precision Video™ е вградена технология за шумопотискане, която премахва наличния шум, присъщ на видео сигналите, като с това осигурява по-изчистено удоволствие от гледането на изображението.

### Dolby Digital EX и DTS ES

Dolby Digital EX и DTS ES са 6.1-канални формати, като задният съраунд аудио канал е дискретно кодиран в потока от данни на Dolby Digital и DTS. Тези формати предлагат пространствено и панорамно звучене през съраунд каналите за пълно пространствено звучене на 360 градуса (т. е., движение на звука в обемните канали от една страна до друга).

### Digital Audio Broadcasting

Digital Audio Broadcasting (DAB) е последната новост в цифровата радио технология. Тя ви позволява да се наслаждавате на любимите си радиостанции с кристално чист звук, почти с качеството на CD. Нещо повече - получавате още по-богат избор от радиостанции, а съскането на радиото, причинено от интерференцията на сигнала поради планините, препречващи пътя му, високи сгради и времето, остава в миналото. Тъй като радиосигналят при DAB е изцяло цифров, станциите могат да излъчват и текст, като информация за програмата, новини и спортни резултати, както и снимки и дори видео записи

директно във вашата радио уредба. Радиото никога не е звучало толкова добре.

### Цифров усилвател UCD

Уникалният цифров усилвател UCD за аудиофили е напълно цифров усилвател от клас "D", проектиран за най-нисък изходен импеданс и най-добрите звукови показатели. С показателите на усилвател с "нулев фон", цифровият усилвател UCD предоставя достатъчно добри аудио показатели и за най-претенциозните аудиофили.

### Метално шаси и платка

Корпусът на този плейър е подсилен с помощта на допълнително укрепване и екраниране, за намаляване на отрицателното влияние на електромагнитните смущения и вибрациите. Звуковата схема е изградена от части с аудиофилско качество, внимателно подбрани след подробно детайлно прослушване и подкрепени от отлични резултати от измерванията. Компонентите по най-критичните пътища на звука са внимателно подбрани и съчетани за постигане на превъзходно качество на звука.

### Настройка чрез екранно меню

Екранното меню осигурява прост и предразполагащ потребителя интерфейс за максимално облекчаване на работата и настройката на вашата AV апаратура.

# Спецификации

## Звук

- Crosstalk (1kHz): 95 dB
- Цифрово-аналогов преобразувател: 24 бита, 192 kHz
- Честотен обхват: 20 - 48 000 Hz
- Изходна мощност (RMS): 6 x 100 W
- Подобрене на звука: Регулиране на високи и ниски честоти, Нощен режим, Усилване
- Звукова система: Dolby Digital, Dolby Digital EX, Dolby Prologic II, Dolby Prologic IIx, DTS, dts ES, DTS Neo:6, DTS 96/24
- Импеданс: 4 ома
- Изкривявания и шумове (1 kHz): 90 dB
- Динамичен обхват (1 kHz): 98 dB
- Съотношение сигнал/шум: 108 dB (А-претеглено)
- Максимална входяща мощност: 2,8 V
- Чувствителност: 0,88V +12 dB регулируем

## Възможности за свързване

- Предни/странични букси за свързване: Аудио вход Л/Д, Вход за CVBS, Вход S-video
- Други връзки: Вход HDMI 2x, Изход HDMI, извод за високоговорител, ляв, Извод за високоговорител, десен, Извод за високоговорител, централен, Извод за високоговорител, съраунд ляв, Извод за високоговорител, съраунд десен, Извод за високоговорител, съраунд заден, Изход за събуфър, Многоканален вход, 8-канален, Компонентен видео вход 2x, Изход - компонентно видео (прогресивно), Видеоизход S-Video/CVBS, Изход композитно видео (CVBS), SCART управление през жак 2,5 мм, Видеоизход S-Video/CVBS 3x, Аналогов аудио вход ляв/десен 3x, Коаксиален цифров вход 3x, Цифров оптичен вход, Аналогов аудио изход ляв/десен 2x, Коаксиален цифров аудио изход, DAB антена, FM антена
- Слушалка: 3,5 мм

## Тuner / Приемане / Предаване

- Автоматична цифрова настройка
- Обхвати на тунера: FM, FM стерео, MW
- Автоматично запаметяване
- Брой настроени канали: 40
- DAB: Обхват III, Обхват L, Информационен

дисплей

- RDS: Тип на програмата, Име на станцията

## Мощност

- Електрозахранване: 50/60 Hz, 220-240 V
- Консумирана мощност в режим на готовност: <math>1\text{ W}</math>

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: DAB антена, Кабел 6 чинча към SCART, Кабел 6 чинч + pin8 към SCART, Аудио кабел, Коаксиален цифров аудио кабел, FM/MW антена, 4-канален аудио кабел за чинч, 3-канален аудио кабел за чинч, Захранващ кабел за променлив ток, Дистанционно управление
- Приложени батерии: 2 Longlife AA батерии

## Размери

- Дълбочина на опаковката: 465 мм мм
- Ширина на изделието: 435 мм мм
- Тегло с опаковката: 11,5 кг кг
- Височина на опаковката: 219 мм мм
- Височина на изделието: 89 мм мм
- Ширина на опаковката: 600 мм мм
- Дълбочина на изделието: 400 мм мм
- Тегло на апарата: 9 кг

## Картина/дисплей

- Аналогово-цифров преобразувател: 10 бита, 54 MHz
- Цифрово-аналогов преобразувател: 10 бита, 54 MHz
- Подобрене на картината: изместване на нивото на черното, Цифрово шумопотискане, Адаптивно плавно движение, Прогресивно сканиране, Пресемплиране на видео, Премащабиране на видео

## Поддържана разделителна способност на дисплея

- Компютърни формати: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz
- Видео формати: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 60 Hz, 1080i, 60 Hz, 1080i, 50 Hz



Дата на издаване  
2024-04-05

Версия: 7.0.10

EAN: 87 10895 88947 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)