



Philips
Ramă digitală PhotoFrame
cu baterie

8"

Multimedia
Raport de afișare 4:3

SPH8008



"..aceasta e mătușa ta și cu mine când eram mici"

PhotoFrame cu baterie

Din cauza programului încărcat este ușor să uitați care sunt cele mai importante persoane din viața dvs. Acum, le puteți păstra în centrul universului dvs. cu Philips PhotoFrame. Această ramă digitală de ultimă generație are o baterie reîncărcabilă încorporată cu o durată de 2 ore, pentru a vă permite să navigați printre fotografiile oriunde, oricând.

Afișaj de calitate pentru experiență uimitoare

- imajen Pro pentru culori clare și vibrante
- Raport de afișare 4:3 pentru o afișare optimă, fără distorsiuni
- Redați strălucirea amintirilor vechi cu RadiantColor

Operare simplă și intuitivă

- Prezentare automată de diapozitive din memoria USB sau de pe cardul de memorie
- Comenzi tactile pe rama PhotoFrame
- Transferați fotografiile de pe telefonul mobil prin Bluetooth
- Stație ușor de utilizat pentru încărcarea bateriilor

Design ecologic

- Ramă digitală PhotoFrame ecologică
- Ecranul poate porni și se poate opri la ore prestabilite pentru a economisi energie

PHILIPS

Specificații

Imagine/Ecran

- Unghi de vizionare: la C/R > 10, 130° (H) / 110° (V)
- Luminositate cu 50% mai mare: 20000 oră
- Raport lungime/lățime: 4:3
- Rezoluție panou: 800 x 600
- Luminositate: 250 cd/m²
- Raport contrast (uzual): 300:1

Conectivitate

- USB: USB 2.0 emițător, USB 2.0 receptor
- Bluetooth: Bluetooth V2.0 + EDR, Clasa 2, Doar receptor

Suport de stocare

- USB: Unitate flash USB
- Tipuri de carduri de memorie: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Card multimedia, Card xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo, Memory Stick Pro Duo
- Capacitate memorie încorporată: 1 GB (pentru 1000 de fotografii de înaltă definiție)

Confort

- Cititor de carduri: Încorporat (2x)
- Format foto acceptat: Fotografie JPEG, Fișiere JPEG de până la 10 MB, Până la 20 megapixeli
- Format video acceptat: MPEG1 și 4, MotionJPEG, .AVI, .MOV
- Acceptă muzică de fond: MP3
- Butoane și controale: comandă tactilă pe ramă, Buton de alimentare
- Mod Redare: Parcurgere pe tot ecranul, Prezentare, Parcurgere pictograme
- Administrare album: Creare, Ștergere, Editare, Redenumire
- Editare foto: Copiere, Ștergere, Rotire
- Setare diapozitive: Aleator, Secvențial, Efect de tranziție, Colaj (mai multe imagini)
- Setare funcție: Reglare luminositate, Limbă, Prezentare, Stare, Pornire/Oprire automată, Setare a orei și a datei, Sursă foto, Activare/Dezactivare sonerie, Activare/Dezactivare afișare ceas, Memento evenimente cu alarmă
- Stare sistem: Versiune firmware, Memorie rămasă
- Stare mediu de stocare conectat: Suport media conectat, Memorie rămasă
- Reglementări și standarde: CE, GOST, Elveția, C-Tick, PSB
- Alte avantaje: Blocare Kensington compatibilă

- Limbi OSD: Engleză, Spaniolă, Germană, Franceză, Italiană, Olandeză, Daneză, Portugheză, Rusă, Chineză simplificată
- Compatibilitate cu sistemul: Windows XP, Windows Vista, Mac Os X

Accesorii

- Accesorii incluse: Adaptor CA/CC, Cablu USB, CD-ROM cu software + manual, Ghid de inițiere rapidă
- Manual de utilizare: Arabă, Cehă, Daneză/Norvegiană, Olandeză, Engleză, Finlandeză, Franceză, Germană, Greacă, Italiană, Malaieză, Poloneză, Portugheză, Rusă, Chineză simplificată, Spaniolă, Suedeză, Chineză tradițională, Turcă

Dimensiuni

- Dimensiuni set cu stativ (L x Î x A): 222,6 x 182,2 x 33,2 mm
- Greutate: 0,34 kg
- Interval temperatură (operare): între 0°C și 40°C
- Interval temperatură (stocare): între -10°C și 60°C

Alimentare

- Sursă de alimentare: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Tensiune de ieșire c.c.: 12 V
- Mod Alimentare acceptat: Alimentare cu baterii, Alimentare CA
- Curent de ieșire c.c.: 1,5 A
- Consum de energie: (Sistem pornit) 4,5 W
- Durată de funcționare cu baterii: 2 oră

Dimensiunile ambalajului

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 25 x 21 x 9,5 cm
- Greutate netă: 0,972 kg
- Greutate brută: 1,257 kg
- Greutate proprie: 0,285 kg
- EAN: 87 12581 47741 7
- Număr de produse incluse: 1
- Tip ambalaj: Cutie

Cutie exterioară

- Cutie exterioară (L x L x Î): 26,1 x 20,3 x 22,6 cm
- Greutate netă: 1,944 kg
- Greutate brută: 2,75 kg
- Greutate proprie: 0,806 kg
- GTIN: 1 87 12581 47741 4
- Număr de ambalaje: 2



Data apariției 2017-04-07

Versiune: 3.3.7

12 NC: 8670 000 51619
EAN: 87 12581 47741 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com

Repere

imagen Pro

Tehnologia unică de optimizare a imaginilor Philips imagen vă analizează fotografiile automat pentru a corecta culoarea și a regla setările pentru un contrast optim. imagen Pro este o tehnologie mai performantă de optimizare a imaginilor care conține cele 3 elemente esențiale de la imagen pentru obținerea unui nivel sporit de acuratețe și profunzime a culorii și un contrast elegant. În plus, imagen Pro oferă o culoare a pielii îmbunătățită, imagini mai clare și vizualizarea fotografiilor fără pălpăiri, un aspect foarte important în cazul imaginilor statice.

Raport de afișare 4:3 perfect

Rama digitală PhotoFrame de la Philips asigură afișarea fotografiilor dumneavoastră la raportul de 4:3, pentru vizionarea optimă a acestora.

Stație de andocare pentru baterii

Această stație de încărcare a bateriilor are rol de suport, precum și de stație de andocare pentru încărcarea bateriilor. Din momentul în care a fost încărcată complet, bateria încorporată a ramei asigură 2 ore de partajare fără cablu a fotografiilor.

Control tactil pe ramă

Comenzile tactile ale ramei PhotoFrame se iluminează instantaneu în timpul operațiilor, facilitând defilarea prin fotografiile, videoclipurile și muzica dvs. În modul de vizualizare a fotografiilor, puteți glisa degetul de-a lungul marginii orizontale tactile, acest lucru permițându-vă să selectați ușor o fotografie nouă dintre miniaturile afișate pe ecran.

Prezentare automată de diapozitive

Prezentările automate de diapozitive pornesc de pe orice unitate de memorie USB sau card de memorie, fiind utile în toate situațiile în care nu doriți să pierdeți timpul copiind fotografiile pe PhotoFrame.

Transfer de fotografii prin Bluetooth

Știm că vă place să faceți fotografii cu telefonul mobil. Acum puteți transfera aceste fotografii pe rama digitală PhotoFrame de la Philips prin intermediul Bluetooth, fără adaptoare sau cabluri suplimentare.

RadiantColor

RadiantColor este o tehnologie Philips exclusivă pentru afișarea fotografiilor mai mici în raportul de afișare 4:3 prin extinderea culorii pe marginile unei fotografii afișate într-un ecran incomplet pe laturile întregului ecran, eliminând dungile negre și distorsiunile raportului de afișare.

Ramă digitală PhotoFrame ecologică

Ramele digitale Philips PhotoFrame sunt concepute și produse conform principiilor noastre de design ecologic, ce au ca scop minimizarea impactului general asupra mediului prin consumul mai redus de energie, eliminarea substanțelor periculoase, greutatea redusă, ambalarea mai eficientă și optimizarea reciclabilității.

SmartPower

Un cronometru pornește și oprește PhotoFrame la orele selectate de dumneavoastră, reducând consumul de energie în favoarea mediului și economisind până la o treime din costurile PhotoFrame pentru energie.