

Philips
Sistema mini Hi-Fi

riproduzione CD

FWC143



Esperienza audio straordinaria

Prova l'allettante sistema mini Hi-Fi FWC143 e il suo magnifico audio. Apprezzerai la sua semplicità di utilizzo e di controllo: basta sedersi e rilassarsi per godere della musica tutti i giorni e nel modo preferito!

Arricchisci la tua esperienza audio

- Potenza musicale 2x10W RMS/ 2x20W
- Sistema di altoparlanti Full Range Bass Reflex

Ascolto senza limiti della tua musica preferita

- Sintonizzatore AM/FM
- Riproduttore di cassette stereo
- Riproduce dischi CD, CD-R e CD-RW

Impostazioni audio personalizzate

- Per ottimizzare le impostazioni dello stile musicale
- Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante

PHILIPS
sense and simplicity

Specifiche

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 2x10 W RMS
- Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost, controllo audio digitale

Altoparlanti

- Altoparlante principale: Woofer da 4", Sistema altoparlanti Bass Reflex, Full Range
- Numero di altoparlanti: 2

Riproduzione audio

- Numero di dischi: 1
- Tipo caricatore: Caricatore
- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW
- Modalità riproduzione dischi: Ricerca brano successivo/precedente, Avanzamento/Indietro veloce, Ripetizione riproduzione, Ripetizione casuale
- brani programmabili: 20
- Numero piastre: 1
- tecnologia piastra a cassette: Meccanica

Registrazione audio

- Supporti registrazione: Nastro
- Registrazione nastri migliorata: avvio sincronizzato registrazione CD, livello di registrazione automatico



Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: FM, Stereo FM, OM

Connettività

- Cuffia: 3,5 mm

Funzioni utili

- Sveglia: Sveglia tramite CD, Radiosveglia, Spegnimento automatico
- Orologio: Su display principale
- Tipo display: LCD

Accessori

- Accessori inclusi: Telecomando, Libretto di garanzia
- Manuale dell'utente: 16 lingue

Dimensioni

- Dimensioni set (L x A x P): 220 x 292 x 285 mm
- Larghezza altoparlante: 190 mm
- Altezza altoparlante: 292 mm
- Profondità altoparlante: 182 mm
- Dimensioni imballaggio (L x A x P): 510 x 350 x 416 mm
- Peso incluso imballaggio: 9,333 Kg

Alimentazione

- Alimentazione: 200-240 V, 50 Hz

In evidenza

Sintonizzatore AM/FM

Sintonizzatore AM/FM

Riproduttore di cassette stereo

Riproduttore di cassette stereo

controllo audio digitale

Digital Sound Control offre una vasta scelta di comandi pre-impostati Jazz, Rock, Pop e Classic utilizzabili per ottimizzare gli intervalli di frequenza dei differenti stili musicali. Ciascuna modalità utilizza la tecnologia di equalizzazione grafica per la regolazione automatica del bilanciamento dell'audio in modo da migliorare le frequenze dello stile musicale prescelto. Infine, Digital Sound Control semplifica le operazioni per ottenere il massimo dai brani musicali impostando con precisione il bilanciamento del suono in corrispondenza del tipo di musica riprodotta.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

Potenza musicale 2x10W RMS/ 2x20W

Potenza musicale 2x10W RMS/ 2x20W

Altoparlante Full Range Bass Reflex

Gli altoparlanti Bass Reflex garantiscono bassi profondi. Si differenziano dai sistemi tradizionali, infatti l'aggiunta di un bass pipe allineato acusticamente al woofer ottimizza il roll-off delle basse frequenze. Come risultato si ottengono bassi più profondi, più controllati e con minore distorsione. Insieme alla risposta del woofer, l'audio viene esteso alle basse frequenze per creare una nuova dimensione dai bassi estremamente profondi.

Riproduce CD, CD-R e CD-RW

Riproduce dischi CD, CD-R e CD-RW



Data di rilascio
2012-12-07

Versione: 1.0.3

12 NC: 8670 000 38625
EAN: 87 12581 40933 3

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com