



Philips
Reproductor portátil de
MP3-CD

EXP256 I



Disfruta de la música MP3 a prueba de saltos

Con pantalla táctil LCD

Acción urbana con el reproductor compacto de MP3-CD eXp256 I, para disfrutar hasta 50 horas de música MP3 y WMA donde quieras. Toma el control con el acceso intuitivo a la música gracias a la innovadora pantalla táctil LCD.

Su experiencia completa de MP3-CD

- Disfruta de reproducción MP3 y WMA
- Reproduce discos en formato CD, CD-R y CD-RW
- Hasta 50 hr de reproducción de música**

A prueba de saltos

- Magic ESP™ de 200 segundos

Diseño adaptado a la acción urbana

- Diseño redondo y compacto
- Pantalla táctil LCD para acceso intuitivo a la música

Rendimiento mejorado de graves

- Refuerzo dinámico de graves digital: graves óptimos a cualquier volumen

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Sonido

- **Convertidor D/A:** 1 bits
- **Respuesta de frecuencia:** 20 - 20000 Hz
- **Relación señal / ruido:** > 85 dB
- **Optimización del sonido:** Refuerzo dinámico de graves
- **Potencia de salida:** 2 x 4 mW RMS
- **Control de volumen:** digital
- **Retroalimentación acústica**

Reproducción de audio

- **Soporte de reproducción:** MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- **Modos de reproducción del disco:** Programable con 50 pistas, Retención, Búsqueda de álbum siguiente / ant., Búsqueda de pista anterior / siguiente, Repetir una / álbum / todas, Reproducción aleatoria de álbum/todo
- **Absorción elect. contra saltos (CD):** 45
- **Sistemas de archivo compatibles:** ISO-9660, Joliet
- **Magic ESP (MP3-CD):** 100
- **Codificación MP3:** 32 - 320 Kbps

Conectividad

- **Entrada CC:** 4,0 mm, 4,5 V, centro +
- **Audífonos:** 3,5 mm
- **Salida de línea:** 3,5 mm

Comodidad

- **Tipo de pantalla:** LCD
- **Indicaciones:** número del álbum, estado de la batería, Funciones de CD, DBB, ESP, hora, pista

Accesorios

- **Audífonos:** Audífonos AY3806
- **Accesorios incl.:** manual de usuario
- **Adaptador de CA/CC:** AY3162 (400 mA)

Dimensiones

- **Dimensiones de la caja principal:** 205 x 345 x 244 mm
- **Peso de la caja principal:** 2,5 kg
- **Cantidad en la caja principal:** 3
- **Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr):** 208 x 309 x 60 mm
- **Dimensiones del producto (An x Pr x Al):** 140 x 140 x 29 mm
- **Peso del producto:** 0,2 kg
- **Tipo de empaque:** Clamshell

Potencia

- **Tipo de batería:** AA, LR6, UM3

Características destacadas

Magic ESP™ de 200 segundos

Magic Electronic Skip Protection™ es una excelente función que te garantiza que vas a disfrutar de la música sin saltos, aun cuando el reproductor de MP3-CD esté expuesto a golpes y saltos mientras te mueves. Los dispositivos que cuentan con esta protección tienen un búfer electrónico inteligente que puede almacenar diferentes formatos de música digital como MP3, WMA y CDDA. El búfer ajusta el contenido y la velocidad de giro del láser para ofrecerte música de forma ininterrumpida.

Control de pantalla táctil LCD

La función de control mediante pantalla táctil permite controlar el sistema con sólo presionar los botones de la pantalla en lugar de utilizar los botones físicos del equipo. Sólo tienes que encender el dispositivo y en la pantalla LCD aparecerá la interfaz de usuario de la pantalla táctil con todas las opciones de control. La función de control mediante pantalla táctil combina la tecnología de las pantallas LCD con sensores de presión y con un potente microprocesador digital. Al presionar en una determinada zona de la pantalla con los dedos, la señal correspondiente se envía al procesador y el comando se ejecuta inmediatamente.

Refuerzo dinámico de graves digital

El refuerzo dinámico de graves digital es un amplificador inteligente de bajas frecuencias que ofrece el máximo realce de los graves a un volumen alto sin distorsionar el sonido y a volumen bajo sin que se pierdan las frecuencias de graves. El sistema cuenta con un avanzado sistema electrónico que supervisa constantemente el volumen y los niveles de graves, calibra con gran precisión ambos parámetros y evita que se produzcan distorsiones, lo que permite obtener un nivel óptimo de graves. Este refuerzo permite disfrutar de un rendimiento excelente de los graves a cualquier volumen.



Fecha de publicación
2009-02-03

Versión: 1.0.2

12 NC: 9073 101 02602
EAN: 87 10895 96014 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* La duración de la batería varía según el uso y la configuración.
* PlaysForSure, Windows Media y el logo de Windows logo son marcas registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y otros países.
* Basada en 64 kbps en WMA.