

Philips
Kabelloser HiFi-Kopfhörer



SHC5100



Kabellose Freiheit

Vollständig wiederaufladbar

Kein Ärger mehr mit Kabeln, grenzenlose Bewegungsfreiheit zu Hause für Ihren Musikgenuss. Mit dem wiederaufladbaren und leichten Design erleben Sie besonders langen Tragekomfort.

Das ultimative kabellose Hörerlebnis

- 32 mm Lautsprechertreiber garantiert optimale Soundleistung
- Kabellose UKW-Übertragung bietet Ihnen Bewegungsfreiheit

Komfortabel für lange Verwendung

- Selbstregulierender Bügel
- Dieses Design bringt noch mehr Komfort für langes Hören.

Komfort

- Komplette wiederaufladbar
- Wählen Sie einen der zwei Kanäle, um Störungen zu minimieren

PHILIPS

Daten

Ton

- Akustiksystem: Geschlossen
- Frequenzgang: 20 bis 20.000 Hz
- Magnettyp: Neodym
- Empfindlichkeit: 100 dB
- Lautsprecher-Durchm.: 32 mm

Tuner/Empfang/Übertragung

- Kanaltrennung: >30 dB
- Pilotton-Frequenz: 19 kHz
- Effektive Reichweite: 100 m
- Trägerfrequenzbereich: 863,0 bis 865,0 MHz
- Modulation: UKW
- Anzahl der Kanäle: 2

Komfort

- Batterieladeanzeige
- Double PLL
- Betriebszeit: ~10 Stunden
- Automatische Abschaltung

Leistung

- Stromversorgung der Kopfhörer: 2 1,5-V-NiMH-Akkus, R03/AAA
- Stromversorgung des Transmitters: AC/DC-

Adapter, 12 V/200 mA

Außenkarton

- Bruttogewicht: 2,86 kg
- Nettogewicht: 1,254 kg
- Eigengewicht: 1,606 kg
- Anzahl der Verbraucherverpackungen: 3
- Außenkarton (L x B x H): 32,5 x 26 x 32,5 cm
- EAN: 87 12581 56198 7

Verpackungsmaße

- Abmessungen Verpackung (B x H x T): 24 x 32 x 10 cm
- Bruttogewicht: 0,752 kg
- Nettogewicht: 0,418 kg
- Eigengewicht: 0,334 kg
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 69 23410 70539 3
- Verpackungsart: Anzeige
- Regalaufstellung: Beides

Produktabmessungen

- Abmessungen Produkt (B x H x T): 19 x 22 x 8,5 cm
- Gewicht: 0,178 kg

Besonderheiten

32 mm Lautsprechertreiber

Der kompakte und leistungsstarke 32 mm Lautsprechertreiber eignet sich ideal für die Übertragung von verzerrungsfreiem Sound ganz unabhängig von der Eingangsleistung.

Selbstregulierender Bügel

Normalerweise werden Kopfhörer für unterwegs über einen zusammenschiebbaren Bügel angepasst. Das kann durchaus lästig werden, da der Bügel üblicherweise vor jedem Gebrauch angepasst werden muss. Dank des flexiblen selbstregulierenden Bügels dieses Kopfhörers können Sie Ihre Musik jetzt noch schneller genießen, da er sich Ihrem Kopf automatisch anpasst.

Leichtes Design



Das haltbare, gleichzeitig leichte und hochwertige Material dieser Philips Kopfhörer sorgt auch bei langem Tragen für hohen Komfort.

Kabellose UKW-Übertragung

Dank kabelloser UKW-Übertragung mit hoher Frequenz, die sogar Wände passiert, können Sie Ihre Lieblingsmusik hören, selbst wenn Sie in einem anderen Zimmer sind.

Komplett wiederaufladbar

Die Kopfhörer wurden für die Verwendung mit Akkus entwickelt. Sie müssen sich also keine Sorgen um zusätzliche Kosten bei häufiger Verwendung machen.

2 Übertragungskanäle

Da Sie die Wahl zwischen zwei Übertragungskanälen haben, ist Ihr Hörvergnügen ungetrübt, denn Sie können ganz einfach den Kanal mit dem besten Empfang wählen.



Ausstellungsdatum
2014-03-11

Version: 5.0.6

12 NC: 8670 000 67356
EAN: 69 23410 70539 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com