



Philips Prestigo
Universel fjernbetjening

PRESTiGo

SRU8008

Maksimal funktionalitet. Minimalt besvær.

Ikoner i farver giver nem navigation og valg af funktion. Betjen op til 8 enheder, f.eks. TV, DVD(R)-HDD, video, satellit, tuner, kabel m.m.

Enkel betjeningsløsning til de fleste enheder og mærker

- En fjernbetjening til TV, Video, SAT, DVD, Tuner, CD, AMP og Receiver.
- Omfattende infrarød kodedatabase til de fleste enheder og mærker

Intelligent intuitiv anvendelse

- Letlæselig 3,6 cm (1,4") LCD-farveskærm
- Drejeknapsmarkør til hurtig menunavigation
- Aktiviteter til at betjene flere enheder ved tryk på én knap
- LCD-skærm med baggrundsbelysning, så den er let at se i mørke

Hurtig og nem opsætning

- Opsætningen kræver ingen manual
- Praktisk indlæring fra IR fra en anden fjernbetjening
- Det er nemt at tilføje og markere ekstra funktionalitet

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Komfort

- Understøttede enheder: TV, VCR, DVD, SAT, KABEL, CD/MD, RECEIVER, FORSTÆRKER, Home Theater, DVR, AudioSet, Digital Media Receiver, DVB-T/S, DVD-optager, DVDR-HDD-combo, DVD-VCR-combo, Spilkonsol, HTS, PC, Projektor (IR), PVR, BÅND, Tuner, TV-DVD-combo, TV-VCR-combo, TV-VCR-DVD-combo
- Antal aktiviteter: 8
- Programmerbare makroer: Ja, 8
- Indikator for batteriniveau
- Skærmtype: LCD
- Nem installation: Automatisk søgning
- Taster: 45
- Sprog for visning på skærm: Hollandsk, Dansk, Fransk, Tysk, Italiensk, Russisk, Spansk
- Sprog i vejledning: Engelsk, fransk, tysk, hollandsk, spansk, portugisisk, italiensk, russisk, tyrkisk, svensk, norsk, finsk
- Drejeknap

Infrarød teknologi

- Rækkevidde: 10 m
- Infrarøde koder for indlæring
- Fabrikater i database: Over 1100

- Område for bærefrekvens: 19-455 kHz
- Sendeinkel: 90 °

Strøm

- Batterier: 3
- Batteritype: AA / LR6 Alkaline
- Batteribesparelse: Automatisk tænd/sluk

Yderemballage

- Antal forbrugeremballager: 2
- Bruttovægt: 1,22 kg
- Ydre indpakning (L x B x H): 33 x 17,1 x 9,6 cm
- Nettovægt: 0,298 kg
- Taravægt: 0,922 kg

Emballagens mål

- EAN: 87 12581 40584 7
- Antal medfølgende produkter: 1
- Emballagetype: Dummy
- Type af hyldeplacering: Dummy
- Mål på emballage (B x H x D): 15,75 x 31,95 x 4,7 cm
- Bruttovægt: 0,535 kg
- Nettovægt: 0,149 kg
- Taravægt: 0,386 kg

Vigtigste nyheder

3,6 cm (1,4") farveskærm

Et 3,6 cm (1,4") (96 x 67 pixel) LCD-farvedisplay forventes at gøre indholdet på skærmen meget læsevenligt.

Intuitiv drejeknapsmarkør

En markør med en indbygget drejeknap, som giver dig mulighed for at navigere gennem opsætningsmenuen og enhedssiderne både med og mod uret.

Guidet opsætning

Til forskel fra andre universelle fjernbetjeninger, der kræver en trecifret kode for at kunne identificere et brand og en enhed, har denne fjernbetjening indbyggede, trinvis instruktioner til opsætning af dit udstyr, uanset brand.

Indlæringsfunktioner

Indlæringsfunktionen henviser til den proces, hvorved en fjernbetjening opfanger og gemmer infrarøde signaler fra andre fjernbetjeninger til senere brug. Når der ikke ligger enhedskoder i den indbyggede database, kan de altid indlæres fra den originale fjernbetjening ved blot at pege på den.

Universel IR-kodedatabase

En universel IR-kodedatabase henviser til et bibliotek med infrarøde koder, der er indbygget i en bestemt fjernbetjening. Denne funktion gør det muligt at fjernbetjene dit udstyr, uden at der skal indlæres individuelle signaler. Vælg de korrekte infrarøde kodesæt i databasen for den enhed, du vil betjene, for at aktivere betjening af praktisk taget alle lyd-/videosystemelementer på markedet i dag – uanset model eller mærke.

Tilføj ekstra funktionalitet

Den forbedrede metode til at tilføje og markere funktioner gør det nemmere og hurtigere at tilføje ekstra funktionalitet. Så ikke flere manglende funktioner.

Aktivitetsbaseret brugerflade

I stedet for, at du skal betjene dine komponenter én ad gangen, samler den aktivitetsbaserede kontrol de mest brugte funktioner i aktiviteter som f.eks. "Se en film" eller "Lyt til en CD". Når brugeren vælger "Se en film", indeholder én knap alle de kommandoer, der er nødvendige for at kunne se en film: Tænd TV'et, tænd forstærkeren, og vælg den rigtige indgang, tænd DVD-afspilleren, og begynd afspilning. Derfor behøver brugeren ikke at betjene hvert enkelt enhed – f.eks. DVD-afspilleren, TV'et og multimedie-modtageren – individuelt.

Baggrundsbelyst skærm

Baggrundsbelysning er en funktion, der oplyser LCD-skærmen eller tastaturet til brug i mørke. De to mest almindelige typer baggrundsbelysning er LED og elektroluminiscens (EL). Fjernbetjeninger, der er baggrundsbelyst med LED, er sædvanligvis klare, men ujævne med en gul eller grøn farve, mens EL-paneler er jævne med blå, hvide eller grønne toner.



Udgivelsesdato
2011-06-07

Version: 4.0.11

12 NC: 8670 000 38313
EAN: 87 12581 40584 7

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationer kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com