

Philips  
Внешнее устройство

DVD

18x для (пере)записи

SPD3500CC



## Нанесение этикеток и запись ваших DVD

### надежность и совместимость

Внешний DVD RW накопитель Philips считывает и записывает DVD, RAM, двухслойные и CD форматы. Он легко подключается к порту USB и может быть использован с несколькими ПК. Он создан изобретателем DVD носителей, и вы можете быть уверены в его надежности.

#### Говорит о современности технологии

- Двухслойная запись для +R и -R, DL
- Формат DVD-RAM поддерживается
- Привод с функцией LightScribe
- Емкость одностороннего двухслойного диска 8,5 ГБ

#### Превосходные характеристики

- Скорость записи 18x
- 8x запись на DVD+R DL

#### Предельная надежность и прочность

- Dynamic Calibration для высокоскоростной качественной записи
- Функция Бесшовная связь обеспечивает безопасную и надежную перезапись дисков
- Наилучшее качество записи DVD с высокой скоростью

#### Удобство

- Возможности записи CD и DVD, а также печати этикеток реализованы в одном устройстве.
- Просто переверните диск и вручную промаркируйте его в три приема

**PHILIPS**

разумно и просто

Внешнее устройство  
DVD 18x для (пере)записи

## Характеристики

### Скорость записи

- **CD-R:** 48x (7200 Кб/сек) CAV
- **DVD+R:** 18x (21600 Кб/сек) максимальная скорость для CAV
- **DVD+R DL:** 8x (5400 Кб/сек) Z-CLV
- **DVD-R:** 18x (21600 Кб/сек) максимальная скорость для CAV
- **DVD-R, DL:** 8x (5400 Кб/сек) максимальная скорость для CLV
- **DVD-RAM:** 12x (6750 Кб/сек) максимальная скорость для PCAV

### Скорость перезаписи

- **CD-RW:** 24X (3600 Кб/сек) ZCAV
- **DVD+RW:** 8X (10800 Кб/сек) ZCLV
- **DVD-RW:** 6X (8100 Кб/сек) CAV

### Скорость считывания

- **Время доступа:** 160 мс
- **Объем буфера:** 2 МБ
- **CD-R:** 48X (7200 Кб/сек) CAV
- **DVD-ROM:** 16X (21600 Кб/сек) CAV

### Возможность соединения

- **Интерфейс:** USB 2

### Требования к системе

- **Требуемое свободное место на диске:** 650 МБ
- **операционная система ПК:** Windows 98 SE, 2000, ME, XP
- **Процессор:** Pentium 4 1.3 ГГц или выше
- **память ОЗУ:** 128 МБ

### Программное обеспечение

- **Ahead Nero Suite 6:** InCD 4, Nero Burning Rom 6, Nero Vision express 2

### Размеры

- **Размеры изделия (ШxГxВ):** 145 x 170 x 42 мм
- **Вес продукта:** <0,9 кг

### Данные упаковок

- **12 NC:** 908210006799

- **Вес брутто:** 2,3 кг
- **Высота:** 242 мм
- **Длина:** 304 мм
- **Ширина:** 146 мм

### Технические характеристики

- **Стандарты EMC:** EN55022, EMS55024, FCC Часть 15
- **Стандарты безопасности:** EN60950, EN60825, UL1950
- **Влажность:** 15 - 80 %RH (без конденсации)
- **Диапазон температур для работы:** 5 - 50 °C
- **Диапазон температур для хранения:** -40 - 65 °C

### Внутренняя упаковка

- **12 NC:** 9082 100 06799
- **Вес брутто:** 2,3 кг
- **Высота:** 242 мм
- **Длина:** 304 мм
- **Количество:** 1
- **Ширина:** 146 мм
- **EAN/UPC/GTIN:** 8712581340513

### Внешняя упаковка

- **12 NC:** 908210006799
- **Вес брутто:** 9,925 кг
- **Высота:** 324 мм
- **Длина:** 517 мм
- **Количество:** 4
- **Ширина:** 324 мм
- **EAN/UPC/GTIN:** 8712581340520

### Внешняя упаковка 2

- **Количество:** 144

### Удобство

- **Легкая установка:** Стандарт Plug & Play
- **Простота в использовании:** Пошаговые вопросы и ответы

### Питание

- **Тип адаптора:** DC 5В/12В
- **Потребляемая мощность:** 25 Вт

SPD3500CC/10

## Основные передовые технологии

### Функция Dynamic Calibration

Функция Dynamic Calibration оптимизирует качество записи DVD-диска для высокоскоростных приводов DVD+RW.

### DVD-RAM

Поддержка формата DVD-RAM делает данный продукт действительно универсальным записывающим устройством, поддерживающим все форматы CD и DVD.

### LightScribe

С появлением функции LightScribe Direct Disc Labeling применение маркеров и неудобных наклеек устарело! Просто переверните перезаписываемый CD или DVD со специальным покрытием, снова вставьте его в привод и создайте шелкографическую фантастическую этикетку профессионального качества и дизайна. Можно комбинировать текст и собственные изображения при помощи прилагаемого программного обеспечения и добавлять их позже. Это обеспечивает легкий поиск записанных фильмов, музыки, фотографий и файлов.

### Бесшовная связь

Функция Бесшовная связь предотвращает порчу дисков, вызванную ошибками записи

### Емкость 8,5 ГБ

Односторонний двухслойный диск вмещает 8,5 ГБ данных или 4 часа видео качества DVD



Дата выпуска 2009-01-22

Версия: 2.0.4

12 NC: 8670 000 30803  
EAN: 87 12581 34051 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)